



BERNINA 790 PRO

Bruksanvisning

Kära BERNINA-kund



Hjärtliga gratulationer! Du har valt BERNINA, och därmed en produkt, som i många år framåt kommer att ge dig stor glädje. I mer än 100 år har vårt familjeföretag lagt stort värde på nöjda kunder. Det är min personliga önskan att erbjuda dig inte bara schweizisk utveckling och precision utan en framtidsorienterad sömnadsteknologi och en omfattande kundservice.

BERNINAs 7-serie består av ett flertal toppmoderna modeller vars utveckling inte bara präglats av högsta möjliga anspråk på teknik och användbarhet utan även på produktdesign. I slutändan säljer vi våra produkter till kreativa människor som dig, som inte bara uppskattar hög kvalitet utan även form och design.

Njut av den kreativa processen att sy, brodera och kvilta med din nya BERNINA 790 PRO och informera dig om det stora antal tillbehör som finns på www.bernina.com. På vår hemsida hittar du dessutom en mängd inspirerande syinstruktioner fritt tillgängliga för nedladdning.

Mer information om våra tjänster och serviceerbjudanden kan du få hos våra utbildade BERNINA-återförsäljare.

Jag önskar dig mycket glädje och kreativa timmar med din nya BERNINA!

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H.P. Ueltschi".

H.P. Ueltschi
Innehavare
BERNINA International AG
CH-8266 Steckborn

Innehållsförteckning

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	9	Liggande trådrullehållare	37
Viktig information	12	2.6 Matare	38
1 My BERNINA	14	Ställa in mataren	38
1.1 Introduktion	14	2.7 Sybord	38
1.2 BERNINA kvalitetskontroll	14	Använda sybord	38
1.3 Välkommen in i BERNINAs värld	14	Använda sömguide	38
1.4 Översikt maskin	16	2.8 Syfot	39
Översikt styrelment fram	16	Ställa in syfotens position med knäspaken	39
Översikt fram	17	Ställa in syfotsposition med «Syfot upp/ner»-knappen	39
Översikt sida	18	Byta syfot	39
Översikt bak	19	Välja syfot på pekskärmen	39
1.5 Tillbehör som ingår	19	Justera syfotstrycket	40
Översikt över tillbehör till maskinen	20	2.9 Ställa in mataren	40
Översikt syfötter	22	2.10 Nål och stygnplåt	40
Tillbehörsskåp	24	Byta nål	40
1.6 Översikt skärm	25	Välja nål på pekskärmen	41
Översikt funktioner/meddelanden	25	Notera nältyp och nältjocklek	41
Översikt systeminställningar	25	Ställa in Nålstopp upp/ner	42
Översikt symeny	26	Ändra nälpositionen	42
Mjukvaruanvändning	26	Ställa in Nålstopp upp/ner (permanent)	42
1.7 Nål, tråd, tyg	28	Byta stygnplåt	42
Nålöversikt	28	Välja stygnplåt på pekskärmen	43
Exempel för nålbeteckningar	31	Slå på och stänga av lasern	43
Trådval	31	2.11 Trädning	43
Förhållandet nål & tråd	32	Trä övertråd	43
2 Syförberedelser	33	Trä tvillingnål	44
2.1 Innan maskinen används för första gången	33	Trä trillingnål	45
2.2 Tillbehörsskåp	33	Spola undertråd	45
Ställa upp tillbehörsskåpet	33	Trä undertråd	46
Förvara tillbehör	33	Visa undertrådmängd	48
2.3 Anslutning och påslagning	34	3 Setup-program	49
Ansluta fotpedalen	34	3.1 Syinställningar	49
Ansluta maskinen	34	Justera övertrådspänningen	49
Montera knäspaken	35	Ställa in den maximala syhastigheten	49
Sätta fast pekpennan	35	Aktivera fäststygn	49
Slå på maskinen	35	Programmera syfotens svävarläge	49
2.4 Fotpedal	35	Programmera knappen «Trådavskärare»	50
Justera hastigheten med fotpedalen	35	Programmera knappen «Bakåtsöm»	50
Aktivera/avaktivera extrafunktion	36	Programmera knappen «Fästa»	50
2.5 Trådrullehållare	36	Ställa in syfotens position vid Nålstopp ner	51
Uppfällbar trådrullehållare	36	Programmera «Mönsterslut»-knappen	51
		Programmera fotpedalen	51
		3.2 Broderiinställningar	52
		Justera övertrådspänningen	52

Ställa in maximal hastighet	52	Justera stygnlängd	66
Aktivera trådavskäraren	52	Justera balansen	66
Slå på/av trådborttagning	53	Ställ in mönsterupprepning	66
Justera broderiram	53	Ställa in kontursöm	67
Ställa in stygnlängden	54	Speglvända söm	67
Ändra mättenhet	54	Justera mönsterlängden	67
Ange tygtjockleken	54	Aktivera stygnräknarfunktionen	67
Aktivera fäststygn	55	Sy söm med förstärkning	68
Centrera broderimotiv eller öppna i ursprungsläget	55	Bakåtsöm	68
3.3 Personliga inställningar	56	Sy permanent bakåt	68
3.4 Bevakningsfunktion	56	Bakåtsöm stygn för stygn	68
Aktivera överträdsbevakningen	56	Ändra syriktning	68
Aktivera underträdsbevakningen	56	5.6 Kombinera sömmar	69
3.5 Aktivera ljudsignaler	56	Översikt kombiläge	69
3.6 Maskininställningar	57	Översikt utökat kombiläge	69
Välja språk	57	Skapa en sömkombination	69
Justera ljusstyrkan	57	Spara sömkombination	70
Justera syljuset	57	Hämta sömkombination	70
Kalibrera pekskärmen	58	Skriva över sömkombination	70
Återgå till grundinställning	58	Radera sömkombination	70
Radera användardata	58	Redigera bilden av en sömkombination	71
Radera sömmar och motiv på BERNINA USB-minne	59	Redigera enstaka söm	71
Kalibrera knapphålsfot med släde #3A	59	Radera enstaka söm	71
Packa ihop broderimodulen	59	Infoga enstaka söm	72
Kontrollera sammanlagt antal stygn	59	Förflytta enstaka söm	72
Återförsäljarens uppgifter	60	Anpassa broderimönstrets längd och bredd	72
Spara serviceinformation	60	Speglvända sömkombination	73
Visa maskin-ID	60	Dela upp sömkombination	73
Visa maskinnamn	61	Avbryta sömkombination	74
Ställa in wifi-anslutningen	61	Fästa sömkombinationen	74
4 Översikt systeminställningar	62	Förflytta flera sömmar	74
4.1 Hämta vägledning	62	Ställ in mönsterupprepning	74
4.2 Hämta syguide	62	Ändra syriktning på sömnen	75
4.3 Hämta broderiguide	62	Ändra syriktning på sömkombination	75
4.4 Hämta hjälp	62	5.7 Hantera sömmar	75
4.5 Använda eco-läge	62	Spara söminställningar	75
4.6 Ångra alla ändringar med «clr»	62	Hämta senast använda söm	75
5 Kreativ sömnad	63	Spara sömmar i det egna minnet	76
5.1 Översikt symeny	63	Skriva över sömmar i minnet	76
Välja söm	63	Hämta en söm ur minnet	76
5.2 BERNINA övermatningsfunktion	63	Radera en söm ur minnet	76
Slå på/av BERNINA övermatningsfunktion	64	Spara sömnen på BERNINA USB-minnet	76
5.3 Reglera syhastigheten	64	Hämta sömmar från BERNINA USB-minnet	77
5.4 Justera övertrådsspänningen	65	Radera sömmar från BERNINA USB-minnet	77
5.5 Redigera sömmar	65	5.8 Sömdesigner	78
Justera stygnbredd	65	Översikt sömdesigner	78



Innehållsförteckning

Radera punkter	80	Sy avsmalningssöm automatiskt	102
Ställa in förstärkt söm	80	7.5 Sy korsstygns	103
Spegelvända söm	80	7.6 Biesen	103
Vända på sömmens riktning	81	Biesen	103
Rita nya sömmar	81	Översikt över stråvecksfötter	104
Ställa in sömbredd	81	Dra in iläggstråden	104
5.9 Fästa	81	Sy biesen	105
Fästa sömmen med «Fästa»-knappen	81	8 Alfabet och monogram	106
Fästa med «Mönsterslut»-knappen	81	8.1 Översikt alfabet	106
5.10 Använda nivåplatta	82	8.2 Skapa textrad	107
5.11 Sy hörn	82	8.3 Ändra skriftstorlek	107
6 Nyttosömmar	83	8.4 Ändra monogramstorlek	108
6.1 Översikt över nyttosömmar	83	9 Knapphål	109
6.2 Sy raksöm	86	9.1 Översikt knapphål	109
6.3 Fästa med det automatiska fästprogrammet	86	9.2 Använda utjämningsplatta	110
6.4 Sy i blixtlås	87	9.3 Matarhjälp	111
6.5 Sy i blixtlås likadant på båda sidorna	88	9.4 Markera knapphål	111
6.6 Sy förstärkt raksöm	88	9.5 Iläggstråd	112
6.7 Sy förstärkt sicksack	89	Använda iläggstråd med knapphålsfot med släde #3A	112
6.8 Stoppa manuellt	89	Använda iläggstråd med knapphålsfot #3C	113
6.9 Stoppa automatiskt	91	9.6 Göra ett syprov	114
6.10 Stoppa förstärkt automatiskt	92	9.7 Ställa in bredden på knapphålsöppning	114
6.11 Förstärkt stoppning	92	9.8 Ange längden på knapphålet med knapphålsfot med släde #3A	114
6.12 Överkasta tygkanter	93	9.9 Ange längden på knapphålet med knapphålsfot #3C	115
6.13 Sy dubbel overlock	93	9.10 Sy knapphål automatiskt	116
6.14 Sy en smal kantstickning	94	9.11 Programvara heirloom-knapphål	116
6.15 Sy en bred kantstickning	94	9.12 Sy manuellt 7-stegs-knapphål	117
6.16 Kantsticka med kantlinjal	94	9.13 Sy manuellt 5-stegs-knapphål	117
6.17 Sy fållkanter	95	9.14 Öppna knapphålet med en sprättare	118
6.18 Sy blindstygns	95	9.15 Öppna knapphålet med en knapphålsstans (extra tillbehör)	119
6.19 Sy synlig fåll	96	9.16 Sy fast knapp	119
6.20 Sy platta omlottssömmar	97	9.17 Sy öljett	120
6.21 Sy tråckelsöm	97	10 Kviltning	121
7 Dekorsömmar	98	10.1 Översikt kviltsömmar	121
7.1 Översikt dekorömmar	98	10.2 Fästningsprogram i kviltning	122
7.2 Dekorera med undertråd	99	10.3 Sy handkviltsöm	122
7.3 Justera stygtätheten	100	10.4 Frihandskviltning	123
7.4 Avsmalning	101		
Översikt avsmalning	101		
Ändra spets på sömnen	101		
Sy avsmalningssöm	102		

11	BERNINA stygnregulator (BSR)	124
11.1	BSR-läge 1	124
11.2	BSR-läge 2	124
11.3	BSR-läge 3	124
11.4	BSR-funktion med raksöm nr 1	124
11.5	BSR-funktion med sick-sack nr 2	124
11.6	Syförberedelser för kviltning	124
	Montera BSR-foten	124
	Byta syfotssula	125
11.7	Använda BSR-läget	125
11.8	Fästa	126
	Fästsyg i BSR-läge 1 med «Start/Stopp»-knappen	126
	Sy fäststygn i BSR-läge 2	126
11.9	Använda KickStart-funktionen	127
12	My BERNINA broderi	128
12.1	Översikt broderimodul	128
12.2	Tillbehör som ingår i broderimodulen	128
	Översikt tillbehör till broderimodulen	128
12.3	Översikt skärm	129
	Översikt funktioner/meddelanden	129
	Översikt systeminställningar	130
	Översikt broderimeny	130
12.4	Viktig information om broderi	130
	Övertråd	130
	Undertråd	131
	Val av filformat för broderimotiv	131
	Broderiprov	131
	Motivets storlek	131
	Brodera motiv från en tredje part	132
	Underlagssöm	132
	Satin- eller plattsöm	132
	Plattsöm	132
	Hoppsyg	133
13	Broderiförberedelser	134
13.1	Ansluta broderimodulen	134
13.2	Förbereda maskinen	134
	Sänka ner mataren	134
	Välja broderimotiv	135
13.3	Broderifot	135
	Montera broderifot	135
	Välja broderifot på pekskärmen	135
13.4	Nål och stygnplåt	136
	Montera broderinålen	136
	Välj broderinål på pekskärmen	136
	Notera nältyp och nältjocklek	137
	Montera stygnplåt	137
	Välja stygnplåt på pekskärmen	138
	Hämta upp undertråden	138
	Slå på och stänga av lasern	138
13.5	Broderiramar	139
	Översikt broderiramar	139
	Välja broderiram	139
	Avrivbart mellanlägg	139
	Klippbart mellanlägg	139
	Använda limspray	139
	Använda stärkelsespray	140
	Använda mellanlägg med klisterytta	140
	Använda självhäftande mellanlägg	140
	Använda vattenlösligt mellanlägg	140
	Förbereda broderiram	140
	Montera broderiramen	141
	Översikt broderifunktioner	142
	Centrera broderiramen	142
	Flytta broderiramen bakåt	142
	Flytta broderimodulen för syläge	142
	Rutnät på/av	142
	Välja broderimotivets mitt	142
	Omplacering av broderiram	143
14	Setup-program	144
14.1	Förändra inställningar broderi i Setup-programmet	144
15	Kreativt broderi	145
15.1	Översikt broderi	145
15.2	Välja och byta broderimotiv	145
15.3	Kontrollera tidsåtgång och motivstorlek	145
15.4	Reglera syhastigheten	145
15.5	Redigera broderimotiv	146
	Översikt redigera broderimotiv	146
	Förstora motivbilden	146
	Förminskar motivbilden	146
	Förflytta motivbilden	147
	Förflytta motiv i förstorad bild	147
	Förflytta motiv	147
	Vrida motiv	148
	Ändra motivstorlek proportionellt	148
	Ändra motivstorlek oproportionellt	148
	Spegelvända motiv	149
	Ändra sömtyper	149
	Ändra stygntätheten	150
	Kontrollera motivstorlek och -placering	150
	Brodera bårder	150
	Fördubbla broderimotiv	152
	Skapa en layout för broderimotiven	153
	Radera motiv	153
	Ångra åtgärder	154



15.6	Exakt placering	154
	Placerar broderimotiv med hjälp av två rasterpunkter	154
	Placerar broderimotiv med hjälp av två fritt placerade punkter	155
	Placerar broderimotivet med ändrad form i en fyrkant ..	156
	Placerar broderimotivet proportionerligt i en fyrkant	157
15.7	Kombinera broderimotiv	157
	Kombinera broderimotiv	157
	Radera enstaka motiv	158
	Fördubbla motiv	158
	Kopiera kombination	159
	Gruppera motiv	159
	Rikta in broderimotiv	160
	Ändra ordningsföljd i motivkombinationen	161
15.8	Skapa textrad	161
	Översikt alfabet att brodera	161
	Skapa textrad	162
	Redigera enstaka textrad	163
	Redigera text med flera rader	163
15.9	Ändra motivfärgar	164
	Översikt ändra färger	164
	Ändra färger	164
	Ändra färg med färghjulet	164
	Ändra trådmärke	165
15.10	Brodera motiv	166
	Översikt broderimeny	166
	Lägga till tråckelstyg	166
	Förflytta broderiram	166
	Följa broderiförloppet	166
	Slå på kviltinställningar	167
	Minska antalet färgbyten	167
	Enfärgat/Mångfärgat	167
	Brodera bårder	167
	Färgindikator	168
15.11	Friarmsbroderi	169
15.12	Hantera broderimotiv	169
	Översikt hantera broderimotiv	169
	Spara broderimotiv i maskinen	170
	Spara broderimotivet på BERNINA USB-minne	170
	Skriva över broderimotiv i maskinen	170
	Skriva över broderimotiv på BERNINA USB-minne	170
	Importera sömmar	171
	Hämta ett broderimotiv ur eget minne	171
	Hämta broderimotiv från BERNINA USB-minnet	171
	Radera broderimotiv ur eget minne	172
	Radera broderimotiv från BERNINA USB-minnet	172
16	Broderi	173
16.1	Brodera med «Start/Stopp»-knappen	173
16.2	Öka broderihastigheten	173
	Justera övertrådsspänningen	173
	Brodera med fotpedalen	174
17	Skötsel och underhåll	175
17.1	Firmware	175
	Kontrollera din firmware-version	175
	Uppdatera maskinens firmware	175
	Återställa säkerhetskopierade filer	175
17.2	Maskin	176
	Rengöra pekskärmen	176
	Rengöra mataren	176
	Rengöra griparen	177
	Olja griparen	177
	Rengöra trådfångare	179
	Rengöra nälträdaren	179
18	Fel och störningar	180
18.1	Felmeddelanden	180
18.2	Åtgärda fel	185
19	Förvaring och avfallshantering	189
19.1	Förvara maskinen	189
19.2	Kasta maskinen	189
20	Tekniska data	190
21	Översikt sömmar	191
21.1	Översikt sömmar	191
	Nyttosömmar	191
	Knapphål	191
	Dekorsömmar	191
	Kvilstömmar	196
21.2	Översikt broderimotiv	196
	Redigera broderimotiv	196
	Projekt	197
	Kviltmotiv	199
	Utsmyckningar	205
	Blommor	209
	Barn	212
	Djur	216
	Bårder och spetsar	219
	Mini	221
	Talesätt	224
	Hobby och sport	226
	Ramar	228
	Årstider	230
	Utsmyckade monogram	234
	Moderna monogram	237
	Bokstäver	240
	DesignWorks	244
	Index	247

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTE R

Observera följande grundläggande säkerhetsföreskrifter vid användning av din maskin. Läs noggrant igenom instruktionsboken till denna maskin innan den tas i bruk.

FARA

För att förhindra elstötar måste nedanstående anvisningar följas.

- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
- Stäng av maskinen och dra ut strömkabeln ur eluttaget så fort du är klar med arbetet och innan du rengör den.

För att förhindra skador måste nedanstående anvisningar följas.

- Titta inte direkt in i laserstrålen och titta inte heller på den med optiska instrument (t.ex. förstoringsglas).
- Om lasern uppvisar skador eller är trasig ska den kontrolleras eller repareras hos närmaste BERNINA-återförsäljare.
- Titta inte direkt in i LED-lampan genom ett optiskt hjälpmittel (t.ex. ett förstoringsglas).
- Om LED-lampan är skadad eller trasig, kontakta närmaste BERNINA-återförsäljare för att kontrollera eller byta ut den.
- Stäng av maskinen innan du gör något i närbheten av nälen.
- Stäng alla luckor innan du startar maskinen.

WARNING

För att förhindra brännskador, brand, elstötar eller personskador måste nedanstående anvisningar följas.

Allmänt

- Maskinen får endast användas till sådant som beskrivs i denna instruktionsbok.

Arbetsplatsen

- Använd inte maskinen utomhus.
- Använd endast maskinen i torra utrymmen.
- Använd inte maskinen i fuktiga miljöer.
- Använd inte maskinen i utrymmen där det finns produkter som innehåller drivgas (sprayer).
- Använd inte maskinen i utrymmen där syrgas hanteras.

Tekniskt skick

- Använd aldrig maskinen om den är fuktig.
- Använd inte maskinen om den inte fungerar ordentligt.
- Använd inte maskinen om en kabel eller kontakt är skadad.
- Använd inte maskinen om den har fallit i golvet, blivit skadad eller fallit i vatten.
- Om maskinen är skadad eller inte fungerar ordentligt, lämna in maskinen på kontroll eller reparation hos närmaste BERNINA-återförsäljare.
- Håll alla ventilationshål på maskinen och fotpedalen fria från ludd, damm och tygrester.
- Använd inte maskinen om ventilationshålen är igensatta.

Tillbehör och förbrukningsmaterial

- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd alltid en originalstyggnplåt från BERNINA.
En felaktig stygnplåt kan göra att nälen går av.
- Använd endast raka nälar av god kvalitet. Om nälen är böjd eller skadad finns det risk för att den går av.

- Maskinen är dubbelsolerad (med undantag av USA, Kanada och Japan). Använd endast originalreservdelar. Följ anvisningen för underhåll av dubbelsolerade produkter.
- Använd endast olja som rekommenderas av BERNINA för att smörja maskinen.

Skyddsanordningar


- När maskinen används måste all skyddsutrustning sitta på plats och alla luckor vara stängda.

Korrekt användning

- Maskinen får användas, rengöras och underhållas av barn under åtta år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk och intellektuell förmåga, samt personer som saknar kunskaper och erfarenhet.
- Dessa personer måste hållas under uppsikt när de arbetar vid maskinen eller lära sig hur man handskas med maskinen på ett säkert sätt och vilka risker som finns vid användningen.
- Barn får inte leka med maskinen.
- Var extra försiktig om maskinen används av barn eller i närheten av barn.
- Använd endast den medföljande elkabeln till maskinen.
- Elkabeln för USA och Kanada (NEMA-kontakt 1-15) får bara användas för nätspänningar upp till max. 150 V mot jord.
- Använd endast den medföljande fotpedalen av typen LV-1.
- Stoppa inte in föremål i maskinens öppningar.
- Ställ aldrig föremål på fotpedalen.
- Mata alltid tyget långsamt och försiktigt när du syr.
Om du drar i eller pressar fram tyget kan nålen gå av.
- Håll fingrarna borta från alla rörliga delar.
- Var extra uppmärksam på området kring nålen.

- Stäng av maskinen vid arbetsmoment i närheten av nålen – till exempel när du ska trä nålen, byta nål, trä gripare eller byta syfot.
- Stäng av maskinen genom att placera huvudbrytaren på «0».
- Om du tar bort skyddskåporna för att smörja, rengöra eller underhålla maskinen enligt anvisningarna i den här instruktionsboken, stäng av maskinen och dra ut kontakten ur eluttaget.
- Håll i kontakten när du drar ut den ur eluttaget. Dra inte i kabeln.

Säkerhetssymboler på maskinen

Märkning	Betydelse
	<p>Observera: rörliga delar.</p> <p>För att minska skaderisken, stäng av maskinen före underhållsarbeten.</p>
	<p>Varning för laserstrålning i närområdet</p> <p>Laserklass 2 – laserstrålning – titta inte in i strålen.</p> <p>Våglängd: 650 nm</p> <p>Effekt: < 1 mW</p>

FCC-försäkran om överensstämmelse

(Gäller USA och Kanada)

Ansvarigt företag: BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, SCHWEIZ

Produktnamn: BERNINA 790 PRO

Denna enhet överensstämmer med bestämmelserna i del 15 av riktlinjerna från den amerikanska myndigheten för etermedier, Federal Communications Commission (FCC). För användningen av denna enhet gäller följande villkor: (1) Enheten får inte orsaka radiostörningar och (2) enheten måste klara radiostörningar – även störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat.

Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med de gränsvärden som gäller för digitala enheter av klass B enligt specifikationerna i del 15 av FCC-bestämmelserna. Dessa specifikationer är utformade i syfte att ge ett rimligt skydd mot sådana störningar i slutna utrymmen. Denna enhet kan alstra, använda och utstråla radiofrekvensenergi. Felaktig installation och användning kan därför leda till skadliga radiostörningar. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i vissa fall. Om den här enheten ger upphov till störningar av radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom på- och avslagning av enheten, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningarna med någon eller några av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på antennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta din BERNINA-återförsäljare eller en erfaren radio- och TV-tekniker.

Alla ändringar eller modifieringar av enheten som inte uttryckligen godkänts av BERNINA kan ogiltigförklara den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC) samt användarens behörighet att använda denna enhet.



Viktig information

Instruktionsbokens tillgänglighet

Instruktsboken är en del av maskinen.



- Ha instruktionsboken beredd på ett lämpligt ställe nära maskinen och slå upp och läs i den när det behövs.
 - Om maskinen tas över av en annan person, se till att instruktionsboken följer med.
 - Du kan ladda ner den senaste versionen av instruktionsboken på www.bernina.com.

Avsett ändamål

Din BERNINA-maskin är framtagen och konstruerad för hemanvändning. Den används för sömnad på tyger och andra material som beskrivs i denna instruktionsbok. All annan användning anses som inte avsedd användning. BERNINA tar inget ansvar för föliderna av inte avsedd användning.

Utrustning och leveransomfattning

Anvisningen använder exempelbilder för att visa dig. Maskinerna och tillbehören i bilderna matchar inte alltid i din maskins leveransomfattning. De tillbehör som ingår kan variera från land till land. Omnämnda eller visade tillbehör som inte medföljer går att köpa till som extratillbehör hos BERNINA-återförsäljare. Du hittar fler tillbehör på www.bernina.com.

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ändra maskinens utrustning och leveransomfattning utan föregående meddelande pga. tekniska skäl eller produktförbättringar.

Underhåll av dubbelisoleraade produkter

En dubbelsolerad produkt är utrustad med två isoleringssystem istället för jordning. Anordningar för jordning finns inte på en dubbelsolerad produkt och får inte heller användas. Att utföra underhåll på en dubbelsolerad produkt kräver extra försiktighet och kunskap om systemet och får endast utföras av behörig personal. För service och reparatur får bara originalreservdelar användas. En dubbelsolerad produkt är märkt på följande sätt: «dubbel isolering» eller «dubbelt isolerad».



Den här symbolen kan också finnas märkt på produkten.

Miljöskydd

BERNINA International AG värnar om miljön. Vi strävar efter att så långt som möjligt minska skadlig påverkan på vår miljö genom en ständigt förbättring av de material vi använder och tillverkningsteknologin.



Maskinen är markerad med symbolen för en överkorsad soptunna. Det innebär att du inte får slänga maskinen som hushållsavfall när den är uttjänt och du ska omhänderta den. Felaktig hantering kan leda till att farliga ämnen leds ut i grundvattnet och därmed i vår näringskedja och skadar vår hälsa.

Maskinen ska återlämnas kostnadsfritt till en bemannad mottagningsstation för förbrukade elektriska produkter eller på en återvinningsstation för återbruk av maskinen. Information om sådana uppsamlingsplatser får du från din kommun. När du köper en ny maskin är återförsäljaren skyldig att ta tillbaka den gamla maskinen utan kostnad och kasta den på ett korrekt sätt.

Om maskinen innehåller personuppgifter är du ansvarig för att radera dessa själv innan du returnerar maskinen.

Symbolförklaring



FARA

Kännetecknar en fara med stor risk, som leder till svåra skador, i värsta fall med dödlig utgång, om den inte undviks.



WARNING

Kännetecknar en fara med medelstor risk, som kan leda till svåra skador, om den inte undviks.



AKTA

Kännetecknar en fara med liten risk, som kan leda till mindre eller medelstora skador, om den inte undviks.



OBSERVERA

Kännetecknar en fara, som kan leda till materialskador, om den inte undviks.



Tips från BERNINAs **syexperten** hittar du bredvid denna symbol.

1 My BERNINA

1.1 Introduktion

Du kan använda din BERNINA 790 PRO för att sy, brodera och kvilta. Med den här maskinen syr du enkelt allt från tunna siden- och satintyger till kraftiga linne-, fleece- och jeanstyger. Mängder med nytto- och dekorsömmar, knapphål och broderimotiv står till förfogande.

Som tillägg till denna instruktionsbok erbjuder maskinen följande hjälpprogram som alltid bistår dig med detaljer och goda råd under tiden som du använder BERNINA 790 PRO.

Vägledningen ger information och förklrar diverse områden av sömnad och broderi och de olika sömmarna.

Syguiden informerar om de val man kan göra till ett syprojekt. Efter att du angett typ av tyg och projekt visas exempelvis förslag på lämplig nål och syfot.

Broderiguiden hjälper dig ta beslut om ditt broderiprojekt. När du har angett broderityp och tygsort visas t.ex. förslag på lämplig nål och passande broderifot.

I **hjälpprogrammet** finns information om enstaka sömmar, funktioner och användningar direkt på användargränssnittet.

Ytterligare information



Utöver denna instruktionsbok ingår flera informationsprodukter om BERNINA 790 PRO i leveransen.

Aktuell version av instruktionsboken och ytterligare information om maskinen och dess tillbehör hittar du på vår webbplats: <https://www.bernina.com>

1.2 BERNINA kvalitetskontroll

Alla BERNINA-maskiner blir noggrant monterade och funktionstestade. Den integrerade stygnräknaren visar hur många stygn maskinen sytt och används bara för testning och kvalitetskontroll. Den påföljande noggranna rengöringen ser till så att det inte finns några trådrester kvar i maskine.

1.3 Välkommen in i BERNINAs värld

Made to create, så lyder BERNINAs slogan. Vi hjälper dig inte bara med våra maskiner utan också i verkställandet av dina idéer. Erbjudandena nedan ger dig massor med förslag och anvisningar för kommande projekt samt möjlighet att dela med andra sy-, kviltnings- och broderientusiaster. Vi önskar dig mycket glädje med detta.

BERNINA:s YouTube-kanal



På YouTube har vi samlat massor med instruktionsfilmer och goda råd för de viktigaste funktionerna på våra maskiner. Förutom en mängd olika syfötter hittar du utförliga förklaringar så att du alltid kan vara säker på att lyckas med ditt projekt.

www.youtube.com/BerninalInternational

Finns på engelska och tyska.

“inspiration” – BERNINA:s kreativa symagasin och nätbutik med mönster



Är du på jakt efter idéer, mönster och beskrivningar för dina syprojekt? Då är BERNINAs handarbetsmagasin “inspiration” något för dig. «inspiration» kommer ut med tre nummer om året och här hittar du massor av roliga sy- och broderiidéer. Allt från säsongens modetrender, populära accessoarer och praktiska tips till originella inredningsdetaljer och söta syidéer till barnen.

Tidningen finns på engelska, tyska, nederländska och franska.

I vår webbutik köper du «inspiration» som digital tidning eller papperstidning. Välj själv om du vill prenumerera eller bara köpa enstaka nummer. Dessutom finns det mängder av mönster att botanisera bland och ladda ner! Ta en titt på inspiration.bernina.com och följ oss på Instagram ([@inspiration_sewing_magazine](https://www.instagram.com/inspiration_sewing_magazine/)).

BERNINAs blogg

Exklusiva instruktioner, gratis mönster och broderimotiv samt många nya idéer: allt det här hittar du varje vecka i BERNINAs blogg. Våra experter ger värdefulla tips och förklarar steg för steg hur man får det önskade resultatet. Du kan lägga upp egna projekt i webbgruppen och utbyta idéer med andra sy-, kviltnings- och broderientusiaster.

www.bernina.com/blog

Finns på engelska, tyska, nederländska och franska.

BERNINA på sociala medier

Följ oss på sociala medier och ta reda på mer om evenemang, spännande projekt samt tips och råd om sömnad, kviltnings och broderi. Vi håller dig uppdaterad och glädjer oss över att speciellt få visa dig höjdpunkterna ur BERNINAs värld.

www.bernina.com/social-media

Appen BERNINA World

Ladda ner appen BERNINA World från din mobiltelefons appbutik, så får du direkt tillgång till all produktinformation. I menyn Tillbehör kan du skaffa dig en överblick över vilka tillbehör du redan har och vilka du skulle vilja ha. Dessutom har du direkt tillgång till kundportalen, vår blogg och nätbutiken "inspiration" och kan hitta närmaste återförsäljare. Appen finns i Apple App Store och i Google Play Butik. Direkta länkar hittar du här: www.bernina.com/app

Appen BERNINA Stitchout

Wifi-kompatibla broderimaskiner från BERNINA kan användas tillsammans med appen BERNINA Stitchout. Så snart som maskinen har anslutits till appen kan du följa och övervaka broderingen via din smarttelefon. Appen visar hur långt man har kommit på broderimotivet, vilken färg som står på tur och hur lång tid broderingen totalt tar. Meddelanden visas också om tråden går av eller om broderiet är klart. Appen finns i Apple App Store och i Google Play Butik. Direkta länkar hittar du här: www.bernina.com/stitchout-app

1.4 Översikt maskin

Översikt styrelment fram



- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 «Bakåtsöm» | 7 «Automatisk nålträdare» |
| 2 «Trådavskärare» | 8 «Fästa» |
| 3 «Syfot upp/ner» | 9 «Nålposition upp/ner» |
| 4 «Start/stopp» | 10 «Övre funktionsknapp» |
| 5 Hastighetsreglerare | 11 «Undre funktionsknapp» |
| 6 «Mönsterslut» | 12 «Nålposition vänster/höger» |

Översikt fram



1 Uttag för broderimodul

6 Trådtilldragarskydd

2 Spolkapsellucka

7 Trådtilldragare

3 Syfot

8 Fästskruv

4 Nålpåträdare

9 Fäste för sybord

5 Sybelysning

10 Uttag för knäspak

Översikt sida



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Uttag för fotpedal | 8 Huvudströmbrytare |
| 2 Serviceuttag | 9 Uttag för elkabel |
| 3 Anslutning extra tillbehör | 10 Magnethållare för pekpenna |
| 4 Liggande trådrullehållare | 11 Ventilationshål |
| 5 Spolenhetsspak med trådavskärare | 12 USB-port |
| 6 Uppfällbar trådrullehållare | 13 Matare upp/ner |
| 7 Handhjul | |

Översikt bak



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1 Fäste för sybord | 8 Bärhandtag |
| 2 Anslutning stoppring | 9 Spolförspänning |
| 3 BSR-anslutning | 10 Trådledare |
| 4 Anslutning extra tillbehör | 11 BERNINA övermatningsfunktion |
| 5 Ventilationshål | 12 Trådavskärare |
| 6 Trådledaröglor | 13 Matare |
| 7 Spolenhet | 14 Stygnplåt |

1.5 Tillbehör som ingår



Ytterligare information och användarinstruktioner för de medföljande och valfria tillbehören finns på:
www.bernina.com/790-pro#!accessories

Översikt över tillbehör till maskinen

Bild	Namn	Användningsområde
	Skyddshölje	Skyddar maskinen mot damm och smuts.
	BERNINA tillbehörlåda	Förvarar medföljande tillbehör och extratillbehör.
	Knäspak/frihandssystem (FHS)	Höjer och sänker syfoten.
	Förlängningsbord	Förstorar arbetsytan.
	Sömguiden mot sybordet	Hjälper till vid bred kantstickning.
	Stygnplåt CutWork/raksöm	För att sy raksöms- och CutWork-arbeten.
	Spolbricka	Ger jämn trådavlindning från trådrullen.
	Spole för B9-gripare 5 st.	Spolar upp underträden.
	Skumplastdyna 2 st.	Skumplastdynan förhindrar att tråden glider av, trasslar sig eller slits av på trådrullehållaren.

Bild	Namn	Användningsområde
	Pekpenna	För noggrannare detaljval på pekskärmen.
	Sprättare	Sprättar sömmar och knapphål.
	Nivåplattor	Förhindrar snedställning när syfotssulan glider över tjocka sömmar.
	Nålpaket	För de vanligaste användningsområdena.
	Kantlinjal höger	Håller jämna sömavstånd.
	Torxmejsel, grå	För nålbyten.
	Spårskruvmejsel, röd	För att lossa och dra åt spårskruv.
	Vinkelskruvmejsel Torx	Öppnar locket.
	Pensel/nålisättare	För rengöring av mataren och gripardelen.
	Maskinolja	Smörjer maskinen.
	Sladd	Elansluter maskinen.

Bild	Namn	Användningsområde
	Fotpedal	Startar och stannar maskinen. Styr syhastigheten.

Översikt syfötter

Medföljande syfötter




Bild	Nummer	Namn	Användningsområde	Exempel
	#1C	Standardfot	Syr olika nytto- och dekorsömmar. Fram- och bakåtsöm.	
	#1D	Standardfot	Syr olika nytto- och dekorsömmar med övermatning. Fram- och bakåtsöm.	
	#2A	Overlockfot	Snyggar till kanterna på elastiska material.	
	#3A	Knapphålsfot med släde	För automatisk sömnad av knapphål.	
	#4D	Blixtlåsfot	Syr infällda blixtlås med övermatning.	
	#5	Blindstygnsfot	Syr blindsömmar. För kantstickning av kanter som förs längs syfotens vänstersida.	

Bild	Nummer	Namn	Användningsområde	Exempel
	#8D	Jeansfot	Syr med övermatning. Syr i jeansstyg.	
	#20C	Öppen broderifot	Syr applikationer och dekorationssömmar.	
	#40C	Gigafot	Syr gigasömmar.	
	#42	BERNINA stygnregulator (BSR)	För frihandskviltning med regelbunden stygnlängd.	

Tillbehörsskåp

I tillbehörslådan har var sak sin plats och det finns fack och olika hållare för tillbehören.



- | | | | |
|---|------------------------|---|--|
| 1 | Stor låda | 5 | Spolhållare |
| 2 | Liten låda | 6 | Syfötter |
| 3 | Knapphålsfot med släde | 7 | Syfotshållare för syfötter på 5,5 mm och
9,0 mm |
| 4 | Nälpaket | | |

1.6 Översikt skärm

Översikt funktioner/meddelanden



- | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------|
| 1 | «Wifi» | 5 | «Urval stygnplåt/nål» |
| 2 | «Övertrådsspänning» | 6 | «Matningsindikering» |
| 3 | «Visa syfot/Välja syfot» | 7 | «Undertråd» |
| 4 | «Syfotstryck» | 8 | «Laser» |

Översikt systeminställningar



- | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------|
| 1 | «Home» | 5 | «Hjälp» |
| 2 | «Setup-programmet» | 6 | «eco-läge» |
| 3 | «Vägledning» | 7 | «Radera inställningar» |
| 4 | «Syguide» | | |

Översikt symeny



- | | | | |
|---|---------------|---|----------------------|
| 1 | «Nyttosömmar» | 5 | «Kvilstömmar» |
| 2 | «Dekorsömmar» | 6 | «Eget minne» |
| 3 | «Alfabet» | 7 | «Senast valda stygn» |
| 4 | «Knapphål» | | |

Mjukvaruanvändning

Du sköter pekskärmen med fingret eller pekpennan.

Tryck till: Tryck till på något element.

Svajpa: Att trycka på något på displayen och sedan snabb dra fingret åt sidan.

Svajpa: Tryck till på skärmen och dra långsamt i någon riktning, t.ex. för att scrolla upp eller ned.

Navigation

Bild	Namn	Användningsområde
	«Home»	Visa Hem-skärmen.
	Navigationsväg	Visa föregående menynivå.
	«Stäng»	Stänger fönstret.
	Mer	Visar mer funktioner och information.
	Fortsätt	Bläddrar vidare på displayen.
	Tillbaka	Bläddrar tillbaka på displayen.

Slå på/av funktioner

Bild	Element	Status
	Av/På-knappen	Funktionen är på.
		Funktionen är av.
	Fält	Funktionen är av.
		Funktionen är på.

Anpassa värden

Bild	Namn	Användningsområde
	Skjutreglage	<p>Ställ in värdet med reglaget.</p> <p>Tryck till på den lilla punkten för att återställa till grundinställningen.</p>
	Fälten «Plus» / «Minus»	Öka värdet med «Plus», minska med «Minus».
	Gul kontur	<p>Visar att inställt värde avviker från standardvärdet.</p> <p>Tryck till på värdet för att återställa till grundinställningen.</p>

Mata in text och siffror

Du får upp knappsats eller tangentbord för att mata in siffror eller text.



Bild	Namn	Användningsområde
	Inmatningsfält	<p>Visar inmatningen.</p> <p>Tryck till för att radera alla inmatade tecken.</p>
	«Radera»	Raderar sista tecknet.
	«Gemener»	Visar tillgängliga bokstäver som gemener.

Bild	Namn	Användningsområde
	«Versaler»	Visar tillgängliga bokstäver som versaler.
	«Siffror och matematiska tecken»	Visar tillgängliga siffror och matematiska tecken.
	«Specialtecken»	Visar tillgängliga specialtecken.
	«Bekräfta»	Bekräftar inmatningen och går ur undermenyn.
	«Avbryt»	Avbryter inmatningen och stänger fönstervyn.

1.7 Nål, tråd, tyg

Med tiden slits nälen ut och blir slö. Därför bör du byta nål med jämna mellanrum. För perfekta stygn krävs en vass nålspets. En huvudregel är att: ju tunnare tyget är, desto tunnare måste nälen vara. De avbildade nälarna är, beroende på maskin, standard- eller extratillbehör.

- Nåltjocklek 70 och 75: för tunna tyger.
- Nåltjocklek 80 och 90: för halvtjocka tyger.
- Nåltjocklek 100, 110 och 120: för tjocka tyger.

Nålöversikt

Bild	Nålbeskrivning	Nålbeskrivning	Användningsområde
	Universальнål 130/705 H 60/8 – 120/19	Med lätt rundad spets.	För vävmaterial (tunt, medium, kraftigt), trikå, läder, plast, jeans/denim. För natur- och syntettyger. För allmän sömnad, sy i knappar och sy knapphål, sy i blixtlås, sy sömmar och kantstickning, dekorsömnad, broderi, lapptäcken, kviltning.
	Stretchnål 130/705 H-S 75/11 – 90/14	Med medium kulspets.	För trikå (jersey, trikå, stickat, stretchtyger). För allmän sömnad, sy i knappar och sy knapphål, sy i blixtlås, sy sömmar och kantstickning, dekorsömnad, broderi.






Bild	Nålbeskrivning	Nålbeskrivning	Användningsområde
	Jersey-/Broderinål 130/705 H SUK 80/12	Med medium kulspets.	För vävmaterial (tunt, medium, kraftigt), trikå, plast. För allmän sömnad, sy i knappar och sy knapphål, sy i blixtlås, sy sömmar och kantstickning, dekorsömnad, broderi.
	Jeansnål 130/705 H-J 80/12 – 110/18	Med spetsig, smal spets.	För vävmaterial (tunt, medium, kraftigt), läder, jeans/denim. För allmän sömnad, sy i knappar och sy knapphål, sy i blixtlås, sy sömmar och kantstickning, dekorsömnad, broderi, lapptäcken.
	Lädersål 130/705 H LR 90/14, 100/16	Med skärande spets (LR = högerskärande läderspets).	För läder, konstläder och liknande material. För blixtlås, fällar och kantstickning, material med dåligt glid.
	Microtexnål 130/705 H-M 60/8 – 110/18	Med riktigt spetsig, smal spets.	För vävmaterial (tunt, medium, kraftigt), plast, trögglidande material. För siden, mikrofiberväv, folier belagda och trögglidande material. För allmän sömnad, sy i knappar och sy knapphål, sy i blixtlås, sy sömmar och kantstickning, dekorsömnad. För riktigt rak söm vid kantstickning.
	Kviltnål 130/705 H-Q 75/11 – 90/14	Med riktigt smal, lätt rundad spets.	Vävmaterial (tunt, medium, kraftigt). För dekorsömnad, lapptäcken, kviltning. För kantstickade/vadderade arbeten som t.ex. kviltning och lapptäcken.

Bild	Nålbeskrivning	Nålbeskrivning	Användningsområde
	Broderinål 130/705 H-E 75/11 – 90/14	Med liten kulspets, brett nälsöga och bred trådränna.	För vävmaterial (tunt, medium, kraftigt), trikå. För tjocka trådar och ulltrådar.
<input checked="" type="checkbox"/>			För allmän sömnad, sy i knappar och sy knapphål, sy i blixtlås, sy sömmar och kantstickning, dekorsömnad, broderi.
	Tunna materialnål 130/705 H SES 70/10 – 90/14	Med liten kulspets.	För fina, ömtåliga material som t.ex. sammet.
<input checked="" type="checkbox"/>			För allmän sömnad, sy i knappar och sy knapphål, sy i blixtlås, sy sömmar och kantstickning, dekorsömnad, broderi, lapptäcken, kviltning.
	Metafilnål 130/705 H METAFIL 80/12	Med medium kulspets och 2 mm långt nälsöga.	För vävmaterial (tunt, medium, kraftigt), trikå. För bearbetning av special- och effektrådar, framförallt metalltrådar. Za sömnad med metalltråd. För fållar och kantstickning, dekorsömnad och broderi
	Kantstickningsnål 130/705 H-N 80/12 – 100/16	Med medium kulspets och 2 mm långt nälsöga.	Vävmaterial (tunt, medium, kraftigt). För fållar och kantstickning, dekorsömnad och broderi. För dekor- och kantstickningsarbeten med flera trådar samt för broderi
	Filtnål PUNCH	Med små hullingar.	För vävda tyger (tunna, halvkraftiga, kraftiga), jeans/denim. För filtning av trådar och garn i grundmaterialet.
	Hålsömsnål 130/705 H WING 100/16, 120/20	Med "vingar" på nälklingen.	Vävmaterial (tunt, medium, kraftigt). För speciella effekter i hålsömsbroderi.

Bild	Nålbeskrivning	Nålbeskrivning	Användningsområde
	Universal-tvillingnål 130/705 H ZWI 70–100	Nålavstånd: 1,0/1,6/2,0/2,5/3,0/4,0/ 6,0/8,0	För synliga sömmar i elastiska tyger, biesensöm (veck), dekorativ sömnad.
	Stretch-tvillingnål 130/705 H-S ZWI 75	Nålavstånd: 2,5/4,0	För synliga sömmar i elastiska tyger, biesensöm (veck), dekorativ sömnad.
	Hålsöms-tvillingnål 130/705 H ZWIHO 100	Nålavstånd: 2,5	För speciella effekter i hålsömsbroderi.
	Universal-trillingnål 130/705 H DRI 80	Nålavstånd: 3,0	För synliga sömmar i elastiska tyger, dekorativ sömnad.

Exempel för nålbeteckningar

Det för hushållssymaskiner vanliga 130/705-systemet förklaras av följande grafik över en jersey-/stretchnål.

	130/705 H-S/70 130 = skaftlängd (1) 705 = flatkolv (2) H = avfasning (3) S = nålspetsform, här medium kulspets (4) 70 = nålgrovlek 0.7 mm (5)
---	--

Trådval

För att uppnå ett perfekt resultat spelar nålens, trådens och tygets kvalitet en avgörande roll.

Vi rekommenderar att du köper en tråd med hög kvalitet för att nå bästa möjliga resultat.

- Bomullstråd har fördelarna av en naturfiber och passar därför särskilt bra för sömnad i bomullstyper.
- Merceriserad bomullstråd erhåller en lätt glans och förändras inte av tvättning.
- Polyestertråd är särskilt slitstark och ljusäkta.
- Polyestertråd är mer elastisk än bomullstråd och att föredra när du behöver en både stark och töjbar tråd.
- Rayon-/Viskostråd har fördelarna av en naturfiber och särskiljer sig genom sin höga glans.
- Rayon-/Viskostråd lämpar sig främst för prydnadssömmar och ger dessa en vackrare effekt.

Förhållandet nål & tråd

	Förhållandet mellan nål och tråd är bra, när tråden passar perfekt i den avlånga skåran och löper lätt genom nålsögat när du syr. Tråden sys optimalt.
	Tråden kan gå av och felstygn uppstå om tråden har för mycket spelrum i den avlånga skåran och i nålsögat.
	Tråden kan gå av och fastna om tråden nöts mot kanten av den avlånga skåran och inte löper perfekt genom nålsögat.

2 Syförberedelser

2.1 Innan maskinen används för första gången



BERNINA rekommenderar att du smörjer griparen innan du använder maskinen för första gången eller om du inte har använt maskinen på länge. (se sida 175)

Genom att smörja griparen går det att undvika störande ljud från griparen och området runt omkring.


2.2 Tillbehörsskåp

Ställa upp tillbehörsskåpet

- > Vik ut de båda svängfötterna på baksidan av skåpet till de går i lås.



Förvara tillbehör



- > Använd hållarna (1) för spolar, syfötter och nålar i tillbehörlådan.
- > Förvara syfötterna (5,5 mm eller 9,0 mm) i hållarna (7).
- > Förvara smådelar som t.ex. spolbrickor m.m. i lådorna (2) och (3).
- > Förvara Knapphålsfot med släde #3A i facket (4).
- > Förvara det medföljande nålpaketet i facket (5).

OBSERVERA**Repiga sensorytor på spolen**

Fel på underträdsindikatorn. Om sensorytorna på spolarna är repiga eller smutsiga känner inte underträdsindikatorn av att underträden börjar ta slut.

- > Sätt alltid i spolarna med den silverfärgade sensorytan åt höger i spolhållaren.

- > Sätt i spolar med den silverfärgade sensorytan åt höger (6).

- > Tryck ner den fjädrande knappen för att ta ut spolen.

2.3 Anslutning och påslagning**Ansluta fotpedalen**

- > Rulla av så mycket kabel du vill ha till fotpedalen och kläm fast den i kabelklämmorna.



- > Sätt i kontakten i fotpedalsanslutningen på maskinen.



- > Placera fotpedalen under bordet.

- > Om kabeln är för lång, rulla upp en bit av kabeln och kläm fast den i kabelklämmorna.

Ansluta maskinen

För att det ska vara säkert att använda maskinen, använd endast den medföljande elkabeln. Den medföljande elkabeln är avsedd för eluttagsspänningen i det land där maskinen ska användas. Om du tar med dig maskinen till ett annat land än där den köptes måste du skaffa en elkabel för det aktuella landet från en återförsäljare för BERNINA.

Elkabeln för USA och Kanada har polariserad kontakt (det ena stiftet är bredare än det andra). För att minska risken för elstötar finns det bara ett sätt att stoppa in kontakten i eluttaget. Om kontakten inte passar i eluttaget, vänd på kontakten och stick in den igen. Om kontakten fortfarande inte passar, trots att du har vänt på den, måste en elektriker installera rätt typ av eluttag. Gör inga som helst ändringar på kontakten.

- > Sätt elkabelns enhetskontakt i maskinuttaget.




- > Sätt stickkontakten i eluttaget.

Montera knäspaken



Knäspakens sidposition kan vid behov anpassas hos en BERNINA-återförsäljare.

- > Anslut knäspaken på maskinens framsida.
- > Ställ in sitthöjden så att knäspaken kan styras med knäet.



Sätta fast pekpennan

- > Sätt fast pekpennan i magnethållaren.



Slå på maskinen

- > Sätt huvudbrytaren på «l».



2.4 Fotpedal

Juster hastigheten med fotpedalen

Med fotpedalen kan hastigheten justeras steglöst.

- > Trampa försiktigt ner fotpedalen för att starta maskinen.
- > Trampa ner fotpedalen längre för att sy fortare.

- > Släpp fotpedalen för att stanna maskinen.



Aktivera/avaktivera extrafunktion

Det går att programmera en andra funktion i fotpedalen som sedan aktiveras med ett hältryck. Vid leverans är hältrycket programmerat med funktionen «Höja/sänka nålen».

- > Tryck ner fotpedalen med hälen för att höja eller sänka nålen.



Det går även att programmera en andra funktion som ska aktiveras genom att trycka till med hälen. (se sida 51)

2.5 Trådrullehållare

Uppfällbar trådrullehållare

Fälla upp trådrullehållaren



Vid metalltråd och andra specialtrådar råder vi dig att använda den uppfällbara trådrullehållaren.

Den uppfällbara trådrullehållaren behövs när du syr med flera trådar samtidigt och kan också användas till att spola under sömnad.

- > Dra trådrullehållaren uppåt tills det tar stopp.



Sätta fast skumplastdyna och trådrulle

Skumplastdynan förhindrar att tråden fastnar i den uppställda trådrullehållaren.

- > Sätt fast skumplastdynan på trådrullehållaren.
- > Sätt fast trådrullen på trådrullehållaren.



Liggande trådrullehållare

Sätta fast skumplastdyna, trådrulle och spolbricka

Spolbrickan gör att tråden lindas av jämnt från trådrullen. Spolbrickan används bara på den liggande trådrullehållaren.

- > Sätt fast skumplastdynan på trådrullehållaren.
- > Sätt sen fast trådrullen.
- > Sätt fast en passande spolbricka tätt mot trådrullen, så att inget spelrum finns mellan spolbrickan och trådrullen.



Använda spolnät

Spolnätet håller tråden på trådrullen och förhindrar att tråden får knutar eller går av. Spolnätet används bara på den liggande trådrullehållaren.

- > Trä spolnätet över trådrullen. Se till att spolnätet inte glider av trådrullen, t.ex. genom att vika nätet dubbelt över trådrullen eller stoppa in en del av nätet bak till i trådrullen.



2.6 Matare

Ställa in mataren

- > Tryck på «Matare upp/ner»-knappen för att sänka mataren.



- > Tryck på «Matare upp/ner»-knappen igen för att lyfta mataren.

2.7 Sybord

Använda sybord

Det går att sätta dit ett sybord på friarmen för att få större yta att arbeta på.

- > Höj nälen.
- > Höj syfoten.
- > Skjut på sybordet från vänster till höger över friarmen tills du känner att det hakar i.



- > För att ta bort sybordet, tryck ner spärrknappen på bordet och dra bort det åt vänster över friarmen.



Använda sömguide

Sömguiden för sybordet gör det lättare att sy jämnt breda kanter och fällar.

Förutsättning:

- Sybordet är monterat.
- > För att sätta fast sömguiden trycker du på frigöringsknappen och för sömguiden bakåt på sybordet tills den snäpper fast.




- > För att ställa in kantbredden trycker du på frigöringsknappen och skjuter sömguiden åt höger eller vänster.
- > För att ta bort sömguiden trycker du på frigöringsknappen och drar sömguiden framåt.

2.8 Syfot

Ställa in syfotens position med knäspaken

- > Ställ in sitthöjden så att knäspaken kan styras med knäet.
- > Tryck knäspaken åt höger för att höja syfoten.



- Samtidigt sänks mataren och trådspänningen lossnar.
- > Släpp knäspaken långsamt för att sänka syfoten.

Ställa in syfotsposition med «Syfot upp/ner»-knappen

- > Tryck på «Syfot upp/ner»-knappen för att lyfta syfoten.
 > Tryck på «Syfot upp/ner»-knappen igen för att sänka syfoten.

Byta syfot

- > Höj nålen.
- > Höj syfoten.
- > Slå av maskinen.
- > Skjut upp låsspaken.



- > Dra loss syfoten.
- > Sätt in ny syfot underifrån i hållaren.
- > Tryck ned låsspaken.

Välja syfot på pekskärmen

Efter att du bytt syfot kan du kontrollera om den lämpar sig för den söm du valt. Dessutom visas andra syfötter som är lämpliga till den valda sömmen.

- > Slå på maskinen.
 > Välj söm.
 > Tryck på «Visa syfot/Välja syfot».



- > Tryck till på «Alternativa syfötter» för att få upp alla lämpliga syfötter för valt broderimönster.



- > Välj ut monterad syfot.
 - Om den monterade syfoten finns med i urvalet kan du börja sy.
 - När vald syfot inte är lämplig för den valda sömmen, kan den fortfarande väljas men maskinen hindras automatiskt från att starta. Ett felmeddelande visas. När felaktig syfot valts, visas sömnen i rött i förhandsvisningen.



Justera syfottrycket



Syfottrycket är till för att ställa in bästa möjliga tryck mot tyget med hänsyn till tygets tjocklek. För kraftiga tyger rekommenderas att sänka syfottrycket. Detta har fördelen att tyget kan flyttas bättre. När pressarfötens tryck är inställt under 0 höjs pressarfoten till och med för att ge det tjocka tyget mer utrymme. Vid tunna tyger rekommenderas att öka syfottrycket. Det har fördelen att tyget inte kan förflyttas för lätt under syfoten.



- > Tryck på «Syfottryck».
- > Ställ in syfottrycket.

2.9 Ställa in mataren



- > Tryck på «Matningsindikering».
- > Höj och sänk mataren enligt animation.

2.10 Nål och stygnplåt

Byta nål

- > Höj nälen.
- > Slå av maskinen.
- > Ta bort syfoten.

- > Lossa fästsksruven till nälen med skravmejseln (torx, grå).



- > Dra nälen nedåt.
- > Håll fast den nya nälen med den platta sidan bakåt.
- > Skjut upp nälen tills det tar stopp.
- > Dra åt fästsksruven med mejseln.

Välja nål på pekskärmen

När du har bytt nål kan du kontrollera om nälen går att använda med den stygnplåt som är vald.



- > Tryck på «Välja nål».
- > Välj ut monterad nål.



- Om den valda nälen passar ihop med den valda syfoten kan du börja sy. Om den valda nälen inte passar ihop med den valda syfoten visas ett felmeddelande när du startar maskinen och det går inte att sy.

Notera nåltyp och nåltjocklek

Praktisk påminnelsefunktion: För att ingen information ska gå förlorad kan du också spara nåltyp och nåltjocklek i maskinen. På så vis kan du alltid kontrollera sparad nåltyp och nåltjocklek.



- > Tryck på «Välja nål».
- > Tryck på «Nålinformation».
- > Välj den nåltyp (1) som är monterad.
- > Välj den nåltjocklek (2) som är monterad.





Ställa in Nålstopp upp/ner

- > Tryck på «Nålposition upp/ner»-knappen för att sänka nälen.
- > Tryck på «Nålposition upp/ner»-knappen igen för att höja nälen.

Ändra nålpositionen

Det finns sammanlagt 11 nålpositioner. Nålpositionen visas på displayen med nålpositionsnumret.

- > Tryck på «Nålposition vänster»-knappen (1) för att flytta nälen åt vänster.
- > Tryck på «Nålposition höger»-knappen (2) för att flytta nälen åt höger.



Ställa in Nålstopp upp/ner (permanent)

- > Tryck på «Nålstopp upp-/nedtill» för att ställa in nålstoppspositionen i ett bestämt läge.
 - Maskinen stannar i den nedre nålpositionen när du släpper upp fotpedalen eller trycker på «Start/stopp»-knappen.
- > Tryck på «Nålstopp upp-/nedtill» igen.
 - Maskinen stannar i den övre nålpositionen när du släpper upp fotpedalen eller trycker på «Start/stopp»-knappen.

Byta stygnplåt

Stygnplåtarna har längs-, tvär- och diagonalmarkeringar i millimeter (mm) och tum (inch). Dessa markeringar hjälper dig när du syr och vid noggrann kantstickning.

- > Sänk ner mataren.
- > Slå av maskinen.
- > Ta bort syfot och nälen.
- > Tryck ner stygnplåten vid markeringen i det bakre högra hörnet tills den lossnar.



- > Ta bort stygnplåten.
- > Placera öppningarna på den nya stygnplåten över motsvarande stift och tryck nedåt tills den går i lås.

Välja stygnplåt på pekskärmen

Efter att du bytt stygnplåt kan du kontrollera om den lämpar sig för den nål du valt.



- > Tryck på «Välja stygnplåt».
- > Välj den tidigare stygnplåten.



- Om den monterade stygnplåten passar ihop med nålen kan du börja sy.
- Om den monterade stygnplåten inte passar ihop med nålen visas ett felmeddelande och maskinen förhindras automatiskt från att starta.

Slå på och stänga av lasern

Lasern kan användas för att visa nålens exakta instickspunkt.

Förutsättning:

- Nålen är höjd.



- > Tryck på «Laser» för att slå på lasern.
 - Instickspunkten visas. Beroende på syfot och nålposition kan instickspunkten döljas av syfoten.
- > För att undvika avböjning av laserstrålen när du använder klara syfötter ska du sänka syfoten innan du börjar sy, t.ex. med knäspaken.
- > Tryck på fältet «Laser» med gul bakgrund för att stänga av lasern.

2.11 Trädning

Trä övertråd

Från och med en nåltjocklek på 70 kan övertråden träs automatiskt i vanliga synålar och broderinålar.

Förutsättning:

- Nål och syfot är i upphöjt läge.
- Maskinen är avstängd.

- > Sätt fast skumplastdynan på trådrullehållaren.
- > Sätt fast trådrullen på trådrullehållaren så att tråden lindas av medurs.
- > Sätt dit en passande spolbricka.
- > Dra tråden i pilriktning genom den bakre trådledaren (1) och håll tråden med händerna så att den är spänd och kan dras via förspännfjädern.
- > Dra tråden i pilriktning genom förspännfjädern (2).




- > Dra tråden nedåt (3) och runt trådtilldragarskyddet (4).
- > Dra tråden uppåt och lägg den i trådtilldragaren (5).

> Dra tråden på nytt nedåt (6).



> Dra tråden genom trådledarna (7/8) ovanför syfoten.



> För in tråden i trådklämman (9) och dra den bakifrån och fram över trådavskäraren.

> Slå på maskinen.



> Tryck på «Automatisk nälträdare»-knappen.
– Tråden träs genom nälen.


Trä tvillingnål

Förutsättning:


- Tvillegnål är monterad.

> Dra första tråden i pilriktning på högra sidan om trådspänningssbrickan (1).

> Dra andra tråden i pilriktning på vänstra sidan om trådspänningssbrickan (1).




- > Dra första och andra tråden fram till trådledaren ovanför nälen.
- > Trä första tråden för hand i högra nälen.
- > Trä andra tråden för hand i vänstra nälen.



Trä trillingnål

Förutsättning:

- Trillingnålen är monterad.
- > Sätt en skumplastdyna, en trådrulle och passande spolbricka på den liggande trådrullehållaren.
- > Sätt en skumplastdyna på den stående trådrullehållaren.
- > Sätt fast den fyllda spolen på den stående trådrullehållaren så att de silverfärgade sensorytorna är riktade nedåt.
- > Sätt dit en trådrulle som är vänd så att den lindas av åt motsatt håll jämfört med spolen.
- > Trä tre trådar fram till den övre trådledaren.



- > Dra två trådar (från den stående trådrullehållaren) till vänster om trådspänningssbrickan (1) och fram till trådledaren ovanför nälen.
- > Dra en tråd (från den liggande trådrullehållaren) till höger om trådspänningssbrickan (1) och fram till trådledaren ovanför nälen.
- > Trä den ena tråden från den stående trådrullehållaren i den vänstra nälen och den andra i den högra nälen för hand.
- > Trä tråden från den liggande trådrullehållaren i mittennälen för hand.

Spola undertråd



Undertråden kan också spolas på medan du håller på att brodera ifall du använder den uppfällbara trådrullehållaren för att spola.


Förutsättning:

- Skumplastdyna, trådrulle och passande spolbricka är monterade.

- > Sätt fast den tomma spolen på spolenheten (1) så att de silverfärgade sensorytorna är riktade nedåt.



- > Dra tråden till vänster i den bakre trådledaren (2).
> Dra tråden medurs runt spolförspänningen (3).
> Dra tråden medurs 2–3 varv runt den tomma spolen (4).



- > Dra överbliven tråd över trådavskäraren vid spolspaken (5) och skär av.



- > Tryck spolspaken (6) mot spolen.




- Maskinen spolar och fönstret för spolning visas.
> Ställ in spol hastigheten.
> För att stanna spolningen trycker du spolspaken åt höger.
> Tryck spolspaken mot spolen igen för att återuppta spolningen.
– När spolen är fyld stoppar maskinen spolningen automatiskt.
> Ta bort spolen och skär av tråden med trådavskäraren vid spolspaken.

Trä undertråd

Förutsättning:

- Nålen är uppfälld.
- Maskinen är avstängd och griparluckan är öppen.

- > Tryck in frigöringsfjädern vid spolkapseln (1).



- > Ta ut spolkapseln.
> Ta ut spolen ur spolkapseln.
> Sätt i en ny spole på det sättet att de silverfärgade sensorytorna är vända bakåt mot spolkapseln.



- > Dra in tråden från vänster i glipan (2).




- > Dra tråden åt höger under fjädern (3), runt de två trådledarna (4) och uppåt.



- > För att sätta in i maskinen, håll spolkapseln så att trådledaren (5) pekar uppåt.



- > Sätt i spolkapseln.
 - > Tryck på mitten av spolkapseln tills den går i lås.
 - > Dra tråden över trådavskäraren (6) och skär av.



- > Stäng spolkapselluckan.

Visa undertrådsmängd

Så fort underträden nästan är slut visas en animering i fältet «Underträd».



- > Tryck på «Undertråd» för att trä underträden enligt animeringen.

3 Setup-program

3.1 Syinställningar

Justerera övertrådsspänningen

Justeringar av övertrådsspänningen i setup-programmet påverkar alla sömmar. Inställningen i setup-programmet sparas även efter att maskinen stängts av.



- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Syinställningar».



- > Tryck på «Ställa in övertrådsspänningen».
- > Ställa in övertrådsspänningen.

Ställa in den maximala syhastigheten

Med denna funktion kan den maximala hastigheten vid broderi sänkas.



- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Syinställningar».



- > Tryck på «Maxsyhastighet».
- > Ställ in maxhastighet.

Aktivera fäststygn

Om funktionen är på så syr maskinen automatiskt 4 fäststygn vid början på mönstret efter trådavskärningen.



- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Syinställningar».



- > Slå på eller stäng av "Fäststygn vid början på mönster".

Programmera syfotens svävarläge

Syfotens svävarläge kan, beroende på tygtjocklek, ställas in från 0 till max. 7 mm.

Inställd syfotshöjd = tygtjockleken + det avstånd du vill ha mellan tyg och syfot i flytläge.



- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Syinställningar».



- > Tryck på «Programvara knappar och fält».



- > Tryck på «Programvara syfotens svävarläge».

- > Ställ in avståndet mellan tyg och syfot.



- > Tryck på «Fäststygn på stället» för att ställa in 4 fäststygn på samma ställe.

Ställa in syfotens position vid Nålstopp ner

När nålen är sänkt kan 3 olika syfotspositioner väljas: sänkt syfot, syfot flyttas till ett svävarläge, och syfot höjs maximalt.



- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Syinställningar».



- > Tryck på «Programmera knappar och fält».



- > Tryck på «Syfotsposition vid nålstopp nere».



- > Välj önskad position för syfoten.

Programmera «Mönsterslut»-knappen

Här kan du ställa in syfotens placering, trådavskärning och fäststygn.



- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Syinställningar».



- > Tryck på «Programmera knappar och fält».



- > Tryck på «Programmera knapp för mönsterslut».



- > Tryck på «Fästa» för att aktivera automatiska fäststygn.

- > Tryck på «Fästa» igen för att avaktivera automatiska fäststygn.



- > Tryck på «Fäststygn framåt» för att ställa in fäststygn i följd.

- > Tryck på «Plus» eller «Minus» för att ställa in hur många fäststygn som ska sys i följd.



- > Tryck på «Fäststygn på stället» för att ställa in 4 fäststygn på samma ställe.



- > Tryck på «Automatisk trådavskärare» för att avaktivera automatisk avskärning av tråden efter att fäststygnen är färdigsydda.

- > Tryck på «Automatisk trådavskärare» igen för att aktivera automatisk avskärning av tråden efter att fäststygnen är färdigsydda.



- > Tryck på «Höj syfoten» om du vill att syfoten ska stanna nere när du har sytt klart.

- > Tryck på «Höj syfoten» igen om du vill lyfta syfoten när du har sytt klart.

Programmera fotpedalen

Om «Nål upp/ner»-fältet är aktivt höljs eller sänks nålen när du trycker med hälen på fotpedalen. Alternativt kan syfotens position, trådavskärning och automatiska fäststygn programmeras.



- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Syinställningar».



Längden på hoppstygnen kan ställas in från 1 till 15 mm. Standardinställningen är 6 mm. Detta innebär att alla hoppstygn som är längre än 6 mm klipps av automatiskt. Om värdet sänks till 1 mm skärs tråden alltså oftare av, broderitiden ökar och på tygets avvärksida syns mer lösa trådändar, speciellt om funktionen Trådborttagning är aktiverad. På rätsidan finns det därigenom inga eller mycket korta hoppstygn, vilket leder till en vacker bild av broderiet. Att minska längden på trådavskärningen till 1 mm är speciellt fördelaktigt när man broderar text, där det vanligen uppstår ett stort antal korta späntrådar. Om båda sidorna av broderimotivet ska synas kan det vara användbart att ställa in längre hoppstygn så att det inte bildas för många lösa trådändar som under arbetets gång broderas fast och därför blir svåra att avlägsna.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Broderiinställningar».



> Tryck på «Inställningar för trådavskärning».



- > Tryck på «Minus» eller «Plus» (1) eller släp av den automatiska trådavskärningen för hoppstygnen för att ställa in vid vilken längd hoppstygnen ska klippas av.
- > Tryck på knappen upptill på displayen (2) för att slå på eller släp av den automatiska trådavskärningen före trådbyte.
- > Tryck på knappen mitt på displayen (3) för att maskinen ska stanna efter ca 7 stygn så att du därefter kan klippa bort överflödig tråd för hand.

Slå på/av trådborttagning

Aktivera funktionen om du vill att trådändarna ska dras upp och ut genom tyget efter att ha skurits av. Vid broderiarbeten med långa stygn är det bättre att släp av funktionen. Funktionen fungerar inte om avståndet mellan syfot och broderiram är för litet.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Broderiinställningar».



> Tryck på «Trådborttagning».



> Slå på/stänga av trådborttagning.

Justerera broderiram

Justering av broderiramen innebär avstämning mellan nälen och ramens mitt.

Förutsättning:

- Broderimodulen är ansluten och broderiram med aktuell stickmall är monterad.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Broderiinställningar».



> Tryck på «Justera broderiram».
– Maskinen känner automatiskt av broderiramen.

> Tryck på «Radera» (1) för att radera den aktuella inställningen.

> Placera nälen exakt i mitten med hjälp av pilfälten på displayen. Lasern (2) kan slås på för exakt placering av nälen.



> Tryck på «Bekräfta» för att spara justeringen.

Ställa in stygnlängden

Genom att ställa in stygnlängden (stygn per tum) kan du brodera kviltnöster, även om storleken på kviltnöstret har ändrats.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Broderiinställningar».



> Tryck på «Kviltinställningar».
– Ställ in stygnlängden.

Ändra måttenhet

Måttenheten i broderiläget kan ändras från mm till tum. Grundinställningen är mm.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Broderiinställningar».



> Tryck på «Måttenhet».
> Tryck på «tum» för att visa måtten i tum i broderiläget.
> Tryck på «mm» för att visa måtten i mm i broderiläget.

Ange tygtjockleken

Om tyget är tjockare än 4 mm, till exempel om du ska brodera i frotté, rekommenderar vi att du väljer 7,5 mm eller 10 mm. Ju tjockare tyg desto längsammare broderar maskinen. När du stänger av maskinen återställs ändringarna till grundinställningen 4 mm.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Broderiinställningar».



> Tryck på «Ange tygtjockleken».
> Ange tygtjocklek.

Aktivera fäststyg

Broderimotiv är programmerade med eller utan fäststyg. Har broderimotivet förprogrammerade fäststyg så blir de sydda. Om broderimotivet har förprogrammerade fäststyg kan du ta bort fäststyggen med BERNINAs broderiprogram.

Maskinen känner av om inga fäststyg är programmerade och lägger till några. Om du inte vill ha några fäststyg alls kan du stänga av dem helt.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Broderiinställningar».



> Tryck på «Fäststyg».



> Stäng av knappen upp till för att stänga av fäststyggen i början.
– Har broderimotivet inte förprogrammerade fäststyg så blir de inte sydda.



> Slå på knappen upp till för att slå på fäststyggen i början.
– Har broderimotivet inte förprogrammerade fäststyg så läggs de till och blir ändå sydda.



> Stäng av knappen ned till för att stänga av fäststyggen i slutet.
– Har broderimotivet inte förprogrammerade fäststyg så blir de inte sydda.



> Slå på knappen ned till för att slå på fäststyggen i början.
– Har broderimotivet inte förprogrammerade fäststyg så läggs de till och blir ändå sydda.

Centrera broderimotiv eller öppna i ursprungsläget

När broderimotivet öppnas på maskinen centreras det alltid i broderiramen. Om du vill att broderimotivet ska öppnas i den ursprungliga positionen (som anges av BERNINAs broderiprogram) måste du slå på «Centrera broderimotiv»-funktionen.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Broderiinställningar».



> Tryck på «Centrera broderimotiv».



> Tryck på knappen.
– Ett förskjutet och i den nya positionen sparad broderimotiv öppnas i den sparade positionen.



> Tryck på knappen igen.
– Broderimotivet centreras i broderiramen.

3.3 Personliga inställningar



> Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Egna inställningar».
- > Välj önskad färg och bakgrund på displayen.
- > Tryck på textrutan ovanför färginställningarna.
- > Mata in en välkomsthälsning och bekräfta den.

3.4 Bevakningsfunktion

Aktivera övertrådsbevakningen



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Övervakningsfunktioner».



- > Tryck på knappen upp till på displayen för att stänga av övertrådsindikatorn.
- > Tryck på knappen igen för att slå på övertrådsindikatorn.

Aktivera undertrådsbevakningen



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Övervakningsfunktioner».



- > Tryck på knappen ned till på displayen för att stänga av undertrådsindikatorn.
- > Tryck på knappen igen för att slå på undertrådsindikatorn.

3.5 Aktivera ljudsignaler





> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Ljudinställningar».

> Tryck på knappen (1) för att stänga av eller slå på ljudsignaler generellt.



> Tryck i fältet (2) «Slå på/av ljudsignalerna» för att stänga av ljudsignalen vid val av söm.

> Tryck i fältet (2) «1–4» för att ställa in ljudsignalen för val av söm.



> Tryck i fältet (3) «Slå på/av ljudsignalerna» för att stänga av ljudsignalen för val av funktion.

> Tryck i fältet (3) «1–4» för att ställa in ljudsignalen för val av funktion.



> Tryck i fältet (4) «Slå på/av ljudsignalerna» för att stänga av ljudsignalen för användning av BSR-lägen.

3.6 Maskininställningar

Välja språk

BERNINAs användargränssnitt finns tillgängligt på en lång rad olika språk, så att kunden själv kan välja det språk man föredrar. Eventuella nya språk för användargränssnittet blir tillgängliga genom firmewareuppdatering.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Maskininställningar».



> Tryck på «Välj språk».

> Välj språk.

Justerera ljusstyrkan

Du kan ställa in displayljusstyrkan så att den passar dig.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Maskininställningar».



> Tryck på «Skärminställningar».

> Ställ in displayljusstyrkan upptill på displayen.

Justerera syljuset

Du kan ställa in sybelysningens ljusstyrka så att den passar dig.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Maskininställningar».



> Tryck på «Skärminställningar».

> Ställ in sybelysningens ljusstyrka nedtill på displayen.



> Tryck på knappen för att stänga av sybelysningen.

> Tryck på knappen igen för att slå på sybelysningen.

Kalibrera pekskärmen

Ytterligare information om detta ämne finns i kapitlet "Åtgärda fel". (se sida 180)




- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Maskininställningar».



- > Tryck på «Kalibrera skärmen».
- > Tryck på krysset ett efter ett med skärm Pennan.



Återgå till grundinställning

OBSERVERA: Denna funktion innebär att samtliga personliga inställningar som gjorts raderas.



- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Maskininställningar».



- > Tryck på «Fabriksinställning».



- > Tryck på «Grundinställning sömnad» och bekräfta för att återställa grundinställningarna för syinställningarna.



- > Tryck på «Grundinställning broderi» och bekräfta för att återställa grundinställningarna för broderiinställningarna.



- > Tryck på «Grundinställning maskin», bekräfta och starta om maskinen för att återställa samtliga grundinställningar.

Radera användardata



- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Maskininställningar».



- > Tryck på «Fabriksinställning».



- > Tryck på «Radera alla data från eget minne» och bekräfta för att radera alla data från eget minne.



- > Tryck på «Radera egna broderimotiv» och bekräfta för att radera alla broderimotiv från eget minne.

Radera sömmar och motiv på BERNINA USB-minne

- > Anslut BERNINA USB-minnet till maskinen.
- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Maskininställningar».



- > Tryck på «Fabriksinställning».



- > Tryck på «Radera USB-minne» och bekräfta.

Kalibrera knapphålsfot med släde #3A

Knappålsfot med släde #3A och maskinen är avpassade efter varandra och ska endast användas tillsammans.

Förutsättning:

- Knappålsfot med släde #3A är monterad.
- Nålen är inte träd.



- > Tryck på «Maskininställningar».



- > Tryck på «Underhåll/uppdatering».



- > Tryck på «Kalibrera knapphålsfot med släde #3A».



- > Tryck på «Start/stopp»-knappen för att starta kalibreringen.
 - När kalibreringen är avslutad visas resultatet på skärmen.

Packa ihop broderimodulen

För att kunna packa ihop broderimodulen i originalförpackningen utan att flytta på broderiarmen för hand, måste broderiarmen först försättas i packposition.

Förutsättning:

- Broderimodulen är ansluten till maskinen.



- > Tryck på «Maskininställningar».



- > Tryck på «Underhåll/uppdatering».



- > Tryck på «Packposition».
- > Följ anvisningarna på displayen.

Kontrollera sammanlagt antal stygn

Maskinens totala antal stygn samt antal stygn sedan senaste service hos BERNINA-återförsäljaren visas.



- > Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck till på «Setup-programmet».



> Tryck till på «Maskininställningar».



> Tryck till på «Information».



- > Tryck till på «Maskin-ID».
 - Du får upp maskin-ID.
 - Får du inte upp «Maskin-ID», så måste du först installera senaste firmwareversionen på maskinen.

Visa maskinnamn

Maskinnamnet krävs för identifiering i ett wifi-nätverk.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Maskininställningar».



> Tryck på «Information».



- > Tryck på «Maskin-ID».
 - Maskinens namn (värdnamn) visas.
 - Maskinnamnet kan ändras (2–14 tecken).

Ställa in wifi-anslutningen

Maskinen kan anslutas till ett wifi-nätverk för trådlös dataöverföring.



> Tryck på «Setup-programmet».



> Tryck på «Maskininställningar».



> Tryck på «Wifi-inställningar».



> Slå på wifi på maskinen.



- > Tryck på «Wifi-nätverk».
 - Alla tillgängliga nätverk visas.

> Välj nätverk.

- > Ange lösenord och bekräfta det.
 - Maskinen ansluts till nätverket och aktuell status visas.

Ställa in dolt nätverk

- > Tryck på «Other» i listan över tillgängliga nätverk.
- > Ange nätverkets namn (SSID) och bekräfta det.
- > Ange lösenord och bekräfta det.
 - Maskinen ansluts till nätverket och aktuell status visas.

4 Översikt systeminställningar

4.1 Hämta vägledning

Vägledningen ger information och förklarar diverse områden av sömnad och broderi och de olika sömmarna.



- > Tryck på «Vägledning».
 - > Välj önskat ämne för att få mer information.

4.2 Hämta syguide

Syguiden informerar om de val man kan göra till ett syprojekt. Efter att du angett typ av tyg och projekt visas exempelvis förslag på lämplig nål och syfot.



- > Tryck på «Syguide».
 - > Välj vilket tyg du ska sy.
 - > Välj syprojekt.
 - > Tryck på «Bekräfta».
 - Inställningarna anpassas.

4.3 Hämta broderiguide

Broderiguiden hjälper dig ta beslut om ditt broderiprojekt. När du angett det broderiprojekt du vill ha och tygtypen, så får du t.ex. upp förslag på lämplig nål och matchande broderifot.



- > Tryck på «Broderiguide».
 - > Välj broderiprojekt.
 - > Välj ut det tyg som du vill brodera på.
 - > Tryck på «Bekräfta».
 - Om ett broderimotiv redan har valts visas en varning om att detta kommer att skrivas över.

4.4 Hämta hjälp

- > Öppna det fönster på displayen som du vill ha hjälp med.
 - > Tryck på «Hjälp» för att starta hjälpläget.
 - > Tryck på det fält på displayen som du vill ha hjälp med.



4.5 Använda eco-läge

Maskinen går att sätta i sparläge vid längre avbrott i arbetet. Sparläget fungerar samtidigt som barnspärr. Displayen reagerar inte på beröring.



- > Tryck på «eco-läge» för att slå på sparläget.
 - Displayen släcks. Strömförbrukningen minskar och sybelysningen stängs av.
 - > Tryck på «eco-läge» för att stänga av sparläget

4.6 Ångra alla ändringar med «clr»

Du kan återställa alla ändringar i motiven till grundinställningarna. Med undantag för sparade motiv som du har sparat på ett eget minne samt övervakningsfunktioner.



- > Tryck på «Radera inställningar»

5 Kreativ sömnad

5.1 Översikt symeny



- | | | | |
|---|---------------|---|----------------------|
| 1 | «Nyttosömmar» | 5 | «Kvilstömmar» |
| 2 | «Dekorsömmar» | 6 | «Eget minne» |
| 3 | «Alfabet» | 7 | «Senast valda stygn» |
| 4 | «Knapphål» | | |

Välja söm

- > Välj söm, alfabet eller knapphål.
- > Tryck på «Förstora/förminska fönster» (1) för att förstora bilden.



- > Tryck på «Förstora/förminska fönster» igen för att förminska bilden.
- > Tryck på «Välja söm med nummer» för att välja söm via sömnummer.

5.2 BERNINA övermatningsfunktion

Med BERNINA övermatningsfunktion matas tyget samtidigt överifrån och underifrån. På det sättet matas även hala och tunna tyger jämnt och regelbundet framåt. Randiga och rutiga tyger kan passas in perfekt tack vare den samstämmiga matningen.

Använd BERNINA övermatningsfunktion för följande arbeten:

- Sömnad: alla typer av arbeten på svåra tyger, t.ex. fällar och blixtlås
- Lapptäcksteknik: vid exakta ränder, rutor och vid dekorsömmar upp till 9 mm stygnbredd
- Användningsområden: sömnad av band och inramningar med snedband

Tyger som är svåra att arbeta med:

- Sammet, vanligen i luggriktningen
- Frotté
- Jersey, framförallt tvärs mot maskorna
- Konstgjord päls eller klädd konstgjord päls

- Fiberpäls/fleece
- Vadderade tyger
- Randiga och rutiga mönster
- Gardintyger med mönsterrapport

Material som glider dåligt:

- konstläder, tyger med beläggning (helst med extra tillbehör Sicksackfot med glidsula #52D)

Slå på/av BERNINA övermatningsfunktion

Du kan endast använda de syfötter som har en fåra i den bakre mitten och har beteckningen «D» .

Slå på BERNINA övermatningsfunktion

- > Höj syfoten.
- > Montera en syfot med beteckningen «D».
- > Dra ner den övre mataren nedåt tills den snäpper fast.



Stänga av BERNINA övermatningsfunktion

- > Höj syfoten.
- > Håll fast den övre mataren med två fingrar, dra nedåt och tryck den sen bort ifrån dig och låt den glida långsamt uppåt.



5.3 Reglera syhastigheten

Hastigheten kan regleras steglöst med hastighetsregleraren.

- > Skjut hastighetsreglaget åt vänster för att sänka hastigheten.
- > Skjut hastighetsreglaget åt höger för att öka hastigheten.

5.4 Justera övertrådsspänningen

Grundinställningen för övertrådsspänningen följer automatiskt med valet av söm eller broderimotiv.

Grundinställningen för övertrådsspänningen optimeras i BERNINA-fabriken och maskinen blir noggrant inställd under arbete. Använd Metrosene-/Seralontråd, grovlek 100/2 (Mettler) som över- och undertråd.

Använts andra sy- och broderitrådar kan avvikelse i övertrådsspänningen uppstå. Då är det nödvändigt att särskilt justera övertrådsspänningen efter det aktuella sömnads- eller broderiprojektet och den söm eller det broderimotiv som valts.

Ju mer övertrådsspänningen ökas, desto mer spänns övertråden och undertråden dras starkare in i tyget. Minskas övertrådsspänningen blir övertråden mindre spänd och undertråden dras därigenom svagare in i tyget.

Justeringsar i övertrådsspänningen påverkar den söm som just används och alla broderimotiv. I setup-programmet ändrar du inställningarna av övertrådsspänningen för sylaget (se sida 49) och för broderiläget (se sida 52) permanent.

Förutsättning:

- Övertrådsspänningen har blivit justerad i setup-programmet.
- > Tryck på «Övertrådsspänning».
> Ställ in övertrådsspänningen.




- > Tryck på fältet med gul kontur till höger för att återställa ändringarna till grundinställningen.
> Tryck på fältet med gul kontur till vänster för att återställa ändringarna av **setup-programmet** till grundinställningen.

5.5 Redigera sömmar

Justera stygnbredd

- > Vrid «Övre funktionsknapp» åt vänster för att minska stygnbredden.
- > Vrid «Övre funktionsknapp» åt höger för att öka stygnbredden.
- > Tryck på «Stygnbredd» (1) för att öppna fler inställningsmöjligheter.



Justera stygnlängd

- > Vrid «Undre funktionsknapp» åt vänster för att minska stygnlängden.
- > Vrid «Undre funktionsknapp» åt höger för att öka stygnlängden.
- > Tryck på «Stygnlängd» (1) för att öppna fler inställningsmöjligheter.




Justera balansen

Varierande tyger, trådar och mellanlägg kan påverka de programmerade sömmarna så att dessa inte sys korrekt. Med den elektroniska balansen kan dessa avvikelser korrigeras och sömnen anpassas optimalt till det valda tyget.

- > Välj söm eller alfabet.
- > Sy sömnen.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Balans».
 - En förhandsvisning av sömnen visas.



- > För att korrigera sömmens sidriktning, vrid «Nedre multifunktionsknappen» tills sömmens förhandsvisning matchar den sydda sömnen på tyget.
- > För att korrigera längdriktningen av sömnen, vrid «Undre funktionsknapp» tills förhandsvisningen av sömnen överensstämmer med den sydda sömnen på tyget.
- > Det går att spara av ändrade balansinställningar för varje söm i «Eget minne».
- > Ändrade balansinställningar gäller bara tills du trycker på «Radera inställningar» eller stänger av maskinen.



Ställ in mönsterupprepning

Sömmar kan upprepas upp till 99 gånger.

- > Välj söm eller alfabet.
- > Tryck på «i-Dialog».





- > Tryck på «Mönsterupprepning».
- > Ange önskat antal sömmar.
- ✓ > Tryck på «Bekräfta».
- A-Z > Tryck och håll in «Mönsterupprepning» för att avsluta upprepningen.



Ställa in kontursöm

Den maximala stygnlängden är 12 mm och maskinen syr bara vartannat stygn.



- > Välj söm.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Långstyg».

Spegelvända söm



- > Välj söm eller alfabet.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Spegelvända vänster/höger» för att spegla sömmen från vänster till höger.



- > Tryck på «Spegelvända upp/ner» för att spegla sömmen i sömnadsriktningen.

Justerera mönsterlängden



Sömmen kan justeras på längden till att bli större eller mindre.

- > Välj söm eller alfabet.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Justerar mönsterlängden».
- > Ställ in sömlängden.



Aktivera stygnräknarfunktionen



Stygnräkningsfunktionen går inte att ställa in för alla sömmar. Om till exempel Väffelsöm nr 8 är valt går det inte att använda stygnräkningsfunktionen.

- > Välj söm.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Programmera längd med stygnräknare».

- > Sy önskad längd.

- > Tryck på «Bakåtsöm»-knappen.

- Indikeringen ändras till «Auto» och den nya längden sparas och gäller för den valda sömmen tills maskinen stängs av.

Sy söm med förstärkning

Söm som sys med förstärkning (tre gånger) ger snygg effekt. Inte alla sömmar kan sys med förstärkning.

- > Välj söm.
- > Tryck till på «i-Dialog».
- > Tryck till på «Förstärkt söm».



Bakåtsöm

- > Välj söm eller alfabet.
- > Ställ in nålstopp nere (permanent) om du vill att maskinen ska slå om till bakåtsöm med en gång när du trycker på «Bakåtsöm».
- > Om du istället vill att maskinen syr ytterligare ett stygn framåt innan den slår om till bakåtsöm ställer du in nålposition uppe (permanent).
- > Tryck och håll ner «Bakåtsöm»-knappen.



Sy permanent bakåt

- > Välj söm eller alfabet.
- > Tryck på «i-Dialog».
- > Tryck på «Permanent bakåtsöm» för att sy bakåtsöm hela tiden.
 - Maskinen syr bakåtsöm tills du trycker på «Permanent bakåtsöm» igen.



Bakåtsöm stygn för stygn

- > Välj söm eller alfabet.
- > Tryck på «i-Dialog».
- > Tryck på «Bakåtsömnad» för att sy de sista 200 stygna med stegvis bakåtsöm.




Ändra syriktning

- > Välj söm eller alfabet.
- > Tryck på «i-Dialog».
- > Tryck på «Ändra syriktning».
- > Använd «Övre funktionsknapp» eller «Undre funktionsknapp» för att vrida sömmen i steg om 0,5°.
- > Vrid sömmen eller alfabetet med fälten «Rikningsstygn» (1) i steg om 45°.




5.6 Kombinera sömmar

Översikt kombiläge



- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | «Anpassa visning av söm på displayen» | 3 | «Redigeringsläge/utökat redigeringsläge» |
| 2 | «Kombiläge/Enkelläge» | 4 | Enstaka söm inom kombinationen |

Översikt utökat kombiläge



- | | | | |
|---|--------------|---|--------------------|
| 1 | «Stygnbredd» | 3 | «Förminska bilden» |
| 2 | «Stygnlängd» | 4 | «Förstora bilden» |

Skapa en sömkombination

I kombiläget kan du lägga samman sömmar och alfabet som du vill. Genom att kombinera bokstäver från olika alfabet kan du till exempel skapa BERNINA-signaturen.



- > Tryck på «Kombiläge/Enkelläge».
- > Välj önskad söm.



Redigera bilden av en sömkombination

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.
 - > Tryck på «Redigeringsläge/utökat redigeringsläge».
- 
- > Tryck på «Förmärska bilden» för att förmärska sömkombinationen på displayen.
 - > Tryck på «Förstora bilden» för att förstora sömkombinationen på displayen.
 - > Tryck på «Redigeringsläge/utökat redigeringsläge» för att återgå till kombiläge.
- 
- 

Redigera enstaka söm

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.
- > Tryck på önskad position (1) i sömkombinationen för att välja en enstaka söm.



- > Tryck på «i-Dialog» för att redigera den enstaka sömnen.



Radera enstaka söm

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.
- > Tryck på önskad söm (1) i sömkombinationen.



- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Radera».



Infoga enstaka söm

Den nya sömnen läggs alltid till under den valda sömnen.

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.
- > Tryck på önskad position (1) i sömkombinationen för att välja en enstaka söm.



- > Välj en ny söm.

Förflytta enstaka söm

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.
- > Tryck på «Redigeringsläge/utökat redigeringsläge».
- > Tryck på önskad söm i sömkombinationen.
- > Tryck på «i-Dialog».
- > Tryck på «Förflytta söm».
- > Förflytta sömmen.
- Hoppstygna mellan sömmarna läggs till automatiskt.

Anpassa broderimönstrets längd och bredd

De olika sömmarnas längd och bredd i sömkombinationen går att anpassa till den längsta och bredaste sömmen i kombinationen.

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.
- > Tryck på «i-Dialog».
- > Tryck på «Redigera hela kombinationen».

- > Tryck på «Total mönsterlängd» (1).



- > Tryck på «Anpassa längden inom kombinationen» (2).
– Sömlängderna anpassas efter kombinationens längsta söm
> Tryck på «Stygnbredd» (3).



- > Tryck på «Anpassa bredden inom kombinationen» (4).
– Sömbredderna anpassas efter kombinationens bredaste söm

Därutöver kan längden och bredden i sömkombinationen proportionellt förstoras och förminskas.

- > Vrid den «övre funktionsknappen» åt vänster för att minska sömkombinationens bredd proportionellt.
- > Vrid den «övre funktionsknappen» åt höger för att förstora sömkombinationens bredd proportionellt.
- > Vrid den «undre funktionsknappen» åt vänster för att minska sömkombinationens längd proportionellt.
- > Vrid den «undre funktionsknappen» åt höger för att förstora sömkombinationens längd proportionellt.

Spegelvända sömkombination

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.



- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Redigera hela kombinationen».



- > Tryck på «Spegelvända vänster/höger» för att spegla hela sömkombinationen från vänster till höger.
> Tryck på «Spegelvända vänster/höger» igen för att återställa ändringarna till grundinställningarna.

Dela upp sömkombination

Det går att dela upp sömkombinationer i flera delar. Uppdelningen infogas nedanför markören. Endast den sektion där markören är placerad väljs. För att sy nästa sektion måste du placera markören på denna sektion.

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.

- > Välj var i sömkombinationen du vill dela upp den.
 - > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Bearbeta kombination vid cursorpositionen».



- > Tryck på «Dela upp kombination».



Avbryta sömkombination

Det går att avbryta en sömkombination på flera olika ställen. Den avbrutna delen infogas nedanför markören.

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.
 - > Välj var i sömkombinationen du vill avbryta den.
 - > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Bearbeta kombination vid cursorpositionen».



- > Tryck på «Avbryt kombination».
 - > Sy sömkombinationen fram till den avbrutna delen och placera om tyget.

Fästa sömkombinationen

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.
 - > Välj var i sömkombinationen du vill fästa den.
 - > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Bearbeta kombination vid cursorpositionen».



- > Tryck på «Fästa».
 - _ Alla motiv i sömkombinationen kan fästas i börian eller slutet

Förflyttta flera sömmar

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.
> Tryck på «Redigeringsläge/utökat redigeringsläge».
> Välj en söm i sömkombinationen.



- > Tryck på «i-Dialog».
 - > Tryck på «Förflytta en del av rämkombinationen».

Ställ in mönsterupprepning

Förutsättningar:

- En sömkombination har skapats



> Tryck på «i-Dialog».



> Tryck på «Redigera hela kombinationen».



- > Tryck 1 gång på «Mönsterupprepning» för att upprepa sömkombinationen.
- > Tryck flera gånger på «Mönsterupprepning» för att upprepa sömkombinationen upp till 9 gånger.
- > Tryck ner «Mönsterupprepning» eller tryck på «Radera inställningar» för att avbryta upprepningen av sömkombinationen.

Ändra syriktning på sömnen

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.



- > Tryck på «Redigeringsläge/utökat redigeringsläge».
- > Välj önskad söm i sömkombinationen.



> Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Ändra syriktning».
- > Vrid på «Övre funktionsknapp» eller «Undre funktionsknapp» för att vrinda sömkombinationen i steg om $0,5^\circ$.

Ändra syriktning på sömkombination

Förutsättning:

- En sömkombination har skapats.



- > Tryck på «Redigeringsläge/utökat redigeringsläge».



> Tryck på «i-Dialog».



> Tryck på «Redigera hela kombinationen».



> Tryck på «Ändra syriktning».

- > Vrid på «Övre funktionsknapp» eller «Undre funktionsknapp» för att vrinda sömkombinationen i steg om $0,5^\circ$.

5.7 Hantera sömmar

Spara söminställningar



> Välj söm, alfabet eller knapphål.



> Tryck på «i-Dialog».



> Ändra stygn, alfabet eller knapphål.



> Tryck på «Spara söminställningar» för att spara alla ändringar permanent.



> Tryck på «Återställa söm» för att kassera ändringarna.

Hämta senast använda söm

De 15 senast sydda sömmarna sparas automatiskt och kan öppnas närsomhelst.



> Tryck på «Senast valda stygn» för att visa senast sydda söm.

> Välj söm.

Spara sömmar i det egna minnet

I «Eget minne» sparar du valfria sömmar och sömmar som du själv har redigerat.

- > Välj söm, alfabet eller knapphål.
 - > Förändra söm.
 - > Tryck på «Eget minne».



- > Tryck på «Spara söm».
 - > Välj i vilken mapp du vill spara motivet.
 - > Tryck på «Bekräfta».



Skriva över sömmar i minnet

Förutsättning:

- Sömmen är sparad i minnet.
 - > Välj söm, alfabet eller knapphål.
 - > Förändra söm.
 - > Tryck på «Eget minne».



- > Tryck på «Spara söm».
 - > Välj i vilken mapp du vill spara den söm som ska skrivas över.
 - > Välj den söm som du ska skriva över.
 - > Tryck på «Bekräfta».



Hämta en söm ur minnet

Förutsättning:

- Sömmen är sparad i minnet.
-> Tryck på «Eget minne».



- > Tryck på «Läsa in söm».
 - > Välj mappen med sömmen.
 - > Välj söm.



Radera en söm ur minnet

Förutsättning:

- Sömmen är sparad i minnet.
➢ Tryck på «Eget minne».



- > Tryck på «Radera».
 - > Välj mappen med sömnen.
 - > Välj söm.
 - > Tryck på «Bekräfta» för att radera sömnen.



Spara sömmen på BERNINA USB-minnet

På BERNINA USB-minnet finns gott om plats för att spara ett stort antal sömmar, även de som du själv förändrat och format.

- > Välj söm eller alfabet.
 - > Redigera söm.
 - > Tryck på «Eget minne»





- > Tryck på «Spara söm».
- > Anslut BERNINA USB-minnet till maskinen.



- > Tryck på «USB-minne».



- > Tryck på «Bekräfta».

Hämta sömmar från BERNINA USB-minnet



- > Tryck på «Eget minne».



- > Tryck på «Läsa in söm».
- > Tryck på «Förstora/förminska fönster» (1).



- > Anslut BERNINA USB-minnet till maskinen.
- > Tryck på «USB-minne».
- > Välj söm.

Radera sömmar från BERNINA USB-minnet



- > Tryck på «Eget minne».



- > Tryck på «Radera».
- > Anslut BERNINA USB-minnet till maskinen.
- > Välj sömnen som ska raderas.




- > Tryck på «Bekräfta».

5.8 Sömdesigner

Översikt sömdesigner



- | | | | |
|---|------------------------|----|----------------------------|
| 1 | «Ångra inmatning» | 7 | «Begränsa sömbredd» |
| 2 | «Återställa inmatning» | 8 | «Förflytta bilden» |
| 3 | Punktposition | 9 | «Flytta punkter» |
| 4 | «Förminska bilden» | 10 | «Infoga/bearbeta stygn» |
| 5 | «Förstora bilden» | 11 | «Scrolla igenom punkterna» |
| 6 | Sömvy | | |



- | | | | |
|---|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | «Välja alla punkterna» | 7 | «Spegelvända upp/ner» |
| 2 | «Välja från en viss punkt» | 8 | «Förstärkt söm» |
| 3 | «En enskaka punkt är vald» | 9 | «Duplicera» |
| 4 | «Skapa ny söm» | 10 | «Virtuell sömnad» |
| 5 | «Radera» | 11 | «Vända på sömmens riktning» |
| 6 | «Spegelvända vänster/höger» | 12 | «Fäst mot rutnät» |

Skapa egen söm



Sömmar som skapas med sömdesignern kan sparas i minnet.

Sömdesignern gör att du kan skapa egna sömmar och bearbeta befintliga. Du skapar egna sömmar med fria rörelser på displayen.

På displayens vänstra sida visas dessutom positionen för den punkt som är aktiv: Horisontalt får du upp punktens avstånd från mittlinjen i mm. Vertikalt får du upp punktens avstånd till föregående punkt i mm.



> Tryck på «Sömdesignern».



- > Tryck på «Skapa ny söm».
- > Infoga punkt på displayen.
- > Infoga de ytterligare punkter du vill ha på displayen.
- > Tryck på «Bekräfta».



Redigera bilden



- > Välj söm, alfabet eller knapphål.
- > Tryck på «Sömdesignern».



- > Tryck på «Förminska bilden» för att förminska sömvyn.



- > Tryck på «Förstora bilden» för att förstora den förminskade sömvyn.



- > Tryck på «Förflytta bilden».
- > Förflytta sömvyn.

Infoga punkter



- > Välj söm, alfabet eller knapphål.
- > Tryck på «Sömdesignern».



- > Tryck på «Fäst mot rutnät» för att visa rasterpunkter.
 - Varje infogad punkt blir automatiskt satt till närmaste rasterpunkt.



- > Tryck på «Skrolla upp» för att välja efter vilken punkt du vill infoga en ny punkt.



- > Tryck på «Skrolla ner» för att välja efter vilken punkt du vill infoga en ny punkt.
- > Infoga ytterligare punkter.



- > Tryck på «Ångra inmatning» för att ångra det sista arbetssteget.



- > Tryck på «Återställa inmatning» för att återställa det sista arbetssteget.

Förflytta punkter



- > Välj söm, alfabet eller knapphål.
- > Tryck på «Sömdesignern».



- > Tryck på «En enskaka punkt är vald».



- > Tryck på «Välja från en viss punkt».



- > Tryck på «Skrolla upp» för att välja föregående punkt.



- > Tryck på «Skrolla ner» för att välja efterföljande punkt.

> Vrid på «Övre funktionsknapp» för att flytta de valda punkterna horisontellt.

> Vrid på «Undre funktionsknapp» för att flytta de valda punkterna vertikalt.



- > Tryck på «Spegelvända vänster/höger» för att spegla alla punkter på tvären.



- > Tryck på «Spegelvända upp/ner» för att spegla alla punkter på längden.

Vända på sömmens riktning



- > Välj söm, alfabet eller knapphål.

- > Tryck på «Sömdesignern».



- > Tryck på «En enstaka punkt är vald».



- > Tryck på «Välja alla punkterna».



- > Tryck på «Vända på sömmens riktning».

Rita nya sömmar



- > Välj söm, alfabet eller knapphål.

- > Tryck på «Sömdesignern».



- > Tryck på «Virtuell sömnad».

Ställa in sömbredd

Sömmens bredd är begränsad till 9 mm. För att kunna sy med en bredare söm, till exempel riktningssöm, måste du avaktivera begränsningen.



- > Välj söm, alfabet eller knapphål.

- > Tryck på «Sömdesignern».



- > Tryck på «Begränsa sömbredd» för att avaktivera begränsningen.

- > Tryck på «Begränsa sömbredd» igen för att aktivera begränsningen.

5.9 Fästa

Fästa sömen med «Fästa»-knappen

Det går att programmera olika fäststyg i «Fästa»-knappen.



- > Tryck på «Fästa»-knappen innan du börjar sy.

- Sömmen eller sömkombinationen sys från början med det antal stygn som ställts in.

- > Tryck på «Fästa»-knappen medan du syr.

- Maskinen stannar genast och fäster sömmen med det antal stygn som programmerats.

Fästa med «Mönsterslut»-knappen

Det går att programmera olika funktioner i «Mönsterslut»-knappen.




- > Tryck på «Mönsterslut»-knappen innan du börjar sy eller medan du syr.

- En stoppsymbol visar under sömnad att funktionen är aktiverad och sömmen eller den aktiva delen av sömkombinationen fästs på slutet automatiskt med det antal stygn som programmerats.


5.10 Använda nivåplatta

När syfoten lutar på grund av en tjock söm kan mataren inte mata tyget och sömnen blir ojämn.

- > Skjut in 1 – 3 nivåplattor bakifrån under syfoten ända fram mot nälen och jämma på detta vis ut nivåskillnaden.



- Syfoten ligger vågrät på syprojektet.
- > Skjut in 1 – 3 nivåplattor framifrån under syfoten ända fram mot nälen och jämma på detta vis ut nivåskillnaden.




- Syfoten ligger vågrät på syprojektet.
- > Sy till dess att hela syfoten passerat den tjocka sömnen.
- > Avlägsna nivåplattorna igen.

5.11 Sy hörn

När du syr hörn matas tyget mindre eftersom bara en del av syprojektet ligger på mataren. Med hjälp av nivåplattorna kan tyget ändå matas jämnt.

- > När du nått fram till tygkanten, stanna med Nålstopp ner.
- > Höj syfoten.
- > Vrid tyget till önskat läge.
- > Skjut in 1 – 3 nivåplattor från höger sida av syfoten ända fram mot tyget.
- > Sänk syfoten.



- > Sy vidare till dess att tyget ligger på mataren igen.

6 Nyttosömmar

6.1 Översikt över nyttosömmar




Söm	Sömnúmer	Namn	Beskrivning
	1	Raksöm	Sy ihop, kantsticka och träckla.
~~~~~	2	Sicksack	Används för att överkasta, sy elastiska sömmar och för att fästa spets och gummiband.
~~~~~	3	Vari-overlock	Används för att överkasta kanter, sy ihop och samtidigt överkasta elastiska tyger.
~~~~~	4	Bågsöm	Används för att stoppa och förstärka tygkanter eller för att fästa spets och resår.
и и	5	Fästprogram	Fäster automatiskt början av sömnen med fram- och bakåtsöm.
	6	Förstärkt raksöm	Används för förstärkta sömmar på kraftiga tyger och dekoreffekter.
~~~~~	7	Förstärkt sicksack	Används för tåliga sömmar på hårdare material, synliga fällar och dekorsömmar.
ХХХ	8	Väffelsöm	Används för elastiska tyger och sömmar, även med resår.
~	9	Blindstyg	Används för osynliga fällar i de flesta tyger och för musselsömmar på mjuk trikå och fina tyger.
~~~~~	10	Dubbel overlock	Används för att sy ihop och samtidigt överkasta elastiska tyger.
~~~~~	11	Superstretchesöm	Ger mycket elastiska öppna sömmar.

Söm	Sömnummer	Namn	Beskrivning
	12	Rynksöm	Används för rynkning med resår och för platt omlottssöm på medium tyger.
	13	Stretch-overlock	Används för att sy ihop och samtidigt överkasta elastiska tyger och för platt omlottssöm.
	14	Trikåsöm	Används för synlig fåll, synlig söm i underkläder, tröjor och för trikålagningar.
	15	Universalsöm	Används för platt omlottssöm, synlig söm och dekorsöm på hårdare material so filt och läder och för att sy på resår.
	16	3-stegs sicksack	Används för att överkasta och förstärka tygkanter, sy på resår och dekorsöm.
	17	Lycrasöm	Används för platt omlottssöm, synlig fåll i lycra och för att sy till sömmar i korsetter.
	18	Stretchesöm	Används för elastiska sömmar och fållar i vävd och stickade material.
	19	Förstärkt overlock	Används för overlocksöm eller platt omlottssöm på mellantjock trikå och frotté.
	20	Stick-overlock	Används för elastiska sömmar och fållar i vävd och stickade material, för att sy och överkasta.
	21	Träckelsöm	Används för att träckla sömmar och fållar och kviltningsprojekt.
	22	Enkelt stoppningsprogram	Används för automatisk stoppning i fina och hårdare material.
	23	Förstärkt stoppningsprogram	Används för automatisk stoppning i hårdare material.
	24	Tränsprogram	Används för att förstärka ficköppningar, knaphålstränsar och sy fast bälteshällor.
	25	Tränsprogram	Används för att förstärka ficköppningar, sy fast bälteshällor och fästa trådändar.
	26	Stor flugsöm	Används för att förstärka ficköppningar, blixtlås och slitsar i medium till tjocka tyger.

Söm	Sömnnummer	Namn	Beskrivning
	27	Liten flugsöm	Används för att förstärka ficköppningar, blixtlås och slitsar i fina till medium tyger.
	29	Smal blindsöm	Används för osynliga fållar och musselsömmar i lätta, tunna och mjuka tyger.
	31	Förstärkt raksöm med kontursöm	Används för att skapa slitstarka sömmar i kraftiga tyger, t.ex. synliga sömmar och dekorsömmar.
	32	Enkel raksöm	Gör 1:a rakstygnet i hoppstygnskombination.
	33	3-stegs enkel raksöm	Gör 3 enkla rakstygn i hoppstygnskombination.
	34	Stoppsöm	För stoppning med funktionen "Bakåtsöm".
	35	Öppen overlock	Används för att sy ihop och samtidigt överkasta elastiska tyger med förstärkt kant.
	36	Overlock	För medium trikåtyger.
	37	Förstärkt overlock	För att sy ihop och samtidigt överkasta och förstärka elastiska tyger.
	38	Kedjesöm	Används för dekorativa och förstärkande sömmar på de flesta vävmaterial.
	39	Täcksömseffekt	För att sy dekorativa sömmar och fållar i kraftiga stickade och vävda tyger.
	40	Täcksömseffekt	För att sy dekorativa sömmar och fållar i kraftiga stickade och vävda tyger.

6.2 Sy raksöm




Justera stygnlängden efter arbetet och använd till exempel långa stygn (ca 3–4 mm) för jeansstyg och korta stygn (ca 2–2,5 mm) för tunna tyger. Anpassa stygnlängden efter trådtjockleken och använd till exempel långa stygn (ca 3–5 mm) vid kantstickning med Cordonnet.



Förutsättning:

- Standardfot #1C/1D är monterad.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Raksöm nr 1.

6.3 Fästa med det automatiska fästprogrammet



Med ett förutbestämt antal stygn, 6 framåt och 6 bakåt, fästs sömnen jämnt.



Förutsättning:

- Standardfot #1C är monterad.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Fästprogram nr 5.
- > Trampa på fotpedalen.
 - Maskinen syr fäststygn automatiskt.
- > Sy fram till önskad längd.
- > Tryck på «Bakåtsöm»-knappen..
 - Maskinen fäster automatiskt och stannar efter avslutat fästprogram.


6.4 Sy i blixtlås



Eftersom tygmatningen kan te sig svår i början av en söm, rekommenderas att du endera håller fast tråden när du börjar sy, eller drar materialet lätt bakåt under de allra första stygnen, eller först syr bakåt 1 – 2 cm.



- > Sätt i Standardfot #1C.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Raksöm nr 1.
- > Sy fram till början av blixtlåset.
- > Sy fäststygn.
- > Sy ihop längden för blixtlåset med långa stygn.
- > Överkasta sömsmånerna.
- > Pressa isär sömsmånerna.
- > Öppna den igensydda tyglängden för blixtlåset.
- > Träckla eller nåla fast blixtlåset under tyget så att tygkanterna ligger mot varandra över blixtlåsets mitt.
- > Öppna blixtlåset ett par centimeter.
- > Montera Blixtlåsfot #4D.
- > Flytta nälen åt höger.
- > Använd knäspaken för att höja syfoten och placera arbetet i rätt läge.
- > Börja sy uppe till vänster.
- > Styr syfoten så att nälen syr längs efter blixtlåständerna.
- > Stanna strax före blixtlåslöparen med nälen nere.
- > Höj syfoten.
- > Dra igen blixtlåset igen.
- > Sy vidare och stanna med nälen nere före slitsänden.
- > Höj syfoten och vrid på arbetet.
- > Sy över till andra sidan av blixtlåset och stanna med nälen nere.
- > Höj syfoten och vrid på arbetet.
- > Sy fast andra sidan nerifrån och upp.



6.5 Sy i blixtlås likadant på båda sidorna


Det kan vara en fördel att sy i blixtlås på båda sidorna nerifrån och upp på tyger med lugg som t.ex. sammet.



Om tyget är tätt vävt eller hårt, rekommenderas att du använder en nål med grovlek 90 – 100, som ger en jämnare stygbild.



- > Montera Standardfot #1C.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Raksöm nr 1.
- > Sy fram till början av blixtlåset.
- > Sy fäststygn.
- > Sy ihop längden för blixtlåset med långa stygn.
- > Överkasta sömarna.
- > Pressa isär sömarna.
- > Öppna den igensydda tyglängden för blixtlåset.
- > Träckla eller nåla fast blixtlåset under tyget så att tygkanterna ligger mot varandra över blixtlåsets mitt.
- > Montera Blixtlåsfot #4D.
- > Flytta nälen åt höger.
- > Använd knäspaken för att höja syfoten och placera arbetet i rätt läge.
- > Börja sy i sömmens mitt vid blixtlåsets slut.
- > Sy snett mot blixtlåständerna.
- > Sy första sidan (1) nerifrån och upp.
- > Stanna strax före blixtlåslöparen med nälen nere.
- > Höj syfoten.
- > Öppna blixtlåset till bakom syfoten.
- > Sänk syfoten och sy vidare.
- > Flytta nälen till vänster.
- > Sy fast andra sidan (2) precis likadant nerifrån och upp.



6.6 Sy förstärkt raksöm




Förstärkt raksöm är speciellt lämplig för att skapa slitstarka sömmar i hårda och kraftiga tyger som jeans och manchester. Vi rekommenderar att du monterar #8 vid hårda eller mycket tätt vävda material. Med den syfoten är det lättare att sy i jeanstyg eller segelduk. För att skapa en dekorativ kantstickning kan stygnlängden ökas.

- > Montera Standardfot #1C/1D.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Förstärkt raksöm nr 6.



6.7 Sy förstärkt sicksack




I fasta material, särskilt jeanstyger, liggstolsdynor, markiser. Fållar på föremål som tvättas ofta. Överkasta först fållkanterna.

- > Montera Standardfot #1C/1D.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Förstärkt sicksack nr 7.



6.8 Stoppa manuellt




För att stoppa hål eller utslitna områden i alla typer av tyg.

Om tråden ligger ovanpå blir det inte fint, mata i så fall arbetet längsammare. Om det blir knutar på avigsidan av tyget, mata arbetet snabbare. Om tråden går av betyder det att arbetet måste matas jämnare.


- > Montera Stoppfot #9.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Raksöm nr 1.
- > Sänk mataren.
- > Montera sybordet.




- > Spänn upp arbetet i stoppringen (extra tillbehör).
 - Området som ska stoppas förblir slätt och spänt och kan inte rubbas.
 - > Sy från vänster till höger och mata arbetet jämnt för hand och utan att trycka för hårt.
 - > Gör runda riktningsbyten för att undvika hål och att tråden går av.
 - > Sy oregelbundna ränder så att tråden fäster bättre i tyget.



- > Sy inte de första späntrådarna för tätt och sy en bit utanför det skadade området.
 - > Sy oregelbundna ränder.




- > Vrid arbetet 90°.
 - > Sy inte de första spänntrådarna för tätt.




- > Vrid arbetet 180°.

- > Sy en ny, gles rad.




6.9 Stoppa automatiskt



Enkelt stoppningsprogram nr 22 lämpar sig framför allt för snabbstoppning av utslitna ställen eller revor. Det är en fördel om du stärker de tunna ställena eller revorna med ett fint tyg eller klistrar på ett mellanlägg. Enkelt stoppningsprogram nr 22 varptrådarna i alla material. Om tygområdet skulle förskjutas kan du jämma ut med balansfunktionen.

- > Montera Standardfot #1C eller Knapphålsfot med släde #3A.
-  > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Enkelt stoppningsprogram nr 22.
- > Spänn upp tunna tyger i stoppringen (extra tillbehör).
 - Området som ska stoppas blir jämnt spänt och kan inte glida åt sidan.
- > Börja sy uppe till vänster i det slitna området.
- > Sy första längden.
- > Stanna maskinen.
-  > Tryck på «Bakåtsöm»-knappen.
 - Längden är programmerad.
- > Sy färdigt stoppningsprogrammet.
 - Maskinen stannar automatiskt.

6.10 Stoppa förstärkt automatiskt



Förstärkt stoppningsprogram nr 23 lämpar sig framför allt för snabbstoppning av utslitna ställen eller revor. Förstärkt stoppningsprogram nr 23 ersätter varptrådarna i alla tyger.




Om stoppningsprogrammet inte syr över hela det skadade området, rekommenderas att du flyttar tyget och syr på nytt med stoppningsprogrammet. Längden är programmerad och kan upprepas så många gånger som behövs.



- > Monter Knapphålsfot med släde #3A.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Förstärkt stoppningsprogram nr 23.
- > Spänn upp tunna tyger i stoppringen (extra tillbehör).
 - Området som ska stoppas blir jämnt spänt och kan inte glida åt sidan.
- > Börja sy uppe till vänster i det slitna området.
- > Sy första längden.
- > Stanna maskinen.
- > Tryck på «Bakåtsöm»-knappen.
 - Längden är programmerad.
- > Sy färdigt stoppningsprogrammet.
 - Maskinen stannar automatiskt.



6.11 Förstärkt stoppning



Stoppsöm nr 34 lämpar sig särskilt för slitna ställen på kraftiga eller fasta tyger, t.ex. jeans och arbetskläder.



- > Monter Standardfot #1C.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Stoppsöm nr 34.
- > Sy den första längden. Börja uppe till vänster.

-  > När önskad längd har uppnåtts, tryck på «Bakåtsöm»-knappen.
– Maskinen syr bakåt.
-  > När önskad längd har uppnåtts, tryck igen på «Bakåtsöm»-knappen och sy den andra längden.
> Upprepa proceduren tills du har fått ihop önskad bredd.

6.12 Överkasta tygkanter



Sicksack nr 2 passar alla tyger. Den kan också användas till elastiska sömmar och för dekorsömmar. Använd stopplingstråd för tunna tyger. För knapphålssöm rekommenderar vi att du ställer in en tät och kort sicksack med en stygnlängd på 0,3–0,7 mm. Knapphålssöm används för applikationer och broderier.

Förutsättning:

- Tygkanten ligger platt och rullar sig inte.
- > Montera Standardfot #1C.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
-  > Välj Sicksack nr 2 eller Satinsöm nr 1315.
- > Välj en inte för bred stygnbredd och inte en för lång stygnlängd.
- > Styr tygkanten till mitten av syfoten så att nålen sticker i tyget på ena sidan och i tomma luften på den andra sidan.

6.13 Sy dubbel overlock




Dubbel overlocksöm lämpar sig för löst stickade material och för tvärsömmar i trikå. Till stickade material bör en ny trikånål användas så att de fina maskorna inte skadas. När du syr i elastiska tyg kan du använda en stretchnål.

- > Montera Standardfot #1C eller Overlockfot #2A.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
-  > Välj Dubbel overlock nr 10.

6.14 Sy en smal kantstickning




- > Montera Blindstygnsfot #5 eller Kantstickningsfot #10/10C/10D.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Raksöm nr 1.
- > Lägg tygkanten till vänster om blindstygnsfotens styrskena.
- > Flytta nälen åt vänster med önskat avstånd till kanten.



6.15 Sy en bred kantstickning



- > Monter Standardfot #1C.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Raksöm nr 1.
- > Styr kanten längs syfoten eller vid 1–2,5 cm längs markeringarna.
- > Flytta nälen åt vänster med önskat avstånd till kanten.




6.16 Kantsticka med kantlinjal



När du syr parallella, breda kantsömmar navigerar du med fördel med kantlinjalen längsefter en sydd linje.

- > Monter Standardfot #1C.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Raksöm nr 1.
- > Lossa skruven på syfotsstången.
- > Sätt in kantlinjalen genom hålet i syfotsstången.
- > Ställ in önskad bredd.
- > Dra åt skruven igen.

- > Styr tygkanten längsefter kantlinjalen.




6.17 Sy fållkanter


Om du använder en Blindstygnsfot #5 rekommenderar vi att du placerar nälen helt till vänster eller till höger.
Om du använder Standardfot #1C eller Kantstickningsfot #10/10C/10D fungerar alla nålpositioner.



- > Montera Blindstygnsfot #5 eller Standardfot #1C eller Kantstickningsfot #10/10C/10D.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Raksöm nr 1.
- > Lägg den inre, övre fållkanten till höger om blindstygnsfotens styrskena.
- > Placerä nälen helt till höger för att sy på den övre fållkanten.



6.18 Sy blindstyg




För osynliga fållar i halvkraftiga till kraftiga tyger i bomull, ull och blandade fibrer.

Förutsättning:

- Tygkanterna är överkastade med sicksacksöm.
- > Montera Blindstygnsfot #5.



- > Tryck på «Nyttosömmar».
 - > Välj Blindstygn nr 9.
 - > Vik tyget så att den överkastade tygkanten ligger på höger sida.
 - > Lägg tyget under syfoten och placera den vikta fällkanten mot syfotens styrskena.
 - > Styr den vikta kanten hela tiden mot syfotens styrskena så att stygngen sys med samma djup.
 - Kontrollera att nålen bara sticker i den vikta kanten.
 - > Kontrollera blindsömmen igen på båda tygsidorna efter ca 10 cm och anpassa stygbredden, om det behövs.



6.19 Sy synlig fåll




Synlig fåll lämpar sig främst för elastiska fållar i trikå av bomull, ylle, syntetfaser och blandade fibrer.



- > Monter Standardfot #1C/1D.
 - > Tryck på «Nyttosömmar».
 - > Välj Trikåsöm nr 14.
 - > Pressa fällen och tråckla om det behövs.
 - > Minska syfotstrycket vid behov.
 - > Sy fällen på rätsidan med önskat djup.
 - > Klipp bort överflödigt tyg på avigsidan.



6.20 Sy platta omlottssömmar




Den platta omlottssömmen lämpar sig framför allt för luddiga eller kraftiga material som frotté, filt och läder.



- > Montera Standardfot #1C.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Stretch-overlock nr 13.
- > Lägg tygkanterna på varandra.
- > Sy längsefter tygkanten.
- > Nålen ska sticka ner till höger över den övre tygkanten ner i det undre tyget för att det ska bli en riktigt platt och hållbar söm.

6.21 Sy tråckelsöm



När du syr tråckelsöm kan du med fördel använda en tunn stoppningstråd. Den är lättare att få bort. Med tråckelstyg nr 21 sys bara vart fjärde stygn. Den längsta stygnvarianten är 24 mm, när en stygnlängd på 6 mm valts. Den rekommenderade stygnlängden är 3,5–5 mm. Tråckelstyg lämpar sig för arbeten där man vill ha väldigt långa stygn.



- > Montera Standardfot #1C/1D.
- > Tryck på «Nyttosömmar».
- > Välj Tråckelsöm nr 21.
- > Bestäm stygnlängden.
- > Nåla ihop tyglagren tvärs mot tråcklingsriktningen för att förhindra att tyglagren förskjuts.
- > Sy 3–4 fäststygn i början och i slutet.

7 Dekorsömmar

7.1 Översikt dekorsömmar

Beroende på material så gör sig endera enkla eller mer komplicerade dekorsömmar bäst.

- Dekorsömmar som programmerats med vanlig raksöm gör sig särskilt bra på tunna tyger, t.ex. Dekorsöm nr 101.
- Dekorsömmar som programmerats med förstärkt raksöm eller några satinstygn gör sig särskilt bra på halvkraftiga tyger, t.ex. Dekorsöm nr 107.
- Dekorsömmar som programmerats med satinsöm gör sig speciellt bra på kraftiga tyger, t.ex. Dekorsöm nr 401.

För att uppnå en perfekt stygnsbild är det bäst att använda samma trådfärg till över- och undertråd samt ett mellanlägg på avsidsidan. Använd vid luddiga eller långfibriga material ytterligare ett vattenlösigt mellanlägg på rätsidan som enkelt kan avlägsnas när arbetet är klart.



Dekorsöm	Kategori	Namn
	Kategori 100	Natursömmar
	Kategori 200	Natursömmar med rikningsstyg
	Kategori 300	Korsstyg
	Kategori 400	Satinsömmar
	Kategori 500	Satinsömmar med rikningsstyg
	Kategori 600	Ornamentsömmar
	Kategori 700	Heirloomsömmar
	Kategori 800	Heirloomsömmar med rikningsstyg
	Kategori 900	Barnsömmar
	Kategori 1000	Barnsömmar med rikningsstyg

Dekorsöm	Kategori	Namn
*	Kategori 1200	Filigransömmar med riktningssstyg
◊	Kategori 1400	Avsmalnande sömmar
SWISS	Kategori 1500	Skyline-sömmar (specialsömmar)
⚡	Kategori 1600	Kvilstömmar med riktningssstyg
☀	Kategori 1700	Internationella sömmar
▲▼	Kategori 2000	Årstider
🎾	Kategori 2200	Hobby och sport

7.2 Dekorera med undertråd



Spolen kan fyllas med trådar i olika material. Frihandsbroderi med struktur. Den här metoden liknar frihandssömnad, men utförs på tygets **avgsida**.

Förstärk området som skall sys med mellanlägg. Man kan också rita upp mönstret på tygets avgsida. Man kan också rita upp mönstret på tygets rätsida. Sy sedan efter linjerna med en frihandsräksöm med polyester-, bomulls- eller rayontråd. Sömlinjerna syns på tygets avgsida och bildar referenslinjer för undertrådsdekörering.

BSR-funktionen kan användas för undertrådsdekörering. Var noga med att föra tyget regelbundet under nälen med jämn hastighet medan du följer motivets linjer. Ta bort mellanlägget när du har sytt klart.

Gör först ett syprov för att kontrollera resultatet på tygets avgsida.

Alla dekorsömmar passar inte till denna teknik. Bäst resultat får du med enkla dekorsömmar. Undvik kompakte sömmar och satinsömmar.

OBSERVERA

Användning av olämplig spolkapsel

Skada på spolkapsel.

> Använd en Bobbinwork-spolkapsel (extra tillbehör).

> Montera Öppen broderifot #20C/20D.



- > Tryck på «Dekorsömmar».
- > Välj lämplig dekorsöm.
- > Vrid på «Övre funktionsknappen» och «Undre funktionsknappen» för att ställa in stygnlängd och stygnbredd så att du får ett snyggt resultat även när du syr med en tjock tråd.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Långstyg».
- Vartannat stygn sys.



- > Tryck på «Övertrådspänning» för att anpassa övertrådspänningen.

7.3 Justera stygntätheten

Hos en del dekorsömmar (t.ex. nr 401) kan stygntätheten justeras. Ökas tätheten blir avståndet mindre mellan stygnen. Minskas tätheten blir avståndet större mellan stygnen. Den inställda sömlängden förändras inte av detta.



- > Välj dekorsöm.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Ändra sömlängd/stygnavstånd».
- > Ställ in stygntätheten (1).



7.4 Avsmalning

Översikt avsmalning



- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | «Programmera längd för avsnitt 2» | 6 | «Manuell avsmalning» |
| 2 | «Mönsterupprepning» | 7 | «Välja avsmalningstyp» |
| 3 | «Ställa in längd» | 8 | «Bakåtsömnad» |
| 4 | «Spegelvända vänster/höger» | 9 | «Spara söminställningar» |
| 5 | «Balans» | 10 | «Återställa söm» |

Ändra spets på sömmen

Avsmalning är en teknik som gör att sömmen blir spetsig i början och i slutet. Det finns 4 förinställda typer av spetsar att välja på. Dessutom kan du bestämma utseendet på spetsarna själv.



- > Tryck på «Dekorsömmar».
- > Välj en söm i kategorin 1400.



- > Tryck på «Välja avsmalningstyp».
- > Välj en spets för sömmen på displayens högra sida.



- > Tryck på «Ställa in sömmens spetsar» för att anpassa sömmens spetsar manuellt.
- > Tryck på «Minus» eller «Plus» uppe till höger på displayen för att förändra utseendet på sömmens spetsar.

- > Tryck på «Minus» eller «Plus» nere till höger på displayen för att förändra längden på sömmens spetsar.



Sy avsmalningssöm

Ändringar som görs på den valda sömmen sparas automatiskt. I det manuella läget ångras dessa ändringar när du väljer en ny söm.



- > Tryck på «Dekorsömmar».
- > Välj en söm i kategorin 1400.



- > Tryck på «i-Dialog».



- > Om du inte vill att ändringar på sömmen ska sparas, ska du trycka på «Manuell avsmalning».



- > Om du vill att ändringar på sömmen ska sparas automatiskt, ska du trycka på «Programmera längd för avsnitt 2».



- > För att börja sy trycker du på knappen «Start/stopp» eller trampar ner fotpedalen.



- > När önskad längd har uppnåtts i mitten av den avsmalnande sömmen trycker du på knappen «Bakåtsöm».
 - Maskinen syr hela sömmen och stannar sedan automatiskt.

Sy avsmalningssöm automatiskt



- > Tryck på «Dekorsömmar».
- > Välj en söm i kategorin 1400.



- > Tryck på «i-Dialog».




- > Tryck på «Ställa in längd».
- > Vrid på «Övre funktionsknapp» eller «Undre funktionsknapp» för att ställa in längden.



- > Tryck på knappen «Start/stopp» eller trampa ner fotpedalen för att börja sy.
 - Maskinen syr hela sömmen och stannar sedan automatiskt.

7.5 Sy korsstygn



Korsstygnsbroderi är en traditionell teknik och en utökning av de övriga dekorsömmarna. Sys korsstygnen på material med linstruktur ser de ut som handbroderade. Sys korsstygnen med broderitråd blir sömnen fylligare. Korsstygn används framför allt för hemdekorationer, för bårder på klädplagg och allmänt som prydnad. Eftersom varje påföljande sömrad riktar sig efter den första, är det viktigt att den första sömraden sys så rakt som möjligt.

- > Montera Standardfot #1C/1D eller Öppen broderifot #20C/20D.
- > Välj korsstygn i kategori 300 och kombinera efter behov.
- > Sy första sömraden med hjälp av kantlinjalen eller sömguiden så att den blir rak.
- > Sy andra sömraden en syfotsbredd från första raden eller med kantlinjal.

7.6 Biesen

Biesen



Stråveck är smala kantstickade veck, som sys innan plagget eller arbetet klipps till exakt. Vecken görs för utsmyckning eller i kombination med andra broderier. Att använda en stråvecksfot underlättar arbetet avsevärt. Denna teknik minskar storleken på tygtytan. Beräkna därför alltid tillräckligt med tyg.

Översikt över stråvecksfötter


Biesenfot	Nummer	Beskrivning
	#30 (extratillbehör)	3 spår för kraftiga tyger. Med 4 mm-tvillingnål
	#31 (extratillbehör)	5 spår för kraftiga till medium tyger. Med 3 mm-tvillingnål
	#32 (extratillbehör)	7 spår för lätta till medium tyger. Med 2 mm-tvillingnål
	#33 (extratillbehör)	9 spår För mycket tunna tyger (utan iläggstråd). Med 1 eller 1,6 mm-tvillingnål
	#46C (extratillbehör)	5 spår Med 1,6 – 2,5 mm-tvillingnål För lätta till medium tyger.

Dra in iläggstråden

Stråvecken blir tydligare och får en upphöjd effekt med en iläggstråd. Iläggstråden måste passa bra i spåret på den aktuella syfoten. Iläggstråden måste vara färgäkta och får inte krympa.

- > Slå av maskinen.
- > Ta bort nälen.
- > Ta bort syfoten.
- > Ta bort stygnplåten.
- > Öppna spolkapselluckan.
- > Dra igenom iläggstråden genom griparöppningen och nerifrån genom hålet i stygnplåten.
- > Sätt tillbaka stygnplåten.
- > Stäng spolkapselluckan.

- > Kontrollera att iläggstråden löper genom griparluckans lilla öppning.




- > Sätt trådrullen på knäspaken.



- > Kontrollera att iläggstråden löper lätt.
- > Om tråden inte löper lätt genom griparluckan så lämnar du luckan öppen medan du syr.
- > Slå av undertrådsindikatorn i setup-programmet när griparluckan är öppen.
 - När stråvecken sys ligger iläggstråden på avigsidan och hålls fast/sys över med underträden.

Sy biesen

- > Använd lämplig tvillingnål.
- > Trä tvillingnålen.
- > Hämta upp underträden.
- > Sy det första stråvecket.
- > Mata det första stråvecket på önskat avstånd under ett av spåren på stråvecksfoten.
- > Sy resten av stråvecken parallellt.



8 Alfabet och monogram

8.1 Översikt alfabet

Tryckbokstäver, kontur, skrivstil, comic, kyrillisk skrift och kyrillisk skrivstil kan även sys i två olika storlekar. Monogram kan sys i tre olika storlekar. Tryckbokstäver, kontur, skrivstil, comic, kyrillisk skrift och kyrillisk skrivstil kan även sys med små bokstäver (gemener).

För en perfekt stygnbildning rekommenderas att du använder samma trådfärg till över- och undertråd. Du kan med fördel förstärka arbetet på avgårsidan med ett mellanlägg. Använd dessutom vid luddiga och långfibriga material som t.ex. frotté ett vattenlösigt mellanlägg på rätsidan.



Söm	Namn
ABCabc	Tryckbokstäver
ABCabc	Konturskrift
<i>ABCabc</i>	Skrivstil (kursiv)
ABCabc	Comic
<i>ABC</i>	Monogram 30/20/15 mm
ABCabc	Kviltande text
あいう	Hiragana
アイウ	Katakana
АБВабв	Kyrillisk skrift
<i>ABC abc</i>	Kursiv kyrilliska

8.2 Skapa textra



När du syr rikningssömmar, t.ex. monogram, rekommenderar vi att du använder gigafoten #40C. Gör gärna först ett syprov med tråden, tyget och mellanlägget som skall användas. Se till att tyget vid sömnad förs jämnt och utan tryck så att det inte kommer emot eller fastnar. Medan du syr ska du varken dra i, skjuta på eller hålla fast tyget.



- > Tryck på «Alfabet».
 - > Välj skrift.



- > Tryck på «Kombiläge/Enkelläge» för att skapa en kombination.
 - > Tryck på «Förstora/förminska fönster» (1) för att öppna det utökade inmatningsläget.



- > Välj bokstäver.
 - > Tryck på «Versaler» för att använda versaler (grundinställning).
 - > Tryck på «Gemener» för att använda gemener.
 - > Tryck på «Siffror och matematiska tecken» för att använda siffror och matematiska tecken.
 - > Tryck på «Specialtecken» för att använda specialtecken.



- > Tryck på «Radera» för att ta bort delar av texten.
> Tryck på «Förstora/förminska fönster» igen för att stänga det utökade inmatningsläget.

8.3 Ändra skriftstorlek

Storleken på tryckbokstäver, konturskrift, kursiv stil, comicstil samt kyrillisk skrift kan minskas i enkelläget.



- > Tryck på «Alfabet».
 - > Välj skrift.
 - > Välj bokstäver.
 - > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Ändra skriftstorlek» för att minska storleken på bokstäverna.
 - > Tryck på «Ändra skriftstorlek» igen för att öka storleken på bokstäverna till 9 mm

8.4 Ändra monogramstorlek

Storleken på bokstäverna är förinställd på 30 mm. Bokstavsstorleken kan minskas till 20 mm eller 15 mm.

Förutsättning:

- En enstaka bokstav är vald.
 > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Ändra monogramstorlek» för att minska storleken på bokstäverna till 20 mm.
- > Tryck på «Ändra monogramstorlek» igen för att minska storleken på bokstäverna till 15 mm.
- > Tryck på «Ändra monogramstorlek» igen för att öka storleken på bokstäverna till 30 mm.

9 Knapphål

9.1 Översikt knapphål

För att kunna skapa det perfekta knapphålet för varje knapp, situation och klädesplagg har BERNINA 790 PRO en omfattande uppsättning knapphål. Den tillhörande knappen kan sys i maskinellt. Även öljetter sys på samma sätt.




Söm	Sömnummer	Namn	Beskrivning
	51	Standardknapphål	Används för tunna till medium tyger, t.ex. blusar, klänningar, och sängkläder.
	52	Smalt standardknapphål	Används för tunna till medium tyger, t.ex. blusar, klänningar, och barn- och babykläder samt pyssel.
	53	Stretchknapphål	Används för alla elastiska material.
	54	Avrundat knapphål med normal tråns	Används för medium till tjocka tyger, t.ex. klänningar, jackor, rockar och regnkläder.
	55	Avrundat knapphål med tvärgående tråns	Används för medium till tjocka tyger, med förstärkt tråns, t.ex. klänningar, jackor, rockar och regnkläder.
	56	Nyckelknapphål	Används för tjocka, oelastiska tyger, t.ex. jackor, rockar och fritidskläder.
	57	Nyckelknapphål med spetsig tråns	Används för hårdare, oelastiska tyger, t.ex. jackor, rockar, jeans och fritidskläder.
	58	Nyckelknapphål med tvärgående tråns	Används för hårdare, oelastiska tyger, t.ex. jackor, rockar och fritidskläder.
	59	Raksömsknapphål	Används för kantstickning och förstärkning av knapphål och som passpoalknapphål, speciellt för knapphål i läder eller konstläder.
	60	Knappisyningsprogram	Används för att sy i knappar med 2 eller 4 hål.

Söm	Sömnummer	Namn	Beskrivning
	61	Öljett med smal sicksack	Används för hål för snören och smala band och som utsmyckning.
	62	Öljett med raksöm	Används för hål för snören och smala band och som utsmyckning.
	63	Heirloomknapphål	Används för handsydda effekter på kläder och handarbeten i lätt till medium tyger.
	64	Dubbelt avrundat knapphål	Används för medium till kraftiga tyger i alla möjliga material.
	65	Dubbelt avrundat heirloomknapphål	Används för tunna till medium vävdtyger, t.ex. blusar, klänningar och sängkläder.
	66	Smalt knapphål med dubbel spetsstråns	Används för dekorativa knapphål i medium tyger, t.ex. klänningar och jackor.
	67	Avrundat knapphål med spetsig tråns	Används för medium vävdtyger, t.ex. blusar, klänningar och jackor.
	68	Dekorativt nyckelknapphål med tvärgående tråns	Används för hårdare, oelastiska tyger, t.ex. jackor, rockar och fritidskläder.
	69	Prydande knapphål med fluga	För dekorativa knapphål i kraftigare, ej töjbara tyger.
	70	Dekorativt stretchknapphål	Används för dekorativa knapphål i tunna till medium trikåtyger.

9.2 Använda utjämningsplatta

Behöver ett knapphål sys tvärgående mot arbetets kant kan du med fördel använda utjämningsplattan för knapphål (extra tillbehör).

- > Skjut in utjämningsplattan bakifrån mellan tyget och slädens fotsula fram till det tjocka tygstället.




- > Sänk syfoten.

9.3 Matarhjälp


När du ska sy knapphål i besvärliga material rekommenderar vi att du använder matarhjälpen (extra tillbehör). Den används tillsammans med knapphålsfot med släde #3A.

- > Skjut försiktigt in utjämningsplattan från sidan.




9.4 Markera knapph l

- > För knapphål som sys manuellt, markera stolplängden för knapphålet direkt på tyget med en krita eller vattenlöslig penna.




- > För knapphål som sys automatiskt, markera stolplängden för första knapphålet direkt på tyget med en krita eller vattenlöslig penna. Markera bara startpunkten för de övriga knapphålen.



Knapphål

- > För nyckel- och avrundade knapphål som sys automatiskt, markera stolplängden för första knapphålet direkt på tyget med en krita eller vattenlösig penna. Själva nyckelhålets längd sys därutöver.




9.5 Iläggstråd

Använda iläggstråd med knapphålsfot med släde #3A


Iläggstråden gör knapphålet stadigare och snyggare och passar framförallt till standardknapphål nr 51. Perfekt iläggstråd är pärlgarn nr 8, kraftig handsytråd och fint virkgarn. Vi rekommenderar att du inte håller fast iläggstråden när du syr.

Förutsättning:

- Knapphålsfot med släde #3A är monterad och lyft.
- > Stick i nålen vid knapphålets början.
- > Styr iläggstråden åt höger under knapphålsfoten med släde.
- > Lägg iläggstråden över klacken bak till på knapphålsfoten med släde.




- > Dra fram iläggstråden åt vänster under knapphålsfoten med släde.



- > Dra in iläggstrådens ändar i fästslitsen.
> Sänk knapphålsfoten med släde.
> Sy knapphålet som vanligt.
> Dra iläggstråden bakåt tills tråden försvinner i tränset.


- > Dra iläggstrådens ändar till avgsidan (med handsynål) och knyt eller fäst trådarna.




Använda iläggstråd med knapphålsfot #3C

Förutsättning:

- Knapphålsfot #3C är monterad och lyft.
- > Stick i nälen vid knapphålets början.
- > Häng tråden fram till över mittersta tän på knapphålsfoten.




- > Dra båda iläggstrådsändarna bakåt under knapphålsfoten och lägg iläggstrådarna i var sin skåra under fotsulan.



- > Sänk knapphålsfoten.
> Sy knapphålet som vanligt.
> Dra i iläggstrådsöglan tills att öglan göms i tränsen.

- > Dra iläggstrådens ändar till avgsidan med en handsynål och knyt eller fäst trådarna.



9.6 Göra ett syprov

Sy alltid ett provknapphål på en bit av samma tyg som ska användas. Vi rekommenderar att du dessutom använder samma mellanlägg och samma knapphål. Sy provlappen i samma syrikning. Genom att sy en provlapp kan du justera inställningarna tills du är nöjd med resultatet.

Börja med att förstärka raksömsknapphål nr 59 i alla sorts mjuka, löst vävda material, och för knapphål som slits mycket. Denna förstärkning används också för knapphål i läder, vinyl och filt.

Justeringsbalansen för manuellt standardknapphål och avrundat knapphål eller nyckelknapphål påverkar båda stolparna lika. Vid manuellt avrundat knapphål eller nyckelknapphål påverkar justeringarna stolparna diametralt motsatt.

När stygnräknarfunktionen används påverkar justeringar av balansen de båda stolparna på olika sätt varje gång.



- > Tryck på «Knapphål».
- > Välj knapphål.
- > Välj och montera önskad syfot.
- > Placer tyget under syfoten och sänk syfoten.
- > Trampa försiktigt ner fotpedalen och börja sy. Mata tyget försiktigt.
- > Kontrollera balansen när du syr och justera den vid behov.
- > Granska provlappen och gör nödvändiga inställningar.

9.7 Ställa in bredden på knapphålsöppning

Du kan ställa in bredden på knapphålsöppningen till mellan 0,1–2,0 mm innan du börjar sy.



- > Tryck på «Knapphål».
- > Välj knapphål.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Knapphålsöppning».
- > Vrid på Övre funktionsknappen eller «Undre funktionsknappen» för att ställa in bredden på knapphålsöppningen.

9.8 Ange längden på knapphålet med knapphålsfot med släde #3A



Du kan även lägga knappen mot mitten av den gula cirkeln på pekskärmen nertill. Med hjälp av «Multifunktionsknappar ovan/nedan» kan den gula cirkeln förstoras eller förminskas tills knappens diameter har mätts.

Till knappens diameter läggs automatiskt 2 mm till för knapphållslängden. Är knappens diameter t.ex. 14 mm, beräknas 16 mm för knapphålets längd.

Förutsättning:

- Knapphålsfot med släde #3A är monterad.



- > Tryck på «Knapphål».
 - > Välj knapphål.
 - > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Ställa in knapphåslängd».
 - > Vrid på «Övre funktionsknapp» eller «Undre funktionsknapp» för att anpassa knapphåslängden.

9.9 Ange längden på knapphålet med knapphålsfot #3C

När du använder #3C används stygnräknarfunktionen för att bestämma längden på knapphålet.

Stygnräknarfunktionen är till för alla knapphälstyper. Den vänstra stolpen sys framåt, den högra bakåt. När balansen behöver justeras måste stygnräknarfunktionen för varje knapphäl sparas på nytt.

Förutsättning:

- Knapphålsfot #3C är monterad



- > Tryck på «Knapphål».
 - > Välj knapphål.
 - > Tryck på «i-Dialog».




- > Tryck på «Programmera längd med stygnräknare»
 - > Sy första knapphållsstolpen till önskad längd.



- > Stanna maskinen.
 - > Tryck på «Bakåtsöm»-knappen för att maskinen ska sy den nedretränsen och den andra stolpen bakåt.
 - > Stanna maskinen i jämnhöjd med det första stygnet.
 - > Tryck på «Bakåtsöm»-knappen igen för att maskinen ska sy den övretränsen och fäststygngen.
 - Knapphåslängden sparas ända tills maskinen stängs av och varje ytterligare knapphåll sys precis likadant.

9.10 Sy knapphål automatiskt



Vid användning av Knapphålsfot med släde #3A mäts knapphåls längden automatiskt genom linsen vid foten. Knapphålet kopieras exakt och maskinen ställer automatiskt om när rätt längd uppnåtts. Knapphålsfot med släde #3A lämpar sig för knapphål som är 4–31 mm, beroende på knapphålstyp. Knapphålsfot med släde #3A måste ligga helt platt på tyget för att längden ska kunna mätas korrekt. Alla programmerade knapphål blir lika långa och lika fina.

Förutsättning:

- Knapphålsfot med släde #3A är monterad.



- > Tryck på «Knapphål».
- > Välj knapphål nr 51–53 eller 54–58 eller nr 66, 68 eller 69.

- > Sy första knapphålsstolpen till önskad längd.



- > Tryck på «Bakåtsöm»-knappen för att programmera längden.



- > Tryck på «Start/stopp»-knappen eller trampa ner fotpedalen.
 - Maskinen syr automatiskt knapphålet färdigt. Alla ytterligare knapphål kommer att automatiskt sys i samma längd.

9.11 Programmera heirloom-knappål

Förutsättning:

- Knapphålsfot med släde #3A är monterad.



- > Tryck på «Knapphål».
- > Välj Heirloomknappål nr 63.

- > Sy första knapphålsstolpen till önskad längd.



- > Tryck på «Bakåtsöm»-knappen för att programmera längden.
 - Maskinen syr automatiskt knapphålet färdigt. Alla ytterligare knapphål kommer att automatiskt sys i samma längd.

9.12 Sy manuellt 7-stegs-knapphål

Knapphållängden bestäms manuellt under sömnad. Träns, rundning och fäststygn är förprogrammerade. Du kan välja de olika stegen genom att skrolla med pilfälten, göra direktval eller trycka på knappen «Bakåtsöm».

Förutsättning:

- Knapphålsfot med släde #3A är monterad.




- > Tryck på «Knapphål».
- > Välj Standardknapphål nr 51.



- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Ange längd manuellt».
 - Steg 1 på displayen är aktiverat för knapphålets början.
- > Sy första knapphåsstolpen till önskad längd.
 - När du börjar sy blir steg 2 aktiverat.



- > Stanna när knapphålet är så långt du vill ha det eller vid längdmarkeringen.
- > Tryck på «Skrolla ner» för att komma till steg 3.
 - Maskinen syr raksöm bakåt.
- > Maskinen stannar i jämnhöjd med det första stygnet vid knapphålets början.
- > Tryck på «Skrolla ner» för att komma till steg 4.
 - Maskinen syr den övretränsen och stannar automatiskt.
- > Tryck på «Skrolla ner» för att komma till steg 5.
 - Maskinen syr den andra stolpen.
- > Stanna maskinen i jämnhöjd med första stolpens sista stygn.
- > Tryck på «Skrolla ner» för att komma till steg 6.
 - Maskinen syr den undretränsen och stannar automatiskt.
- > Tryck på «Skrolla ner» för att komma till steg 7.
 - Maskinen syr fäststygn och stannar automatiskt.

9.13 Sy manuellt 5-stegs-knapphål

Knapphållängden bestäms manuellt under sömnad. Träns, rundning och fäststygn är förprogrammerade. Du kan välja de olika stegen genom att skrolla med pilfälten, göra direktval eller trycka på knappen «Bakåtsöm».

Förutsättning:

- Knapphålsfot med släde #3A är monterad.



- > Tryck på «Knapphål».
- > Välj Avrundat knapphål med normal träns nr 54.



> Tryck på «i-Dialog».




- > Tryck på «Ange längd manuellt».
 - Steg 1 på displayen är aktiverat för knapphålets början.
- > Sy första knapphåsstolpen till önskad längd.
 - Steg 2 är aktivt.



- > Stanna vid uppnådd stolplängd eller vid längdmärkningen.
- > Tryck på «Skrolla ner» för att komma till steg 3.
- > Maskinen syr rundningen eller knoppen och stannar automatiskt.
- > Tryck på «Skrolla ner» för att komma till steg 4.
 - Maskinen syr den andra stolpen baklänges.
- > Stanna i jämnhöjd med första stygnet från knapphålets början.
- > Tryck på «Skrolla ner» för att komma till steg 5.
 - Maskinen syr den övretränsen och syr fäststygn automatiskt.


9.14 Öppna knapphålet med en sprättare

- > För extra säkerhet sätt en knappnål över varje träns.
- > Skär upp knapphålet från båda hållen mot mitten.



9.15 Öppna knapphålet med en knapphålsstans (extra tillbehör)

- > Lägg knapphålet på ett lämpligt träunderlag.



- > Placera knapphålsstansen i mitten av knapphålet.
- > Tryck ned knapphålsstansen för hand.

9.16 Sy fast knapp

Med knappisningsprogrammet går det att sy fast knappar med 2 eller 4 hål, tryckknappar och snäplås.

Rekommenderat syprogram: Knappisningsprogram nr 60

Rekommenderad syfot: Knappisningsfot #18

Alternativa syfötter:

- Standardfot #1/1C
- Stoppfot #9
- Standardfot med klar sula #34/34C

Anpassa halshöjden

Öka halshöjden för knappar på tjocka tyger, dvs. avståndet mellan knapp och tyg.

Sy fast knappar på tunna tyger och dekorknappar utan halshöjd.

OBSERVERA! Halshöjden går bara att ställa in med knappisningsfot #18.

- > Lossa skruven på knappisningsfoten.
- > Skjut upp tårn motsvarande tygtjockleken.
- > Dra åt skruven.

Sy fast knappen

Förutsättning:

- Halshöjdsinställningen matchar tygtjockleken.
- Knappisningsfot #18 eller en annan syfot är monterad.
- Monterad syfot är vald i användargränssnittet.
- Mataren är nedsänkt.



- > Tryck på «Knapphål».
- > Välj Knappisningsprogram nr 60.
- > Vrid handhjulet tills underträden kommer upp.
- > **OBSERVERA! Knappisningsprogrammet börjar alltid över knappens vänsterhål.**
Lägg knappen på tyget. Skjut in knapp och tyg under nålen så att nålen sticker i vänsterhålet. På knappar med 4 hål syr du först de främre hålen, sedan de bakre.
- > Sänk syfoten.
- > Sy de första stygnen i vänsterhålet med handhjulet.
- > Fortsätt att vrida handhjulet tills nålen övergår till högerhålet. Kontrollera om nålen går i högerhålet. Ställ in stygbredden med övre funktionsknappen.

- > Håll fast tråden och trampa på fotpedalen.
 - Maskinen syr fast knappen och stannar automatiskt.
- > Ska knappen sitta riktigt ordentligt, kör knappisyningsprogrammet igen.
- > Kapa tråden med maskinen. Eller dra ut arbetet ur symaskinen och kapa tråden för hand. Dra övertråden nedåt och knyt av med undertråden.

9.17 Sy öljett



Sy öljetten två gånger för bättre stabilitet. Anpassa eventuellt med balansfunktionen.



Förutsättning:

- Standardfot #1C eller Öppen broderifot #20C är monterad.
- > Tryck på «Knapphål».
- > Välj Ölgett med smal sick sack nr 61 eller Ölgett med raksöm nr 62.
- > Vrid på «Övre funktionsknappen» eller «Undre funktionsknappen» för att ändra öljettstorleken.
- > Sy öljettprogrammet.
 - Maskinen stannar automatiskt i slutet av öljettprogrammet.
- > Öppna öljetten med en syl, en håltång eller ett stansverktyg.

10 Kviltning

10.1 Översikt kviltsömmar



Söm	Sömnummer	Namn	Beskrivning
.....	nr 1301	Kviltning, fästprogram	För att fästa i början och slutet av söm med korta stygn framåt.
-	nr 1302	Kviltning, raksöm	Används för maskinkviltning med raksöm med 3 mm stygn längd.
-	nr 1303	Lapptäckssöm/Raksöm	Används för att sy ihop patchwork-delar med raksöm med 2 mm stygn längd.
-	nr 1304 – nr 1308	Handkviltsöm	Används för handsömsimitation med monofilamenttråd.
[]	nr 1309 – nr 1314	Langett	Används för att applicera och sy fast dekorband.
	nr 1315	Satinsöm	För applikationer.
{ }	nr 1316	Smal blindsöm	Används för att sy osynlig söm på applikationer
ψ ψ	nr 1317 – nr 1327 nr 1329 – nr 1330 nr 1339 – nr 1346 nr 1363 – nr 1371 nr 1373 – nr 1389	Dekorativ kviltsöm	Används för kviltning, Crazy Patchwork, för att dekorera och skapa.
~~~~~	nr 1331	Stippelsöm/ Meanderkviltsöm	Används för meandersömsimitation.

Söm	Sömnummer	Namn	Beskrivning
└─┐	nr 1332 – nr 1338	Kråkspark	Använts för kviltning, Crazy Patchwork, för att dekorera och skapa.

## 10.2 Fästningsprogram i kviltnings

Förutsättning:

- Standardfot #1C är monterad.



> Tryck på «Kviltsömmar».

> Välj Kviltning, fästprogram nr 1301.

> Trampa på fotpedalen.

– Maskinen syr automatiskt i början 6 korta stygn framåt.


> Sy fram till önskad längd.



> Tryck på «Bakåtsöm»-knappen.

– Maskinen syr automatiskt 6 korta stygn framåt och stannar automatiskt vid fästprogrammets slut.

## 10.3 Sy handkviltsöm



Handkviltsömmar lämpar sig för alla tyger och syprojekt som ska se ut som om de är handsydda. Du kan med fördel använda en monofilamenttråd som övertråd och en broderitråd som undertråd. Syhastigheten ska hållas nere för att förhindra att monofilamenttråden går av. Vid behov kan övertrådsspänningen och balansen anpassas till aktuellt arbete och önskad kviltsöm.

Förutsättning:

- Standardfot #1C är monterad.



> Tryck på «Kviltsömmar».

> Välj Handkviltsöm nr 1304 nr 1308.

> Anpassa vid behov övertrådsspänningen och balansen till det aktuella arbetet och vald kviltsöm.

> Tryck på «Start/stopp»-knappen eller trampa på fotpedalen för att starta maskinen.

## 10.4 Frihandskviltning



Frihandskviltning och stoppning baserar sig på samma fria rörelseprincip. Vid meanderkviltning täcks hela ytor med kviltsömmar. Sömlinjerna är rundade och får inte korsa varandra.

- Använd kvilthandskar med gumminoppor för att lättare kunna styra tyget.
  - Använd Spolkapsel med hög trådspänning (extra tillbehör) för bästa resultat.
  - Vi rekommenderar att du använder sybord och knäspak.
  - Vi rekommenderar att du kvilta från mitten och utåt med lätta, runda rörelser åt alla håll tills det önskade mönstret skapats.

## Förutsättning:

- Kviltöversida, vaddering och kviltundersida ska vara väl sammanlagda och tråcklade.
  - Mataren är nedsänkt.
  - Stoppfot #9 är monterad.

> Tryck på «Nyttosömmar».

> Välj Raksöm nr 1.

> Justera övertrådsspänningen vid behov.

> Välj nålposition nere för att undvika att tyget förskjuts.


> Tryck på «Start/stopp»-knappen eller trampa på fotpedalen för att starta maskinen.

> Håll båda händerna nära syfoten så att du kan föra tyget som i en ram. Se efter att nålen inte sticker flera gånger på samma ställe.

> Minska hastigheten när du kviltar hörn för att vara säker på att få minsta stygnavstånd.

> Mata tyget längsammare om tråden lägger sig ovanpå.

> Mata tyget snabbare om det blir knutar på undersidan.



## 11 BERNINA stygnregulator (BSR)

BERNINA stygnregulator kompenseras vid frihandskviltning - en allt mer omtyckt syteknik - för den ojämna stygnlängd som uppstår när tyget styrs fritt. Vid frihandssömnad blir varje stygn tack vare BSR-foten lika långt, vilket resulterar i en fin och regelbunden sömbild.

Så snart BSR-foten är monterad och mataren sänkts visas ett urval av olika lägen i fönstret. BSR-foten kan användas både för raksöm och sicksack.

BSR-foten reagerar på arbetets rörelse och kontrollerar maskinens hastighet upp till maximalt högsta hastighet. Det betyder: Ju snabbare materialet förflyttas, desto högre är maskinens hastighet.

Förflyttas arbetet för fort ljuder en akustisk signal. Signalen kan sättas på eller stängas av i «BSR»-fönstret. Signalen kan även sättas på eller stängas av i setup-programmet.

### 11.1 BSR-läge 1

BSR-funktionen styrs med fotpedalen eller «Start/Stopp»-knappen. Starta BSR-läget. På foten lyser en röd lampa. När tyget flyttas ökar maskinen hastigheten. Flyttas inte tyget mer är det möjligt att fästa på stället utan att trycka på en ytterligare knapp. När du arbetar med fotpedalen eller «Start/Stopp»-knappen stängs BSR-läget 1 inte automatiskt av.

### 11.2 BSR-läge 2

BSR-funktionen styrs med fotpedalen eller «Start/Stopp»-knappen. Maskinen startar bara om fotpedalen trampas ner eller «Start/Stopp»-knappen trycks in och tyget flyttas samtidigt. Utan tygmatning stängs BSR-läge 2 automatiskt av. Det röda ljuset släcknar bara vid arbete med «Start/Stopp»-knappen. Vid arbete med fotpedalen släcknar det röda ljuset inte.

### 11.3 BSR-läge 3

BSR-läget 3 är tråcklingsläge. I tråcklingsläge kan du välja 2 stygnlängder för tråckling:

- SPI 2: 2 stygn per tum
- SPI 4: 4 stygn per tum

### 11.4 BSR-funktion med raksöm nr 1

Denna funktion möjliggör frihandskviltning med raksöm med en förinställd stygnlängd upp till 4 mm. Den inställda stygnlängden bibehålls oberoende av tygets rörelse, inom en bestämd hastighet.

### 11.5 BSR-funktion med sick-sack nr 2

Sicksack används t.ex. för att «måla» med tråd. Den inställda stygnlängden bibehålls **inte** när man syr sicksack, men BSR-funktionen underlättar arbetet.

### 11.6 Syförberedelser för kviltning

#### Montera BSR-foten

Förutsättning:

- Maskinen är avstängd.

#### OBSERVERA

BSR-fotens lins är smutsig

Maskinen känner inte igen BSR-foten.

> Rengör linsen med en mjuk, lätt fuktad trasa.

> Byt syfot.

- > Sätt in BSR-fotens kabel i motsvarande uttag (1).



- > Slå på maskinen.
- BSR-displayen öppnas och BSR-läge 1 är aktiverat.

### Byta syfotssula


#### OBSERVERA

BSR-fotens lins är smutsig

Maskinen känner inte igen BSR-foten.

- > Rengör linsen med en mjuk, lätt fuktad trasa.

- > Höj nälen.
- > Höj BSR-foten.
- > Slå av maskinen.
- > Avlägsna BSR-foten.
- > Tryck ihop de båda knapparna på BSR-foten.



- > Dra syfotssulan nedåt ut ur fästet.
- > Skjut upp en ny syfotssula tills den går i lås.
- > Montera BSR-foten.

### 11.7 Använda BSR-läget

BSR-funktionen styrs med fotpedalen eller «Start/stopp»-knappen.

Start med fotpedalen: Fotpedalen måste hållas nedtryckt under kviltningen. Maskinen fortsätter i BSR-läge 1 tills fotpedalen släpps upp, även om tyget inte flyttas.

Om kviltningen avbryts i BSR-läge 2 syr maskinen, beroende på nålposition, ytterligare ett stygn och stannar med nälen lyft.

Förutsättning:

- Sybordet är monterat.

- Knäspaken är monterad.

- > Sänk mataren.

- > Ställ in önskat BSR-läge.

- > Tryck på «Start/stopp»-knappen eller trampa på fotpedalen för att sänka syfoten.

> Tryck på «Start/stopp»-knappen igen och håll in den eller trampa på fotpedalen igen och håll den nedtryckt.

– På BSR-syfoten lyser en röd lampa.

> Flytta på tyget för att styra maskinens hastighet i BSR-läget.



> Tryck på «Start/stopp»-knappen igen eller släpp upp fotpedalen för att avbryta BSR-läget.

– BSR-läget avbryts och den röda lampan på syfoten släcks.

> Tryck på «BSR-läge» för att avaktivera BSR-läget och fortsätta kvulta utan automatisk stygnlängd.



## 11.8 Fästa

### Fästsygn i BSR-läge 1 med «Start/Stopp»-knappen

Förutsättning:

- BSR-syfoten är monterad och ansluten till maskinen.
- BSR-displayen är öppen och BSR-läge 1 är aktiverat.

> Sänk mataren.

> Sänk syfoten.



> Tryck 2 gånger på «Nålposition upp/ner»-knappen.

– Underträden hämtas upp.

> Stanna över- och underträden.



> Tryck på «Start/stopp»-knappen.

– BSR-läget startar.

> Sy 5–6 fäststygn.



> Tryck på «Start/stopp»-knappen.

– BSR-läget stannar.

> Skär av tråden.

### Sy fäststygn i BSR-läge 2

Förutsättning:

- BSR-syfoten är monterad och ansluten till maskinen.
- BSR-displayen är öppen och BSR-läge 2 är aktiverat.

> Sänk syfoten.



> Tryck på «Fästa»-knappen.

> Tryck på «Start/stopp»-knappen eller trampa ner fotpedalen.

När tyget kommer i rörelse sys först några korta stygn, sedan är den inställda stygnlängden aktiv och fästfunktionen stängs automatiskt av.

## 11.9 Använda KickStart-funktionen

KickStart-funktionen gör att du kan kvilta utan att trampa på fotpedalen.

Förutsättning:

- BSR-syfoten är monterad och ansluten till maskinen.
- BSR-displayen är öppen och ett BSR-läge är aktiverat.



- > Tryck på «KickStart».
  - KickStart-displayen visas. Du får upp valt BSR-läge.
- > **Tryck till** med hälen på fotpedalen för att starta maskinen.
  - Maskinen börjar att sy med valda inställningar när du rör tyget.
- > Tryck till med hälen på fotpedalen igen för att stanna maskinen.
  - Maskinen stannar, KickStart-funktionen förblir aktiv.
- > Tryck på displayen eller trampa framtill på fotpedalen för att avsluta KickStart-funktionen.
  - BSR-displayen visas.
  - KickStart-funktionen är av.
  - Den inprogrammerade hältrycksfunktionen är på.

### Tips

- När KickStart-funktionen är på, så är den inprogrammerade hältrycksfunktionen av. Hältrycket bara startar och stoppar maskinen då.
- KickStart-funktionen slår av direkt om den aktiva övervakningsfunktionen felflaggar (t.ex. trådbrott eller tom spole).
- KickStart-funktionen slår av direkt om du drar ur fotpedalkabeln.
- Om du inte syr i BSR-läget, så övergår maskinen inom 7 s till standbyläge. Slå av standbyläget med ett nytt hältryck.
- Om du inte syr på 60 sekunder, så slår KickStart-funktionen av automatiskt. KickStart-displayen döljs.

## 12 My BERNINA broderi

### 12.1 Översikt broderimodul



- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 Broderiarm                | 3 Anslutningsskenor för maskinen |
| 2 Koppling för broderiramen | 4 Uttag till maskinen            |

### 12.2 Tillbehör som ingår i broderimodulen

#### Översikt tillbehör till broderimodulen

Bild	Namn	Användningsområde
A close-up image of a Bernina embroidery foot #26L, which is a metal component with a spring mechanism.	Broderifot #26L	För broderi, stoppning och frihandskviltning.
An image of a large, oval-shaped embroidery frame with a grid pattern and measurement markings.	Stora, ovala broderiramar	Broderar stora broderiarbeten och motivkombinationer upp till 145 x 255 mm (5,70 x 10,04 tum). Med mall för noggrann placering av tyget.

Bild	Namn	Användningsområde
	Medelstora broderiramar	Broderar medelstora broderiarbeten upp till 100 x 130 mm (3,94 x 5,12 tum). Med mall för noggrann placering av tyget.
	Små broderiramar	Broderar små broderiarbeten upp till 72 x 50 mm (2,83 x 1,97 tum). Friarmsbroderi av slutna syprojekt som ärmar, byxben eller sockar. Med mall för noggrann placering av tyget.
	Broderinålsortiment	För broderi.
	Mallklämmor till broderiram	Sätter fast eller tar bort broderimallen i broderiramen.
	Spolnät	För jämn trådföring av glatt tråd från trådrullar, t.ex. nylon-, rayon-, sidentråd eller metalltråd.

## 12.3 Översikt skärm

### Översikt funktioner/meddelanden



- |   |                                    |   |                       |
|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | «Wifi»                             | 5 | «Urval stygnplåt/nål» |
| 2 | «Övertrådspänning»                 | 6 | «Matningsindikering»  |
| 3 | «Visa syfot/Välja syfot»           | 7 | «Undertråd»           |
| 4 | «Visa broderiram/Välja broderiram» | 8 | «Laser»               |

## Översikt systeminställningar



- |   |                    |   |                        |
|---|--------------------|---|------------------------|
| 1 | «Home»             | 5 | «Hjälp»                |
| 2 | «Setup-programmet» | 6 | «eco-läge»             |
| 3 | «Vägledning»       | 7 | «Radera inställningar» |
| 4 | «Broderiguide»     |   |                        |

## Översikt broderimeny



- |   |            |   |                   |
|---|------------|---|-------------------|
| 1 | «Urval»    | 3 | «Färginformation» |
| 2 | «Bearbeta» | 4 | «Broderi»         |

## 12.4 Viktig information om broderi

### Övertråd

En hög kvalitet (märkesvara) är viktig hos broderitrådar så att broderiet inte försämras pga oregelbunden trådtwinnin eller att tråden går av.

Broderier blir särskilt effektfulla när fina, glänsande broderitrådar används. Trådtillverkare erbjuder ett stort tråd- och färgsortiment.

- Glansig polyestertråd är en slitstark, hållbar och färgäkta tråd som passar till alla sorters broderier.
- Viskos är en tunn, naturliknande fiber med sidenglans som är lämplig för ömtåliga broderier som inte utsätts för slitning.
- Metalltråd är en tunn till medium glansig tråd som lämpar sig för specialeffekter i broderiet.
- När du använder metalltråd ska den automatiska undertrådsavskäraren vara avstängd och heller inga andra trådavskärare användas, eftersom knivarna annars riskerar att nötas ner och bli slöa.

- När du syr med metalltråd ska hastigheten och övertrådsspänningen minskas.



## Undertråd

I de flesta fall används vid broderi svart eller vit undertråd. Om båda sidorna ska se likadana ut, så använd samma färg på under- och övertråd.

- Bobbin Fill är en särskilt mjuk och lätt polyestertråd som lämpar sig väl till undertråd. Denna speciella undertråd säkerställer en konstant trådspänning och bästa möjliga omslingring av över- och undertråd.
- Stopp- och broderitrådar är tunna merceriserade bomullstrådar som används till broderier på bomullstyg.



## Val av filformat för broderimotiv

För att broderimotiv ska kunna läsas av BERNINA-broderimaskinen måste de skapas med BERNINA-broderiprogrammet och exporteras som en EXP-fil. Förutom den egentliga broderifilen genereras en BMP-fil och en INF-fil. BMP-filen möjliggör en förhandsgranskning av broderimotivet och INF-filen innehåller information om trådfärgerna. **Tips:** Om INF-filen saknas visas inte broderimotivet med rätt trådfärger, utan bara med standardfärgar. I sådana fall kan färgerna anges manuellt i motivets färgtabell direkt i maskinen.

Även följande broderiformat kan läsas av maskinen: BQM, SEW, PES, PEC, XXX, PCS, JEF och DST. BERNINA International AG garanterar inte att broderimotiv som inte skapats eller konverterats med ett BERNINA-broderiprogram kan avläsas och broderas korrekt.

## Broderiprov

Ett broderiprov borde alltid broderas på en restbit av tyget som ska användas, och stärkas med samma typ av mellanlägg. För broderiprovet rekommenderas att du använder samma färger, trådar och nålar som du tänker använda till ditt broderiprojekt.

## Motivets storlek

Broderimotiv kan förstoras eller förminskas i broderimaskinen eller på datorn med hjälp av BERNINA-broderiprogrammet (extra tillbehör). Förstoringar och förminskningar på upp till 20 % ger de bästa resultaten.


Kviltmotiv med filformatet BQM är vektorbaserade broderimotiv som kan anpassas till nästan alla storlekar. Stygnlängden förblir konstant när storleken på motivet anpassas enligt de broderiinställningarna som gjorts i setup-programmet.

## Brodera motiv från en tredje part

BERNINA rekommenderar dig att spara broderimotiv av alla filformat på ett USB-minne genom att använda gratisprogrammet «ART-Link». «ART-Link» säkerställer att motiven läses och broderas korrekt. «ART-Link» laddar du ner gratis från [www.bernina.com/artlink](http://www.bernina.com/artlink).


### Underlagssöm

Underlagssömmar är grunden för ett motiv och används för att stabilisera tyget och bibehålla formen. De förhindrar även att motivets täckstyg sjunker ner för djupt i materialets maskor eller väv.




### Satin- eller plattsöm

Vid satinsöm och kontursöm sticker nålen omväxlande i tyget på den ena och den andra sidan så att tråden täcker figuren med en mycket tät sicksack. Satinsöm lämpar sig för att fylla smala och små former. Den lämpar sig dock inte för att fylla större ytor eftersom långa stygn blir för lösa och inte förmår täcka tyget helt. Det finns en risk att trådarna hänger lite grann vid för långa stygn och att broderiet därför kan skadas.




### Plattsöm

Många korta lika långa stygn broderas i förskjutna rader mycket nära varandra och bildar en tät fyllta.



## Hoppstygn

Långa stygn som används för att flytta från del av motivet till nästa. Före och efter hoppstygnet sys fäststygn. Hoppstygngen klipps bort.



## 13 Broderiförberedelser

### 13.1 Ansluta broderimodulen

#### OBSERVERA


#### Transport av broderimodulen

Skada på broderimodulanslutningen och maskinen.

- > Avlägsna broderimodulen innan du flyttar på maskinen.

Förutsättning:

- Sybordet får inte vara monterat.
- > Ställ upp broderimodulen och maskinen på en stadig och jämn yta.
- > Kontrollera att broderiarmen kan röra sig obehindrat.
- > Lyft modulen på vänster sida.
- > Skjut in broderimodulen försiktigt från vänster till höger fram till maskinens broderimodulanslutning (1).



- > När du vill avlägsna modulen lyft den på vänster sida och dra försiktigt ut den åt vänster.



### 13.2 Förbereda maskinen

#### Sänka ner mataren

- > Tryck på «Matare upp/ner»-knappen.



## Välja broderimotiv

Alla broderimotiv går att sy direkt eller kan anpassas med broderimaskinens olika funktioner. Alla broderimotiv hittar du i slutet av instruktionsboken. Det finns broderimotiv i syläget som också kan broderas. Motiven är ordnade i kategorier som i syläget och insorterade i mappar. Dessutom kan du läsa in broderimotiv från ditt eget minne eller från BERNINAs USB-minne.



- > Tryck på «Home».



- > Tryck på «Broderiläge».
- > Välj alfabet, broderimotiv, söm eller eget broderimotiv ur en mapp.



## 13.3 Broderifot

### Montera broderifot

- > Höj nälen.
- > Höj syfoten.
- > Slå av maskinen.
- > Skjut upp låsspaken.
- > Dra loss syfoten.
- > Skjut in broderifoten underifrån upp i hållaren.
- > Tryck ned låsspaken.



### Välja broderifot på pekskärmen

När du har monterat lämplig broderifot kan du välja den och spara den på maskinen. Dessutom kan du titta efter vilka andra fötter som står till förfogande för de andra broderimotiven, vartefter dom väljs.

- > Slå på maskinen.
- > Välj broderimotiv.



- > Tryck på «Visa syfot/Välja syfot».



- > Tryck på «Alternativa syfötter» för att få upp alla lämpliga syfötter för valt broderimotiv.
  - > Välj monterad broderifot.

## 13.4 Nål och stygnplåt

## Montera broderinålen



Broderinålar av typen 130/705 H-SUK har större öga och är lätt rundade. Det minskar trådslitaget när rayon- och bomullsbroderitrådar används. Beroende på broderitråd rekommenderas nålgrovlekar nr 70-SUK till nr 90-SUK.

- > Höj nälen.
  - > Slå av maskinen.
  - > Avlägsna den monterade foten.
  - > Lossa fästskruven till nälen med den grå torxskruvmejseln.



- > Dra nälen nedåt.
  - > Håll fast den nya nälen med den platta sidan bakåt.
  - > Skjut upp nälen tills det tar stopp.
  - > Dra åt fästskrullen med den grå torxskruvmeiseln.



**Välj broderinål på pekskärmens**

När du har bytt nål kan du kontrollera om nälen går att använda med den stygnplåt som är vald.

- > Tryck på «Välja nål».

> Välj ut monterad nål.



- Om den monterade nälen passar ihop med stygnplåten kan du börja brodera.
- Om den monterade nälen inte passar ihop med stygnplåten hindras maskinen automatiskt från att starta.

### Notera nåltyp och nåltjocklek

Praktisk påminnelsefunktion: För att ingen information ska gå förlorad kan du också spara nåltyp och nåltjocklek i maskinen. På så vis kan du alltid kontrollera sparad nåltyp och nåltjocklek.



> Tryck på «Välja nål».



> Tryck på «Nålinformation».



- > Välj den nåltyp (1) som är monterad.
- > Välj den nåltjocklek (2) som är monterad.

### Montera stygnplåt

Stygnplåten (Stygnplåt CutWork/raksöm) har ett litet hål i nålområdet. Trådindragningen (omslingring av över- och underträden) optimeras därmed. Det ger en snyggare söm.

- > Tryck på «Matare upp/ner»-knappen för att sänka mataren.
- > Slå av maskinen.
- > Ta bort nälen.
- > Ta bort syfoten.

- > Tryck ner stygnplåten vid markeringen i det bakre högra hörnet tills den lossnar.




- > Ta bort stygnplåten.
  - > Placer öppningarna på stygnplåten (Stygnplåt CutWork/raksöm) över motsvarande stift och tryck nedåt tills den går i lås.

### Välja stygnplåt på pekskärmen

Efter att du bytt stygnplåt kan du kontrollera om den lämpar sig för den nål du valt.



- > Tryck på «Välja stygnplåt».
  - > Välj Stygnplåt CutWork/raksöm.



## Hämta upp underträden

Maskinen ska vara färdig för att brodera broderi innan du hämtar upp undertråden. Undertråden kan hämtas upp för en manuell knut i ett enda steg. Om du inte vill ha några fäststyg rekommenderar vi att du stänger av fäststygnen i setup-programmet.



- > Håll fast överträden.
  - > Tryck på «Nålposition upp/ner»-knappen.
    - Underträden hämtas automatiskt upp

**Slå på och stänga av lasern**

Lasern kan användas för att visa nälens exakta instickspunkt

### Förutsättning:

- Nålen är höjd.
  - > Tryck på «Laser» för att slå på lasern.
    - Instickspunkten visas. Beroende på syfot och nålposition kan instickspunkten döljas av syfoten.
  - > För att undvika avböjning av laserstrålen när du använder klara syfötter ska du sänka syfoten innan du börjar sy, t.ex. med knäaspaken.
  - > Tryck på fältet «Laser» med gul bakgrund för att stänga av lasern.

## 13.5 Broderiramar

### Översikt broderiramar



1 Välja broderiram

### Välja broderiram

Du får bäst broderiresultat om du väljer så liten broderiram som möjligt till broderimotivet.

Du får upp broderimotivets förinställda storlek.

Förutsättning:

- Broderimotiv har valts.
- > Tryck på «Visa broderiram/Välja broderiram».
  - Maskinen väljer automatiskt optimal broderiram till broderimotivets storlek. Är den förinställda broderiramen inte tillgänglig, så går det att välja annan broderiram. Sätter du i en ram som inte matchar valet, så förblir monterad ram aktiv och broderimotivdelen blir anpassad till den.
- > Välj den broderiram du vill ha.

### Avrivbart mellanlägg

Mellanlägg ger ditt broderiprojekt mer stabilität. Ett avrivbart mellanlägg lämpar sig för alla vävda och ej töjbara material. Man kan använda 1 – 2 lager. Mellanlägg finns att köpa i olika tjocklekar. Vid större broderiytor sitter mellanlägget kvar under broderitråden. Mellanlägget fixeras på baksidan av tyget med spraylim. Efter avslutat broderi, riv försiktigt bort utskjutande delar av mellanlägget.

### Klippbart mellanlägg

Mellanlägg ger ditt broderiprojekt mer stabilität. Ett klippbart mellanlägg lämpar sig för alla elastiska material. Man kan använda 1 – 2 lager. Mellanlägg finns att köpa i olika tjocklekar. Vid större broderiytor sitter mellanlägget kvar under broderitråden. Mellanlägget fixeras på baksidan av tyget med spraylim. Efter avslutat broderi, klipp försiktigt bort utskjutande delar av mellanlägget.

### Använda limspray

Användning av limspray rekommenderas vid alla töjbara och hala material samt stickat. Det förhindrar att tyget dras eller glider snett. Applikationer fixeras exakt med limspray. Limspray ska inte användas i närheten av maskinen för att undvika försmutsning.

- > Spraya sparsamt med limspray på mellanlägget med ett avstånd på 25 – 30 cm (9 – 12 tum).
- > Lägg tyget och det sprayade mellanlägget på varandra utan att veck bildas och tryck fast.
- > Fixera mindre delar som fickor eller kragar på mellanlägget.
- > För att förhindra märken på t.ex. frotté eller polar fleece ska de delarna inte spänna upp, utan mellanlägg sprayas och spänna upp.
- > Fixera de delar som ska broderas.
- > Rensa bort limrester innan du startar maskinen.

## Använda stärkelsespray

Stärkelsespray ger extra stabilitet till tunna och löst vävda material. Under tyget ska alltid ett extra mellanlägg användas.

- > Spraya tyget med stärkelsespray.
- > Låt tyget torka och stryk det torrt med strykjärnet om det skulle behövas.

## Använda mellanlägg med klistryta

Fastpressbart mellanlägg finns i olika tjocklekar. Använd mellanlägg som går lätt att lossa från grundmaterialet. Ett påpressbart mellanlägg lämpar sig för alla tyger som kan dras snett, t.ex. töjbara tyger som trikå eller jersey.

- > Pressa fast mellanlägget med klistrytan mot avigsidan med ett varmt strykjärn.

## Använda självhäftande mellanlägg

Självhäftande mellanlägg lämpar sig för tyger som jersey och siden och stickade material som inte går att spänna upp i broderiramen.

- > Spänn upp mellanlägget i ramen med papperssidan uppåt.
- > Rispa papperet med en sax längsefter ramens kontur och avlägsna skyddspapperet.
- > Placer tyget på det frilagda självhäftande mellanlägget och tryck fast.
- > Rensa bort klisterrester innan du startar maskinen.

## Använda vattenlösigt mellanlägg



När du broderar spets är det till fördel att spänna upp 1 – 3 lager av vattenlösigt mellanlägg i broderiramen. Eftersom broderimotivet inte broderas på något tyg är det bara själva tråden som skapar motivet som blir kvar. Broderimotiven behöver absolut förbindas med korta stygn, annars ramlar enstaka motiv ut.


Vattenlösiga mellanlägg passar för tunna tyger där andra mellanlägg skiner igenom samt för spets. Mellanlägget tvättas bort med vatten efter avslutat broderi. Mellanlägget skyddar utmärkt långfibriga material så att öglorna i t.ex. frotté inte skadas. Det förhindrar även att trådar sjunker ner och att enstaka slingor träder fram i broderiet.

- > Lägg mellanlägget på avigsidan.
- > Fixera mellanlägget om det behövs med limspray.
- > Förstärk glesa tyger även på framsidan med lämpliga mellanlägg och tråckla fast, om det behövs.
- > Spänn upp alla lagren tillsammans i broderiramen.
- > Skölj broderimönstret efter broderingen och plantorka.

## Förbereda broderiram


Broderiramen består av en yttre och en inre ram. Till varje ram hör en passande broderimall. Broderitytan har ett rutnät med 1 cm (0,39 tum) stora rutor. Mittpunkten och mittlinjens stödpunkter är försedda med hål. De markeringar som behövs kan överföras på materialet.

- > Markera broderimotivets mittpunkt på tyget med en vattenlöslig penna.




- > Lossa skruven på den yttre ramen.
- > Avlägsna den inre ramen.
- > Kontrollera att pilmarkeringarna på båda ramarna stämmer överens när du sätter ihop dom igen.
- > Montera mallklämmorna.

- > Lägg mallen i innerramen, så att BERNINAs logo ligger på framkanten vid pilmarkeringen, tills den går i lås.




- > Placera tyget under innerramen.
  - > Rikta in motivets mittpunkt på broderimallens mitt.
  - > Lägg tyget och innerramen på ytterramen så att pilmarkeringarna på båda ramarna pekar mot varandra.



- > Sätt in ramarna i varandra utan att tyget förskjuts.
  - > Dra i tyget tills det ligger stramt.
  - > Dra åt skruven.
  - > Ta bort mallen från broderiramen med hjälp av mallklämmorna.
  - > Tryck in innerramen i ytterramen så att innerramen med tyget sticker ut upp till 1 mm nedåt så att friarmen inte blir skadad.

## Montera broderiramen

- > Höj nälen.
  - > Höj broderifoten.
  - > Håll ramen med tygets rätsida upp och ramens låsmekanism till vänster.
  - > Placera broderiramen under broderifoten.
  - > Tryck låsmekanismens fästklämmor (1) mot varandra.
  - > Placera broderiramen (2) över taggarna vid broderiarmen.
  - > Tryck ned broderiramen tills den klickar på plats.
  - > Släpp fästklämmorna (1).



- > Tryck fästklämmorna mot varandra för att lossa broderiramen.
  - > Lyft bort ramen.

## Centrera broderiramen

Det underlättar trädningen att flytta på broderiramen när nålen befinner sig för nära ramen.



- > Tryck på «Visa broderiram/Välja broderiram».



- > Tryck på «Centrera broderiramen».
- > Trä överträden.



- > Tryck på «Start/stopp»-knappen för att broderiramen ska gå tillbaka till den senaste positionen.

## Flytta broderiramen bakåt

Vi rekommenderar att du skjuter bak broderiramen innan du trär, så att det går smidigare att byta undertrådsspole. Då kommer du lättare åt spolkapselluckan.



- > Tryck på «Visa broderiram/Välja broderiram».



- > Tryck på «Flytta broderiramen bakåt».
- > Trä underträden. (se sida 46)



- > Tryck på «Start/stopp»-knappen för att broderiramen ska gå tillbaka till den senaste positionen. Ev. Dra tillbaka överträden.

## Flytta broderimodulen för syläge

Det går att placera broderimodulen så att du klarar alla syprojekt även när den är ansluten.



- > Tryck på «Visa broderiram/Välja broderiram».
- > Avlägsna broderiramen.



- > Tryck på «Flytta broderiramen till vänster».



- > Tryck på «Home».



- > Tryck på «Syläge».

## Rutnät på/av

Du kan placera broderimotivet noggrannare genom att visa ramcentrum och de rastrerade hjälplinjerna.



- > Tryck på «Visa broderiram/Välja broderiram».



- > Tryck på «Rutnät på/av» för att visa ramcentrum på displayen.
- > Tryck på «Rutnät på/av» igen för att visa de resterande hjälplinjerna.
- > Tryck på «Rutnät på/av» igen för att dölja ramcentrum och de rastrerade hjälplinjerna.

## Välja broderimotivets mitt

Broderiramen placeras så att nålen befinner sig precis över mitten av broderimotivet eller början på motivet.



- > Tryck på «Visa broderiram/Välja broderiram».



- > Tryck på «Motivets mitt» för att placera broderiramen så att nålen står precis över mitten av broderimotivet.
- > Tryck på «Motivets mitt» igen för att placera broderiramen så att nålen står precis över början på motivet.

## Omplacering av broderiram

Broderiramen flyttas vid omplacering av broderimotivet automatiskt till den nya positionen. Därför är fältet «Synlig placering» automatiskt aktiverat och har en gul kontur när broderiramen är monterad.

Förutsättning:

- Broderiramen är monterad.



- > Tryck på «Visa broderiram/Välja broderiram».



- > Tryck på «Synlig placering» för att stänga av den automatiska rörelsen hos broderiramen vid omplacering av broderimotivet.
  - «Synlig placering» har ingen gul kontur.

- > Tryck på «Synlig placering» igen för att slå på den automatiska rörelsen hos broderiramen vid omplacering av broderimotivet.

## 14 Setup-program

### 14.1 Föraändra inställningar broderi i Setup-programmet

Ytterligare information i detta ämne hittar du under (se sida 52).

## 15 Kreativt broderi

### 15.1 Översikt broderi



- |   |                                        |   |             |
|---|----------------------------------------|---|-------------|
| 1 | Broderitid/storlek på broderimotiv     | 4 | «i-Dialog»  |
| 2 | Förstora, förminska och förflytta bild | 5 | Motivnivåer |
| 3 | Broderiyta                             |   |             |

### 15.2 Välja och byta broderimotiv



> Tryck på «Urval».



- > Tryck på «Hämta motiv».
- > Välj ett nytt broderimotiv.

### 15.3 Kontrollera tidsåtgång och motivstorlek

Urvalsmenyn «Bearbeta» visar ned till vänster (1) uppskattad broderitid i minuter samt brodermönstrets bredd och höjd i mm.

### 15.4 Reglera syhastigheten

Hastigheten kan regleras steglöst med hastighetsregleraren.

- > Skjut hastighetsreglaget åt vänster för att sänka hastigheten.
- > Skjut hastighetsreglaget åt höger för att öka hastigheten.

## 15.5 Redigera broderimotiv

### Översikt redigera broderimotiv



- |                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 «Förflytta bilden»          | 11 «Duplicera»                                                     |
| 2 «Förflytta motiv»           | 12 «Brodera bärder»                                                |
| 3 «Förminska bilden»          | 13 «Radera broderimotiv»                                           |
| 4 «Förstora bilden»           | 14 «Motivlayout»                                                   |
| 5 «Förflytta motiv»           | 15 «Kontrollera motivstorlek»                                      |
| 6 «Vrida motiv»               | 16 «WordArt»<br>(aktiv när du väljer en text)                      |
| 7 «Ändra motivets storlek»    | 17 «Gruppera motiv»                                                |
| 8 «Exakt placering»           | 18 «Ändra ordningsföljd i motivkombinationen»                      |
| 9 «Spegelvända vänster/höger» | 19 «Ändra stygntyp/stygntäthet»                                    |
| 10 «Spegelvända upp/ner»      | 20 «Rikta in broderimotiv»<br>(aktiv när du väljer en kombination) |

### Förstora motivbilden

Bilden av broderimotivet kan förstoras. Dessutom kan bilden ändras med eller utan ändring av broderiarbetets placering.

- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «Förstora bilden» för att redigera broderimotivsbilden.
- > Tryck 1 till 4 gånger på «Förstora bilden» för att förstora broderimotivsbilden önskat antal steg.
- > Tryck 1 till 4 gånger på «Förminska bilden» för att gå tillbaka till redigeringsläget.

### Förminska motivbilden

Bilden av broderimotivet kan förminskas. Dessutom kan bilden ändras med eller utan ändring av broderiarbetets placering.

- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «Förstora bilden» för att redigera broderimotivsbilden.
- > Tryck 1 till 4 gånger på «Förminska bilden» för att förminska broderimotivsbilden önskat antal steg.

## Förflytta motivbilden

Bilden av broderimotivet kan förflyttas. Dessutom kan bilden ändras med eller utan ändring av broderiarbetets placering.

- > Välj broderimotiv.
-  > För att aktivera «Förflytta bilden», tryck på «Förstora bilden».
  - «Förflytta bilden» är aktiv (mörkgrå).
- > Flytta broderimotivsbilden.
  - Broderiarbetets position ändras inte.
-  > Tryck på «Förminska bilden» för att gå tillbaka till redigeringsläget.

## Förflytta motiv i förstorad bild

Bilden av broderimotivet kan förflyttas. Dessutom kan bilden ändras med eller utan ändring av broderiarbetets placering.

- > Välj broderimotiv.
-  > För att visa fältet «Förflytta söm» tryck på «Förstora bilden».
-  > Tryck på «Förflytta motiv».
  - Fältet blir mörkgrått.
- > Flytta broderimotivsbilden.
  - Broderiarbetets position ändras.
-  > Tryck på «Förminska bilden» för att gå tillbaka till redigeringsläget.

## Förflytta motiv

- > Välj broderimotiv.
-  > Tryck på «i-Dialog».
-  > Tryck på «Förflytta motiv».
- > Vrid på «Övre funktionsknappen» för att flytta broderimotivet horisontellt (i tvärriktningen) i steg om 1/10 mm.
- > Vrid på «Undre funktionsknappen» för att flytta broderimotivet vertikalt (i längsriktningen) i steg om 1/10 mm, eller tryck på broderimotivet och håll in det för att flytta det fritt.
  - Förflyttningen visas i fälten med gul kontur.



-  > Tryck på «Centrera broderimotiv».
  - Motivet flyttas tillbaka till mitten av broderiramen.

## Vrida motiv

- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Vrida motiv».
- > Vrid «Övre funktionsknappen» eller «Undre funktionsknappen» åt höger för att rotera broderimotivet medurs.
- > Vrid «Övre funktionsknappen» eller «Undre funktionsknappen» åt vänster för att rotera broderimotivet moturs.
- > Tryck på «Rotera broderimotiv +90°» för att rotera broderimotivet 90° åt gången.



## Ändra motivstorlek proportionellt



Vi rekommenderar att du ändrar motivstorleken max. 20 % för optimal broderikvalitet.

Vill du ändra motivstorleken mer än 20 %, så måste du anpassa broderimotivet i ett separat broderiprogram och sedan lägga in det i maskinen igen.



- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «i-Dialog».
- > Tryck på «Ändra motivets storlek».
- > Om «Behåll proportioner» inte har en vit kontur, tryck på «Behåll proportioner».
  - «Behåll proportioner» har en vit kontur.



- > Vrid «Övre/undre funktionsknappen» åt höger för att förstora motivet.
- > Vrid «Övre/undre funktionsknappen» åt vänster för att förminka motivet.

## Ändra motivstorlek oproportionellt



Vi rekommenderar att du ändrar motivstorleken max. 20 % för optimal broderikvalitet.

Vill du ändra motivstorleken mer än 20 %, så måste du anpassa broderimotivet i ett separat broderiprogram och sedan lägga in det i maskinen igen.



- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «i-Dialog».
- > Tryck på «Ändra motivets storlek».



- > När «Behåll proportioner» har en vit kontur, tryck på «Behåll proportioner».
  - «Behåll proportioner» har ingen vit kontur.



- > Vrid «Övre funktionsknappen» åt höger för att bredda motivet.
- > Vrid «Övre funktionsknappen» åt vänster för att smala av motivet.
- > Vrid «Undre funktionsknappen» åt höger för att förlänga motivet.
- > Vrid «Undre funktionsknappen» åt vänster för att korta motivet.

### Spegelvända motiv



Broderimotiv kan speglas både i sidled och i höjdled.

- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Spegelvända vänster/höger» för att spegla motivet i höjdled (horisontellt).



- > Tryck på «Spegelvända upp/ner» för att spegla motivet i sidled (vertikalt).

### Ändra sömtyper



Är satinsömmens stygn för långa kan de omvandlas till plattsöm.

- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Ändra stygntyp/stygntäthet».



- > Tryck på knappen upp till på displayen (1) för att ställa om satinsömmen till plattsöm.
- > Ställ in och bekräfta stygntätheten (2).

## Ändra stygntätheten

Om satinsömmen är för tät kan stygntätheten anpassas.

- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «i-Dialog».
- > Tryck på «Ändra stygntyp/stygntäthet».



- > Ställ in stygntätheten (1).

## Kontrollera motivstorlek och -placering

Du kan kontrollera om motivet ryms på det tänkta området på tyget. Punkter som ligger utanför broderiramen ignoreras av maskinen.



- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «i-Dialog».
- > Tryck på «Kontrollera motivstorlek».
  - Broderiramen förflyttar sig tills nälen befinner sig i den position som visas på displayen.



- > Tryck på motsvarande pil för att välja hörn på broderimotivet.
  - Broderiramen förflyttar sig tills nälen befinner sig i den position som visas på displayen. Är motivet fortfarande inte i rätt position, kan du ändra den med «Övre/Undre funktionsknapp» och sedan göra om en fullständig kontroll.
- > Tryck på «Motivets mitt» för att förflytta nälen till mitten av broderimotivet.
- > Vrid på «Övre funktionsknappen» för att förflytta broderimotivet i höjdled (horisontellt).
- > Vrid på «Undre funktionsknappen» för att förflytta broderimotivet i sidled (vertikalt).


## Brodera bårder

När du broderar bårder är det en fördel om du använder Broderiram Mega eller Broderiram Maxi. Då måste du inte spänna om ditt broderiprojekt så ofta. Det rekommenderas att du ritar in hjälplinjer på tyget och använder broderimallen för att spänna in och om tyget. Hjälplinjerna ska löpa parallellt med mallens linjer. I följande exempel används den ram som ingår i leveransen.

- > Välj broderimotiv.
  - > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Brodera bärder».
    - Motivet kopieras så många gånger som det får plats i broderiramen.
    - Referenspunkterna som behövs när man spänner om tyget i ramen tillfogas.
  - > Lägg till ytterligare referenspunkter med pilfälten (1) om det behövs.
  - > Tryck på «Minus»/«Plus» (2) för att ställa in antalet broderimotiv.
  - > Tryck på «Minus»/«Plus» (3) för att ställa in avståndet mellan broderimotiven.
  - > Tryck på «Anpassa broderiets storlek till ramen» (4) för att automatiskt anpassa alla broderimotiv så att de passar in i broderiramen.
  - > Tryck på «Bekräfta».




- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Broderi».




- > Tryck på knappen «Start/stopp» och brodera bårdens.
    - Motiven ska vara färdigt broderade.





- > När referenspunkterna har broderats trycker du på «Brodera bärder».
    - En animering visar när tyget behöver spänna om i ramen.



- > Avlägsna broderiramen och spänn om tyget så att de broderade referenspunkterna befinner sig i det övre broderiområdet av ramen med ett avstånd på minst 3 cm (1,18 tum) från ramens övre kant.
  - > Montera broderiramen.
  - > Tryck på «Bekräfta».
    - Broderiramen flyttas automatiskt till närheten av referenspunkten.
    - Fältet «AUTO» är aktiverat och broderiramen flyttar sig automatiskt till närheten av den senaste referenspunkten.
  - > Bestäm med pilknapparna på vilken sida av det sydda broderiet nästa referenspunkt ska läggas till.
  - > Vrid på «Övre funktionsknapp» eller «Undre funktionsknapp» för att placera broderiramen exakt där du vill ha den.



-  > Tryck på «Bekräfta».
  -  > Tryck på «Start/stopp» och fortsätt brodera.  
> Upprepa dessa steg tills bårdens uppnått önskad längd.

## Fördubbla broderimotiv



- > Välj broderimotiv.
  - > Tryck på «i-Dialog».






- > Tryck på «Duplicera».
    - Motivet (1) dubbleras (2).



## Skapa en layout för broderimotiven

Det finns olika förinställda former för broderimotivens layout.



- |   |                       |   |                     |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | «Former»              | 6 | «Vrida motiv»       |
| 2 | «Antal motiv»         | 7 | «Spegelvända motiv» |
| 3 | «Formens bredd»       | 8 | «Avbryt»            |
| 4 | «Behåll proportioner» | 9 | «Bekräfta»          |
| 5 | «Formens höjd»        |   |                     |

- > Välj ett broderimotiv eller en kombination.
  - > Välj form för broderimotivens layout.
  - > Ställ in antalet broderimotiv.
  - > Ställ in formens höjd och bredd.
  - > Vrid eller spegelvänd broderimotivet. Vid vridning vrids broderimotivet medurs i steg om 90°. Vid spegelväntning speglas vartannat broderimotiv horisontellt

### Radera motiv

Det aktiva motivet raderas.



- > Välj broderimotiv.
  - > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Radera».

## Ångra åtgärder

Alla åtgärder kan stegvis ångras och på samma sätt återställas.

Förutsättning:

- Du har valt ut ett motiv och gjort ändringar.
- > Tryck på «Ångra inmatning» för att ångra den sista åtgärden.
  - > Tryck på «Ångra inmatning» flera gånger för att ångra de sista åtgärderna i tur och ordning.
- > Tryck på «Återställa inmatning» för att återställa den sista åtgärden.
  - > Tryck på «Återställa inmatning» flera gånger för att återställa de sista åtgärderna i tur och ordning.

## 15.6 Exakt placering

### Placera broderimotiv med hjälp av två rasterpunkter

Med denna funktion kan broderimotiv placeras exakt på tyget med hjälp av två rasterpunkter.



1 Rasterpunkt

4 «Sats»

2 «Placering av skärningspunkter»

5 «Återställa»

3 «Bibehålla motivstorleken»

Förutsättning:

- Två valfria rasterpunkter för broderimotivet har markerats direkt på tyget med en krita eller vattenlösig penna. Området eller platsen där broderimotivet ska placeras är väl synlig.
- Den monterade broderiramen är vald.
- > Välj broderimotiv.
- > Ställ in broderimotivets storlek så att den passar till ramen samt position och inriktning.
- > Tryck på «i-Dialog».



> Tryck på «Exakt placering».



> Tryck på «2-punktsplacering».



> Tryck på «Placering av skärningspunkter».

– Broderimotivet förses med ett raster med rasterpunkter.

> Välj den första rasterpunkten (vridpunkten) och placera nålen över motsvarande markering på tyget med hjälp av funktionsknapparna. Lasern kan slås på för exakt placering av nålen.



> Tryck på «Sats» för att bekräfta positionen.

– Punkten ändrar färg och fastnar.

> Välj den andra rasterpunkten och placera nålen över motsvarande markering på tyget.



- > Tryck på «Sats» för att bekräfta positionen.
    - Markeringen av punkterna återställs.
    - Det går att göra ytterligare anpassningar av broderimotivets placering genom att ställa in punkterna på nytt.
    - Broderimotivet har placerats och kan broderas.

**Placera broderimotiv med hjälp av två fritt placerade punkter**

Med denna funktion kan broderimotiv placeras exakt på tyget med hjälp av två fritt placerade punkter.



- 1 Placeringspunkt
- 2 «Fri punktplacering»
- 3 «Bibehålla motivstorleken»

- 4 «Sats»
- 5 «Återställa»

## Förutsättning:

- Markera två valfria punkter från broderimotivet direkt på tyget med en krita eller vattenlösig penna. Området eller platsen där broderimotivet ska placeras är väl synlig.
  - Den monterade broderiramen är vald.
    - > Välj broderimotiv.
    - > Ställ in broderimotivets storlek så att den passar till ramen samt position och inriktning.
    - > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Exakt placering».



- > Tryck på «2-punktsplacering».



- > Tryck på «Fri punktplacering».

Placera den första punkten (vridpunkten) p



- Den markerade punkten visas i fönstret.

> Placera nälen över motsvarande markering på tyget med hjälp av funktionsknapparna. Lasern kan slås på för exakt placering av nälen.




- > Tryck på «Sats» för att bekräfta positionen.
    - Punkten ändrar färg och fastnar.



- > Välj den andra placeringspunkten för broderimotivet och placera nålen över motsvarande markering på tyget.
  - > Tryck på «Sats» för att bekräfta positionen.
    - Punkterna döljs.
    - Det går att göra ytterligare anpassningar av broderimotivets placering genom att ställa in punkterna på nytt.
    - Broderimotivet har placerats och kan broderas.

## Placera broderimotivet med ändrad form i en fyrkant

Med denna funktion kan broderimotiv placeras exakt på tyget innanför en fyrkantig begränsningsram. Broderimotivet infogas innanför begränsningsramen med motsvarande ändrad form.



1 Hörnpunkt

2 «Ändra form»

3 «Avstånd på insidan»

4 «Återställa»

Förutsättning:

- De fyra hörnpunkterna på broderimotivet har markerats direkt på tyget med en krita eller vattenlöslig penna. Området eller platsen där broderimotivet ska placeras är väl synlig.
- Den monterade broderiramen är vald.
- > Välj broderimotiv.
- > Ställ in broderimotivets storlek så att den passar till ramen samt position och inriktning.
- > Tryck på «i-Dialog».



> Tryck på «Exakt placering».



> Tryck på «4-punktsplacering».



> Tryck på «Ändra form».



> Välj en hörnpunkt och placera nålen över motsvarande markering på tyget med hjälp av funktionsknapparna. Lasern kan slås på för exakt placering av nålen.

> Välj nästa hörnpunkt och placera nålen.




> Ställ vid behov in det invändiga avståndet.

– Broderimotivet har placerats och kan broderas.

## Placera broderimotivet proportionerligt i en fyrkant

Med denna funktion kan broderimotiv placeras exakt på tyget innanför en fyrkantig begränsningsram. Broderimotivet infogas innanför begränsningsramen proportionerligt och centrerat.



- |   |                      |   |                            |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| 1 | Hörnpunkt            | 4 | «Bibehålla motivstorleken» |
| 2 | «Placering»          | 5 | «Återställa»               |
| 3 | «Avstånd på insidan» |   |                            |

Förutsättning:

- De fyra hörnpunkterna på broderimotivet har markerats direkt på tyget med en krita eller vattenlösig penna. Området eller platsen där broderimotivet ska placeras är väl synlig.
  - Den monterade broderiramen är vald.
- > Välj broderimotiv.  
> Ställ in broderimotivets storlek så att den passar till ramen samt position och inriktning.  
> Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Exakt placering».
- > Tryck på «4-punktsplacering».
- > Tryck på «Placering».  
  - > Välj en hörnpunkt och placera nålen över motsvarande markering på tyget med hjälp av funktionsknapparna. Lasern kan slås på för exakt placering av nålen.
  - > Välj nästa hörnpunkt och placera nålen.
- > Ställ vid behov in det invändiga avståndet.  
  - Broderimotivet har placerats och kan broderas.

## 15.7 Kombinera broderimotiv

### Kombinera broderimotiv

Flera broderimotiv kan kombineras med varandra.

- > Välj broderimotiv.



> Tryck på «Lägg till motiv».



> Välj ytterligare ett broderimotiv.

### Radera enstaka motiv

Förutsättning:

- En kombination av broderimotiv har skapats.
- > Tryck på önskat broderimotiv vid motivnivåerna (1), håll in och dra utåt.
  - Ett nytt fönster öppnas.



> Tryck på «Bekräfta» för att radera det valda broderimotivet.

### Fördubbla motiv



- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «Duplicera».
  - Motivet (1) dubbleras (2).



## Kopiera kombination

När en hel kombination dubbleras kan inte längre några enskilda broderimotiv väljas.

- > Välj broderimotiv.
  - > Tryck på «Lägg till motiv».
  - > Välj ytterligare ett broderimotiv.
  - > Välj kombination (1).
  - > Tryck på «i-Dialog»



- > Tryck på «Duplicera».
    - Kombinationen dubbleras (2).




## Gruppera motiv

Broderimotiv kan läggas till en grupp eller tas bort. De grupperade motiven kan behandlas som ett broderimotiv.

Motivens ordningsföljd i gruppen går att ändra. (se sida 161)

Löser du upp motivets gruppering, så blir broderimönstret uppdelat i olika element/färger som inte slås ihop igen om du grupperar om. När det gäller alfabet måste först längden av hoppstygns ställas på 1 i setup-programmet. Då fungerar gruppupplösningen för alla bokstäver.


- > Skapa motivkombination.
  - > Välj ett motiv (1) i motivkombinationen.



- > Tryck till på «i-Dialog».
  - > Tryck till på «Gruppera motiv».
  - > Tryck till på «Gruppera».
    - Motivet ovanför det valda motivet läggs till gruppen.
  - > Välj motivgrupp.



- > Tryck till på «Upphäv gruppen».
    - Gruppen av motiv delas upp.
  - eller
  - > Skapa motivkombination.
  - > Välj alla motiv (2).



- > Tryck till på «i-Dialog».




- > Tryck till på «Gruppera».
    - Alla motiv läggs till motivgruppen



- > Välj motivgrupp.
  - > Tryck till på «Upphäv gruppen». – Gruppen av motiv delas upp

#### Rikta in broderimotiv



- |   |                                  |   |                               |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | «Vänsterjustera»                 | 5 | «Justera mot överkant»        |
| 2 | «Centrera horisontellt»          | 6 | «Centrera vertikalt»          |
| 3 | «Högerjustera»                   | 7 | «Justera mot nederkant»       |
| 4 | «Fördela horisontellt centrerat» | 8 | «Fördela vertikalt centrerat» |

## Förutsättning:

- Motivkombinationen är skapad eller motivet har delats upp.  
-> Välj en kombination.



- > Tryck på «Rikta in broderimotiv».
  - > Justera broderimotivet

## Ändra ordningsföljd i motivkombinationen

Motivens ordningsföljd i motivkombinationen går att ändra.

Förutsättning:

- Motivkombinationen är skapad eller motivet har delats upp.
- > Tryck till på «i-Dialog».



- > Tryck till på «Ändra ordningsföljd i motivkombinationen».
- > Välj det motiv du vill ha och justera i resp. position.

## 15.8 Skapa textrad

### Översikt alfabet att brodera

Broderimotiv		Namn
<b>ABC</b>		Rounded Sans
<i>ABC</i>		Curly
<b>ABC</b>		Deco Block
<b>ABC</b>		Condensed Sans
<b>ABC</b>		Happy Times
<b>ABC</b>		Bamboo
<i>ABC</i>		Lisa
<i>ABC</i>		Zuerich
<b>ABC</b>		Flare Serif
<i>ABC</i>		Anniversary
<b>ABC</b>		Swiss Block
<i>ABC</i>		Quilt Block
<b>ABC</b>		Old English
<b>ABC</b>		King Charles

Broderimotiv		Namn
ABC		Alice
ABC	A B C	Drifter
ABC	A B C	Childs Play
ABC		Victoria
ABC		Chicago
АБВ	А Б В	Russian Textbook

### Skapa textrad



- |   |                |    |                                  |
|---|----------------|----|----------------------------------|
| 1 | «Upp en rad»   | 7  | «Gemener»                        |
| 2 | Inmatningsfält | 8  | «Siffror och matematiska tecken» |
| 3 | «Ner en rad»   | 9  | «Specialtecken»                  |
| 4 | «Radera»       | 10 | «Avbryt»                         |
| 5 | Radbyte        | 11 | «Bekräfta»                       |
| 6 | «Versaler»     |    |                                  |



En textrad broderas alltid i en och samma färg. För att brodera enstaka bokstäver eller ord i en annan färg måste grupperingen upplösas.

En textrad kan placeras var som helst innanför broderiramen. När ett broderimotiv placeras utanför broderiområdet får broderiramen en röd kontur på displayen. Med hjälp av Urval broderiramar kan du kontrollera om motivet kan broderas med en annan broderiram. När en text inte passar i broderiramen kan till exempel enstaka textrader kombineras och placeras under varandra. Med hjälp av radbrytningen är det möjligt att skriva upp till 10 rader.



- > Välj «Alfabet».
  - > Välj alfabet för broderingen.
  - > Mata in text och bekräfta.

## Redigera enstaka texttrad



## 1 «Teckenavstånd»

2 «Textböjning»

## Förutsättning:

- En enstaka textrad har skapats.

> Välj broderimotiv.  
> Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «WordArt».
  - > Redigera texten. Teckenavstånd och textböjning kan ställas in med funktionsknapparna.

## Redigera text med flera rader



## 1 «Teckenavstånd»

## 4 «Centrera text»

## 2 «Radavstånd»

## 5 «Högerjustera text»

### 3 «Vänsterjustera text»

Förutsättning:

- En text med flera rader har skapats.  
> Välj broderimotiv.  
> Tryck på «i-Dialog».



- > Tryck på «WordArt».
  - > Redigera texten. Teckenavstånd och radavstånd kan ställas in med funktionsknapparna.

## 15.9 Ändra motivfäärger

### Översikt ändra färger



- |   |                   |   |                          |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| 1 | «Färgindikator»   | 4 | «Tilldela trådmärke»     |
| 2 | Förhandsvisa färg | 5 | «Ändra färg/tillverkare» |
| 3 | «Färghjul»        | 6 | «Färginformation»        |

### Ändra färger



En textrad broderas alltid i en och samma färg. För att brodera enstaka bokstäver eller ord i en annan färg måste grupperingen upplösas.



- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «Färginformation».



- > Tryck på «Ändra färg/tillverkare» bredvid färgen du vill ändra.



- > Tryck på «Färgval via nummer» för att välja färg genom att ange färgnummer.
- > Välj önskad färg.
- > Tryck på «Färginformation» för att spara färgvalet.




### Ändra färg med färghjulet




- > Tryck på «Färginformation».
- > Tryck på «Färghjul» (1).



- > Vrid på knappen (2) medurs eller moturs för att förändra färgerna på broderimotivet.



- > Tryck på värdet i mitten av färgcirkeln för att ångra ändringarna.
- > Använd skjutreglaget (3) för att förändra färgernas ljusstyrka.



- > Tryck på «Bearbeta».
  - Inställningarna sparas och broderimotivet visas med de nya färgerna.

## Ändra trådmärke



- > Välj broderimotiv.
- > Tryck på «Färginformation».




- > Tryck på «Ändra färg/tillverkare».
- > Skrolla vänster och höger för att visa fler trådmärken.



- > Tryck på «Tilldela trådmärke».
  - Alla trådfärger i det motivet tilldelas det utvalda trådmärket.

## 15.10 Brodera motiv

### Översikt broderimeny



- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 «Träckla»                | 5 «Minska antalet färgbyten» |
| 2 «Förflytta broderiram»   | 6 «Mångfärgat Av/På»         |
| 3 «Följa broderiförloppet» | 7 «Brodera bärder»           |
| 4 «Kviltinställningar»     | 8 «Färgindikator»            |

### Lägga till tråckelstyg

Tråckelstygen kan broderas längs endera kanterna av broderiramen eller broderimotivet. Därigenom sitter tyg och mellanlägg mycket bättre ihop.

> Välj broderimotiv.



> Tryck på «Broderi».



> Tryck på «Träckla» för att brodera tråckelstyg utefter broderimotivet.



> Tryck på «Träckelsöm längs broderimotiv» för att brodera tråckelstyg längs broderiramen.



> Tryck på «Träckelsöm längs broderiram» för att stänga av tråckelstygnen.

### Förflytta broderiram

Är ett motiv så stort att det är nödvändigt att spänna om flera gånger så kan motivet förskjutas igen.



> Välj broderimotiv.

> Tryck på «Broderi».



> Tryck på «Förflytta broderiram».

> Vrid på «Övre funktionsknappen» för att förflytta broderiramen i höjdled (horisontellt).

> Vrid på «Undre funktionsknappen» för att förflytta broderiramen i sidled (vertikalt).



> Tryck på «Broderi» i navigeringshistoriken för att börja använda inställningarna.

### Följa broderiförloppet

När tråden gått av kan du med hjälp av en kontrollfunktion av broderiförloppet ställa tillbaka nålen där den ska vara.

> Välj broderimotiv.



> Tryck på «Broderi».



> Tryck på «Följa broderiförloppet».

– På displayens vänstra sida visas en kompakt bild över motivet. På högra sidan visas motivet i förstoring.

> Välj önskad position i den kompakta bilden.

> Vrid på «Övre funktionsknapp» för att flytta ramen ett stygn i taget.

> Vrid på «Undre funktionsknapp» för att flytta ramen i stora steg.

– Siffran som visas i fältet med gul kontur anger antalet stygn i broderiförloppet.



> Tryck på «Stygnposition efter nummer» för att välja önskat antal stygn per inmatning.

## Slå på kviltinställningar

Funktionen är avstängd som standard och trådavskärningsinställningarna hämtas från broderiinställningarna i setup-programmet. När funktionen slås på aktiveras de inställningarna som behövs för kviltningen, oberoende av inställningarna i setup-programmet:

- speciella fäststygn (såvida inte broderimotivet innehåller programmerade sömnadsstygn)
- trådavskärningen är avstängd
- trådborttagningen är avstängd

> Välj broderimotiv.



> Tryck på «Broderi».



> Tryck på «Kviltinställningar» för att slå på funktionen.

> Tryck på «Kviltinställningar» igen för att stänga av funktionen.

## Minska antalet färgbyten

Om broderimotiven överlappar varandra går det **inte** att minska antalet färgbyten.

> Välj broderimotiv.



> Tryck på «Broderi».



> Tryck på «Minska antalet färgbyten».

– Identiska färger i broderimotivet slås ihop till en färg.

– Om broderimotivet inte har broderats klart och maskinen stängs av måste funktionen aktiveras på nytt innan man fortsätter brodera.

## Enfärgat/Mångfärgat

Mångfärgade motiv kan även broderas enfärgat.

> Välj broderimotiv.



> Tryck på «Broderi».



> Tryck på «Mångfärgat Av/På».

– Motivet broderas i en och samma färg.

## Brodera bårder

Möjliggör broderi av redan påbörjade bårder, även om maskinen varit avstängd.

Förutsättning:


- Ett bårdmotiv måste vara sparat i mappen Egen design. Det behöver finnas referenspunkter i motivet.
- > Välj bårdmotiv ur mappen Egen design.



- > Tryck på «Broderi».



- > Tryck på «Brodera bårdar».



- > Avlägsna broderiramen och spänn om tyget så att de broderade referenspunkterna befinner sig i det övre broderiområdet av ramen med ett avstånd på minst 3 cm (1,18 tum) från ramens övre kant.
  - > Montera broderiramen.
  - > Tryck på «Bekräfta».
    - Broderiramen flyttas automatiskt till närheten av det senast sydda stygnet.
    - Fältet «AUTO» är aktiverat och broderiramen flyttar sig automatiskt till närheten av den senaste referenspunkten.
  - > Bestäm med pilknapparna på vilken sida av det sydda broderiet nästa referenspunkt ska läggas till.
  - > Vrid på «Övre funktionsknapp» eller «Undre funktionsknapp» för att placera broderiramen exakt där du vill ha den.



- > Tryck på «Bekräfta».



- > Tryck på knappen «Start/stopp» och fortsätt brodera.

- > Upprepa dessa steg tills bärden uppnått önskad längd.

## Färgindikator

Varje färg i ett motiv kan väljas ut för sig. Broderiramen flyttar sig då till första stygnet av den aktiva färgen. Den för tillfället aktiva färgen kan på så sätt broderas i följd eller i en annan ordning.



- > Välj broderimotiv.
  - > Tryck på «Broderi».
  - > Skrolla uppåt eller nedåt för att välja nästa eller föregående färg i broderimotivet.

## 15.11 Friarmsbroderi

Med friarmsbroderi menas broderi på rörformiga material eller klädesplagg som träs på broderimaskinens friarm för att kunna broderas på. Oftast rör det sig om ärmarna, byxben eller andra smalt skurna klädesplagg.



Det går lätt att trä ett rörformat tyg över maskinens friarm förutsatt att du flyttar broderiramen åt vänster i parkeringsläge innan du monterar eller tar loss den. För att sedan åter placera broderiramen i broderiposition trycker du på «Start/stopp»-knappen.

Använd om möjligt en fyld undertrådspole, eftersom broderiramen behöver tas bort varje gång du behöver byta undertrådspolen.

Bärder kan enkelt och exakt broderas längs en rörformad tygkant och avslutas i en ring. Innan du avslutar det sista broderimotivet ska du spänna om tyget och aktivera funktionen «Exakt placering» i redigeringsläget. Med underfunktionen «Fri punktplacering» passar du in det sista broderimotivet som saknas.

Vid mycket trånga tygkanaler kan broderiarmens rörelsefrihet inskränkas eller förhindras helt. Därför behöver du kontrollera att broderiramen kan röra sig tillräckligt mycket fram och tillbaka under broderiets gång. Om broderiarmen hindras av att tygkanalen är för trång så kan det leda till att motivet blir snett och att tyget skadas.

### Kontrollera broderiarmens rörelsefrihet


Obs! Stäng eventuellt av funktionen trådborttagning i setup-programmet vid ett litet rörformat tyg.

- > Hämta motiv och redigera som vanligt.
- > Markera motivstorlek och -placering på tyget på lämpligt sätt.
- > Välj en så liten broderiram som möjligt.
- > Spänn upp tyg i broderiramen tillsammans med passande mellanlägg, med eller utan klisteryta, beroende på mellanlägg.
- > Trä försiktigt tygkanalen på maskinens friarm och anslut broderiramen till kopplingen på broderimodulen.
- > Vid behov, justera motivets placering.
- > Tryck på «Kontrollera motivstorlek».
- > När motivstorleken godkänts kan du börja brodera.



## 15.12 Hantera broderimotiv

### Översikt hantera broderimotiv



- |   |                   |   |                       |
|---|-------------------|---|-----------------------|
| 1 | «Hämta motiv»     | 3 | «Spara motiv»         |
| 2 | «Lägg till motiv» | 4 | «Radera broderimotiv» |

## Spara broderimotiv i maskinen

I mappen «Egen design» sparar du valfria och även personligen redigerade motiv.

- > Välj broderimotiv.
- > Redigera broderimotiv.
- > Tryck på «Urval».
  
- 
- > Tryck på «Spara motiv».
  - Det broderimotiv som ska sparas har en gul kontur.
  - «Broderimaskin» är aktiv.
  
- 
- > Tryck på «Bekräfta».

## Spara broderimotivet på BERNINA USB-minne

- > Välj broderimotiv.
- > Redigera broderimotiv.
- > Tryck på «Urval».
  
- 
- > Tryck på «Spara motiv».
  - Det broderimotiv som ska sparas har en gul kontur.
  - Anslut BERNINA USB-minnet till maskinen.
  
- 
- > Tryck på «USB-minne».
  
- 
- > Tryck på «Bekräfta».

## Skriva över broderimotiv i maskinen

- > Välj broderimotiv.
- > Redigera broderimotiv.
- > Tryck på «Urval».
  
- 
- > Tryck på «Spara motiv».
  - Det broderimotiv som ska sparas har en gul kontur.
  - «Broderimaskin» är aktiv.
  
- 
- > Välj det motiv som ska skrivas över.
- > Tryck på «Bekräfta».

## Skriva över broderimotiv på BERNINA USB-minne

- > Välj broderimotiv.
- > Redigera broderimotiv.
- > Tryck på «Urval».
  
- 
- > Tryck på «Spara motiv».
  - Det broderimotiv som ska sparas har en gul kontur.
  - Anslut BERNINA USB-minnet till maskinen.
  
- 
- > Tryck på «USB-minne».
- > Välj det broderimotiv som du ska skriva över.
  
- 
- > Tryck på «Bekräfta».

## Importera sömmar

Sömmar eller sömkombinationer kan importeras ur syläget till broderiläget och redigeras som broderimotiv. På det viset kan du enkelt sammanfoga bårdssömmar och spara som broderimotiv i mappen «Egen design».



- > Tryck på «Home».



- > Tryck på «Syläge».
  - > Välj söm.



- > Tryck på «Home».



- > Tryck på «Broderiläge».
    - Sömmen placeras automatiskt i mappen «Egna broderimotiv».



- > Välj «Egna broderimotiv».
  - > Välj söm.



Hämta ett broderimotiv ur eget minne



- > Tryck på «Urval».



- > Tryck på «Hämta motiv».



- > Välj «Egna broderimotiv».
  - > Välj broderimotiv.

Hämta broderimotiv från BERNINA USB-minnet



- > Tryck på «Urval».
  - > Anslut BERNINA USB-minnet till maskinen.



- > Tryck på «Hämta motiv».



- > Tryck på «USB-minne».
  - > Välj eget broderimotiv.

## Radera broderimotiv ur eget minne

De broderimotiv som sparats i eget minne kan raderas var för sig.



- > Tryck på «Urval».



- > Tryck på «Radera».



- «Broderimaskin» är aktiv.



- > Tryck på «Bekräfta».

## Radera broderimotiv från BERNINA USB-minnet



- > Tryck på «Urval».



- > Tryck på «Radera».



- > Anslut BERNINA USB-minnet till maskinen.



- > Välj motivet som ska råd




- > Tryck på «Bekräfta».

## 16 Broderi

### 16.1 Brodera med «Start/Stopp»-knappen

Vid strömbrott avbryts broderiförllopet. När den har startats om kör maskinen till senast broderade position.

- > Tryck på «Start/stopp»-knappen till broderimaskinen startar.
  - Alla motivets delar med den aktiva trådfärgen broderas färdigt.
  - Broderimaskinen stannar automatiskt på slutet.
  - Båda trådarna klipps automatiskt av.
  - Broderimaskinen ställer automatiskt om till nästa färg.
- > Byt färg på övertråden.
- > Tryck på «Start/stopp»-knappen för att brodera med den nya färgen.
- > När broderimotivet är klart avslutar du broderingen med fältet «Avsluta brodering» (1) eller så broderar du motivet en gång till med fältet «Brodera bårdar» (2).



### 16.2 Öka broderihastigheten

För att uppnå högsta kvalitet på broderiet behöver hastigheten minskas ibland under broderiets gång, beroende på position. Det finns möjlighet att välja mellan optimal och maximal hastighet. Standard = optimal hastighet. Tänk på att kvaliteten på broderiet inte garanteras med maximal hastighet.

Genom att slå på och stänga av maskinen aktiveras den optimala broderihastigheten.

Förutsättning:

- Broderingen har startat.
- > Tryck på «Broderihastighet».
  - Maximal hastighet aktiveras.
- > Tryck på «Broderihastighet» igen.
  - Optimal hastighet aktiveras.

### 16.3 Justera övertrådspänningen

Grundinställningen för övertrådspänningen följer automatiskt med valet av söm eller broderimotiv.

Används andra sy- och broderitrådar kan avvikelse i övertrådspänningen uppstå. Då är det nödvändigt att särskilt justera övertrådspänningen efter det aktuella sömnads- eller broderiprojektet och den söm eller det broderimotiv som valts.

Ju mer övertrådspänningen ökas, desto mer spänns övertråden och undertråden dras starkare in i tyget. Minskas övertrådspänningen blir övertråden mindre spänd och undertråden dras därigenom svagare in i tyget.

Justereringar i övertrådspänningen påverkar den söm som just används och alla broderimotiv. I setup-programmet ändrar du inställningarna av övertrådspänningen för sylaget (se sida 49) och för broderiläget (se sida 52) permanent.



- > Tryck på «Övertrådspänning».
- > Ställ in övertrådspänningen.



- > Tryck på fältet med gul kontur till höger för att återställa ändringarna till grundinställningen.
- > Tryck på fältet med gul kontur till vänster för att återställa ändringarna av **setup-programmet** till grundinställningen.

#### 16.4 Brodera med fotpedalen

Du kan med fördel brodera med fotpedalen vid kortare sekvenser, t.ex. vid reliefbroderi.

- > Trampa på fotpedalen och håll den nedtryckt för att börja brodera.





- > Tryck på «Underhåll/uppdatering».
  - > Tryck på «Uppdatera maskinens firmware».

## OBSERVERA

BERNINA USB-minnet (extra tillbehör) avlägsnas för fort

De säkerhetskopierade filerna återställs inte och maskinen kan inte användas.

- > Avlägsna BERNINA USB-minnet (extra tillbehör) först efter att de säkerhetskopierade filerna fullständigt återställts.



- > Tryck på «Lägga in data».
    - När uppgifterna har förts över visas en grön bok och kort stund.

17.2 Maskin

## Rengöra pekskärmens

- > Torka av den avstängda pekskärmen med en mjuk och lätt fuktad mikrofibertrasa.

## Rengöra mataren

Du måste med jämna mellanrum ta bort trådrester som har samlats under stygnplåten.

- > Fäll upp nål och syfot.



## Elektriskt drivna komponenter

Risk för skada på nål och gripare.

- > Slå av maskinen och koppla bort den från elnätet.

- > Ta bort syfot och nål.
  - > Sänk mataren.



- > Ta bort stygnplåten.

OBSERVERA

Damm och trådrester inuti maskinen

Skador på mekaniska och elektroniska komponenter.

- > Använd pensel eller mjuk trasa.
  - > Använd inte tryckluftsspray.

- > Rengör mataren med penseln.

## Rengöra griparen

### ⚠️ AKTA

#### Elektriskt drivna komponenter


Risk för skada på nål och gripare.

- > Slå av maskinen och koppla bort den från elnätet.

- > Öppna spolkapselluckan.
- > Ta ut spolkapseln.
- > Tryck bort spärren åt vänster.



- > Vik ner låsbygeln med det svarta griparbanslocket.
- > Ta ut griparen.



### OBSERVERA

#### Damm och trådrester inuti maskinen

Skador på mekaniska och elektroniska komponenter.

- > Använd pensel eller mjuk trasa.
- > Använd inte tryckluftsspray.

- > Rengör griparbanan med pensel och mjuk trasa. Använd inga spetsiga föremål vid rengöringen.
- > Håll fast griparen med två fingrar på stiftet i mitten.
- > För griparen med nederkanten först snett uppifrån och nedåt bakom griparbanslocket.
- > Placera griparen så att de två kuggarna vid griparens drivenhet passar in i motsvarande öppningar på griparen och så att den grå markeringen på griparens drivenhet syns i griparens hål.
- > Sätt i griparen.
  - Griparen är magnetisk och dras in i rätt position.
- > Stäng griparbanslocket och låsbygeln så att dom går i lås.
- > För kontroll vrid på handhjulet.
- > Sätt i spolkapseln.

## Olja griparen

Genom att smörja griparen går det att undvika störande ljud från griparen och området runt omkring. BERNINA rekommenderar att du smörjer griparen vid följande tillfällen:

- Innan maskinen används för första gången
- När maskinen har stått oanvänt länge
- Vid intensiv användning: dagligen innan du börjar sy
- När meddelandet «Smörj maskinen» visas
- Vid störande ljud från området runt griparen

**⚠️ AKTA**

**Elektriskt drivna komponenter**


Risk för skada på näl och gripare.

- > Slå av maskinen och koppla bort den från elnätet.

- > Ta ut spolkapseln.
- > Tryck bort spärren åt vänster.



- > Vik ner låsbygeln med det svarta griparbanslocket.
- > Ta ut griparen.



- > Rengör griparbanan med pensel och mjuk trasa. Använd inga spetsiga föremål vid rengöringen.
- > Droppa en droppe BERNINA symaskinsolja under griparbanan.



- > Droppa en droppe BERNINA symaskinsolja i var och en av de båda oljedepåerna så att filten blir fuktig och se till att det inte kommer någon olja på den rödmarkerade griparylsytan.



- > Håll fast griparen med två fingrar på stiftet i mitten.
- > För griparen med nederkanten först snett uppifrån och nedåt bakom griparbanslocket.
- > Placera griparen så att de två kuggarna vid griparens drivenhet passar in i motsvarande öppningar på griparen och så att den grå markeringen på griparens drivenhet syns i griparens hål.
- > Sätt i griparen.
  - Griparen är magnetisk och dras in i rätt position.

- > Stäng griparbanslocket och låsbygeln så att dom går i lås.
  - > För kontroll vrid på handhjulet.
  - > Sätt i spolkapseln.
  - > Sy eller brodera en provlapp.

## Rengöra trådfångare



- > Tryck på «Setup-programmet».



- > Tryck på «Maskininställningar».



- > Tryck på «Underhåll/uppdatering».



- > Tryck på «Rengöra trådklämman/trådfångaren».



- > Tryck på «Rengör trådfångaren».

- > Rengör trådfångaren enligt anvisningarna på displayen.

## Rengöra nålträdaren

Beroende på sytråd kan maskinen bli nedsmutsad av trådrester. Trådrester på den automatiska nälträdaren kan störa trådnlingen och bör tas bort.

- > Ta bort nålen



- #### Tryck på «Setup-programmet»



- > Tryck på «Maskininställningar».



- > Tryck på «Underhåll/Uppdatering»



- > Tryck på «Rengöra nålträdaren/trådfångaren».






- > Tryck på «Automatisk nälträdare» knappen






- > Tryck på knappen «Automatisk nålträdare» igen.

## 18 Fel och störningar


### 18.1 Felmeddelanden

Meddelande på displayen	Orsak	Lösning
	Sömnumret känns inte igen.	> Kontrollera numret och mata in nya siffror.
	Val av denna söm inte möjligt i kombinationsläget.	> Kombinera andra sömmar.
	Mataren är inte nedsänkt.	> Tryck på «Matare upp/ner»-knappen för att sänka mataren.
	Markerad nål och stygnplåt kan inte användas tillsammans.	> Byt nål. > Byt stygnplåt.
	Vald syfot överensstämmer inte med den monterade syfoten.	> Välj den monterade syfoten i syfotsmenyn eller byt syfot.
	Nålen är inte i sitt högsta läge.	> Ställ in nålpositionen med handhjulet.
	Överträden tog slut. Överträden gick av.	> Trä om tråden. > Trä om tråden.

Meddelande på displayen	Orsak	Lösning
	Undertråden tog slut.	> Trä om tråden.
	Undertråden gick av.	> Rengör griparen. > Trä om tråden.
	Huvudmotorn fungerar inte.	> Vrid försiktigt handhjulet medurs tills nälen är i det övre läget. > Ta bort arbetet. Dra inte i tyget eller tråden. > Ta bort stygnplåten. > Ta bort trådresterna. > Rengör griparen. > Ta bort griparen och kontrollera att inga avbrutna nålspetsar har fastnat på griparens magnetiska bakre del. > Sätt fast griparen på korrekt sätt.
	Fel syfot för BERNINA övermatningsfunktion.	> Montera en syfot med beteckningen «D».
	För mycket tyg under syfoten.	> Minska tygtjockleken under syfoten.
	På grund av vibrationer är kontakten mellan maskinen och broderimodulen avbruten.	> Se till att broderimodulen och maskinen står på en stadig och jämn yta. > Anslut broderimodulen till maskinen.
	Nålpositionen stämmer inte överens med broderiramens mitt.	> Justera broderiramen.

Meddelande på displayen	Orsak	Lösning
	Broderimodulen är inte monterad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Anslut broderimodulen till maskinen.</li> <li>&gt; Lämna in maskinen på kontroll hos en BERNINA-återförsäljare.</li> </ul>
	Broderiramen är inte monterad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Montera broderiramen.</li> </ul>
	Broderiramen är monterad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Avlägsna broderiramen.</li> </ul>
	Förflyttning av broderiramen följer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tryck på «Bekräfta».</li> </ul>
	Broderimotivet ligger delvis utanför broderiramen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Placera om motivet och fortsätt brodera.</li> </ul>
	Broderimotivet är för stort.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Förminska motivet.</li> <li>&gt; Montera en större broderiram.</li> </ul>
För lite fritt lagringsutrymme på BERNINA USB-minnet (extra tillbehör).	Det finns inte tillräckligt mycket lagringsutrymme kvar på BERNINA USB-minnet (extra tillbehör).	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontrollera att det är BERNINA USB-minnet (extra tillbehör) som används.</li> <li>&gt; Radera filer på BERNINA USB-minnet (extra tillbehör).</li> </ul>
Inga personliga filer på BERNINA USB-minnet (extra tillbehör).	Det finns inga personliga filer som kan återskapas på BERNINA USB-minnet (extra tillbehör).	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontrollera att dina personliga filer och inställningar sparats på BERNINA USB-minnet (extra tillbehör).</li> </ul>

Meddelande på displayen	Orsak	Lösning
Återskapandet av personliga filer misslyckades.	Firmwareuppdateringen har slutförts men dina personliga filer har inte återskapats.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontrollera att dina personliga filer och inställningar har sparats på BERNINA USB-minnet.</li> <li>&gt; Försök över de sparade filerna till maskinen.</li> </ul>
Inget BERNINA USB-minne är isatt. Kontrollera att samma BERNINA USB-minne sitter i under hela tiden som den automatiska uppdateringen äger rum.	BERNINA USB-minne (extra tillbehör) är inte isatt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Använd ett BERNINA USB-minne (extra tillbehör) med tillräckligt mycket fritt lagringsutrymme.</li> </ul>
Uppdateringen av firmware misslyckades.	Den nya firmwareversionen finns inte på USB-minnet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Se till att firmwareuppdateringens komprimerade zip-fil har packats upp.</li> <li>&gt; Kontrollera att filerna för firmwareuppdateringen ligger direkt på USB-minnet och inte har hamnat i en mapp.</li> <li>&gt; Uppdatera firmware.</li> </ul>
 	Maskinen behöver rengöras/oljas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rengör maskinen.</li> <li>&gt; Olja maskinen.</li> </ul> <p>Viktig information när det gäller olja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; För mycket olja kan göra att tyg och tråd smutsas ner.</li> <li>&gt; Efter smörjning ska du först sy/brodera på en provlapp.</li> </ul>
Den automatiska trådavskäraren (vid trådfångaren) behöver rengöras.	Trådfångaren behöver rengöras. Meddelandet visas varje gång maskinen startas efter att 1000 avskärningscykler uppnåtts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tryck på «Bekräfta».           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Maskinen aktiverar funktionen "Rengör trådfångare".</li> </ul> </li> <li>&gt; Rengör trådfångaren enligt anvisningarna på displayen.           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Räknaren för avskärningscykler återställs.</li> </ul> </li> </ul>

Meddelande på displayen	Orsak	Lösning
Det är dags för den regelbundna servicen. Ta kontakt med din BERNINA-återförsäljare för en tid.	<p>Maskinen kräver underhåll. Meddelandet visas efter det att man nått fram till det programmerade serviceintervallet.</p> <p><b>Viktig information:</b> Om alla nödvändiga rengörings- och servicearbeten utförs, säkerställs funktionsdugligheten och en lång livslängd för maskinen. Om man underläter dessa kan maskinens livslängd förkortas och garantianspråken inskränkas. Kostnaden för servicearbeten är nationellt fastlagda. Din BERNINA-återförsäljare eller ditt servicekontor ger gärna fler upplysningar kring detta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontakta en BERNINA-återförsäljare.</li> <li>&gt; Tryck på «ESC»-fältet för att radera indikeringen tillfälligt.</li> </ul> <p>När meddelandet raderats för tredje gången visas meddelandet först när man nått fram till nästa serviceintervall.</p>
	Kalibreringen av Knapphålsfot med släde #3A misslyckades.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontrollera att syfoten inte kärvar. Ta vid behov bort ludd, damm och tygrester.</li> <li>&gt; Rengör reflektorn med en mjuk, lätt fuktad mikrofiberduk.</li> <li>&gt; Kontrollera att reflektorn sitter som den ska. Rätta vid behov till reflektorn eller byt syfot.</li> <li>&gt; Kontrollera om plasten på undersidan av syfoten är sliten. Byt syfoten vid behov.</li> <li>&gt; Rengör mataren.</li> <li>&gt; Får du felet igen, kontakta en BERNINA-återförsäljare.</li> </ul>
	Internetanslutningen avbröts. Det går inte att ta emot meddelanden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontrollera anslutningen från routern till internet.</li> <li>&gt; Stäng av och slå på wifi på maskinen igen.</li> <li>&gt; Får du felet igen, kontakta en BERNINA-återförsäljare.</li> </ul>
«Connection Failed»	Det gick inte att ansluta till wifi-nätverket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Välj wifi-nätverk igen och ange korrekt nätverksnamn (SSID) respektive lösenord.</li> <li>&gt; Kontrollera routern, t.ex. att den är påslagen.</li> </ul>
«#1000»	Nålträdaren har fastnat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vrid handhjulet moturs tills nålträdaren i sitt utgångsläge. Starta om maskinen.</li> <li>&gt; Får du felet igen, kontakta en BERNINA-återförsäljare.</li> </ul>
«#1001»	Knappen «Trådavskärare» har fastnat eller är trasig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Se till att knappen kan röra sig fritt.</li> <li>&gt; Får du felet igen, kontakta en BERNINA-återförsäljare.</li> </ul>
«#1002»	Knappen «Nålposition upp/ner» har fastnat eller är trasig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Se till att knappen kan röra sig fritt.</li> <li>&gt; Får du felet igen, kontakta en BERNINA-återförsäljare.</li> </ul>
«#1003»	Knappen «Start/stopp» har fastnat eller är trasig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Se till att knappen kan röra sig fritt.</li> <li>&gt; Får du felet igen, kontakta en BERNINA-återförsäljare.</li> </ul>

Meddelande på displayen	Orsak	Lösning
«#1004» «#1005»	Det går inte att hitta den exakta orsaken till felet.	> Starta om maskinen. > Får du felet igen, kontakta en BERNINA-återförsäljare.
«#1010»	Griparen är blockerad.	> Kontrollera om det har uppstått trådtrassel vid griparen och sätt i den korrekt.

## 18.2 Åtgärda fel

Fel	Orsak	Lösning
<b>Ojämn stygbildning</b>	Överträden är för spänd/lös.	> Ställ in överträdsspänningen. > Kontrollera hur tråden rullas av från trådrullen.
	Nålen är trubbig eller böjd.	> Byt nål och kontrollera att du använder en ny BERNINA kvalitetsnål.
	Nål med låg kvalitet.	> Använd en ny BERNINA kvalitetsnål.
	Tråd med låg kvalitet.	> Använd kvalitetstråd.
	Fel nål-tråd-kombination.	> Matcha nälen med trådens grovlek.
	Tråden är felrädd.	> Trä om tråden.
<b>Ojämn stygbildning</b>	Tyget har förskjutits.	> Mata tyget jämnt och regelbundet.
	Fel spolkapsel används.	> Använd spolkapseln med triangel som ingår i leveransen.
<b>Felstygn</b>	 Fel nål.	> Använd nål från nålsystemet 130/705H.
	Nålen är trubbig eller böjd.	> Byt nål.
	Nål med låg kvalitet.	> Använd en ny BERNINA kvalitetsnål.
	Nålen är felmonterad.	> Sätt i nälen med den platta sidan bakåt och skjut upp den i nålhållaren tills det säger stopp och skruva fast.
	Fel nålspets.	> Anpassa nålspetsen efter arbetets textilstruktur.
	Det finns trådrester mellan trådspänningsbrickorna.	> Dra en dubbelvikt tunn tygbit (utan ytterkant) flera gånger genom trådspänningsbrickorna.
<b>Sömfel</b>	Tråden är felrädd.	> Trä om tråden.
	Det sitter fast trådrester under spolkapselfjädern.	> Ta försiktigt bort trådrester från under fjädern.

Fel	Orsak	Lösning
<b>Överträden gick av</b>	<p>Fel nål-tråd-kombination.</p> <p>Överträden är för spänd.</p> <p>Tråden är felträdd.</p> <p>Tråd med låg kvalitet.</p> <p>Nålöppningen i stygnplåten eller griparspetsen är skadad.</p> <p>Tråden sitter fast i trådtilldragaren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Matcha nålen med trådens grovlek.</li> <li>&gt; Minska övertrådsspänningen.</li> <li>&gt; Trä om tråden.</li> <li>&gt; Använd kvalitetstråd.</li> <li>&gt; Kontakta en BERNINA-återförsäljare för att reparera skadorna. &gt;&gt; Byt stygnplåt.</li> <li>&gt; Ta bort skruven (1) ur luckan med hjälp av den vinklade torxskruvmejseln. &gt; Dra luckan försiktigt underifrån framåt. &gt; Ta bort luckan genom att vinkla den lätt uppåt. &gt; Ta bort trådresterna. &gt; Monterat luckan igen och skruva tillbaka skruven.</li> </ul>
<b>Underträden gick av</b>	<p>Spolkapseln är skadad.</p> <p>Nålöppningen i stygnplåten är skadad.</p> <p>Nålen är trubbig eller böjd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Byt ut spolkapseln.</li> <li>&gt; Kontakta en BERNINA-återförsäljare för att reparera skadorna. &gt;&gt; Byt stygnplåt.</li> <li>&gt; Byt nål.</li> </ul>
<b>Nålen går av</b>	<p>Nålen är felmonterad.</p> <p>Tyget har förskjutits.</p> <p>Tjockt tyg har förskjutits.</p> <p>Tråd med knutar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sätt i nålen med den platta sidan bakåt och skjut upp den i nålhållaren tills det säger stopp och skruva fast.</li> <li>&gt; Mata tyget jämnt och regelbundet.</li> <li>&gt; Använd en syfot som passar till tjockt tyg, t.ex. Jeansfot #8. &gt; Använd nivåplatta för att utjämna där flera tyglager sys ihop.</li> <li>&gt; Använd kvalitetstråd.</li> </ul>
<b>Displayen reagerar ej</b>	<p>Kalibreringsdata är fel.</p> <p>eco-läget är aktiverat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kalibrera displayen. (se sida 58)</li> <li>&gt; Om det inte går att välja kalibrering i setup-programmet, slå på maskinen igen samtidigt som du håller knapparna «Nålposition vänster/höger» intryckta.</li> <li>&gt; Tryck på «eco-läge».</li> </ul>
<b>Stygnbredden är inte justerbar</b>	<p>Markerad nål och stygnplåt kan inte användas tillsammans.</p> <p>«Visa syfot/Välja syfot» gör att det inte går att ställa in stygnbredden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Byt nål.</li> <li>&gt; Byt stygnplåt.</li> <li>&gt; Välj ut monterad syfot.</li> </ul>

Fel	Orsak	Lösning
<b>Syhastigheten är för låg</b>	Olämplig rumstemperatur.	> Ställ maskinen i ett rumstempererat rum i en timme innan du börjar sy.
	Inställningar i setup-programmet.	> Ställ in hastigheten i setup-programmet. > Ställ in hastighetsregleraren.
<b>Maskinen startar inte</b>	Olämplig rumstemperatur.	> Ställ maskinen i ett rumstempererat rum i en timme innan du börjar sy. > Anslut maskinen och slå på den.
	Maskinen är sönder.	> Kontakta en BERNINA-återförsäljare.
<b>Lampan i knappen «Start/Stopp» lyser inte</b>	Lampan är sönder.	> Kontakta en BERNINA-återförsäljare.
<b>Sybelysningen och friarmsbelysningen lyser inte</b>	Inställningar i setup-programmet.	> Slå på i setup-programmet.
	Lampan är sönder.	> Kontakta en BERNINA-återförsäljare.
<b>Överträdsindikatorn reagerar inte</b>	Inställningar i setup-programmet.	> Slå på i setup-programmet.
	Överträdsindikatorn är sönder.	> Kontakta en BERNINA-återförsäljare.
<b>Underträdsindikatorn reagerar inte</b>	Inställningar i setup-programmet.	> Slå på i setup-programmet.
	Underträdsindikatorn är sönder.	> Kontakta en BERNINA-återförsäljare.
<b>Fel vid uppdatering av firmware</b>	USB-minnet känns inte igen.	> Använd ett BERNINA USB-minne.
	Uppdateringsprocessen är blockerad och timglaset på displayen står stilla.	> Ta bort USB-minnet. > Slå av maskinen. > Slå på maskinen. > Följ anvisningarna på displayen.
	Det går inte att hitta filerna för uppdatering av firmware.	> Packa upp komprimerade ZIP-filer. > Placera filerna för firmwareuppdateringen direkt på USB-minnet och inte i en mapp.
<b>Maskinen kan inte identifiera BSR-syfot #42</b>	Linsen är smutsig.	> Rengör linsen med en mjuk, lätt fuktad trasa.
	BSR-kabeln sitter inte i ordentligt.	> Sätt i BSR-kontakten lodrätt så att du känner när den snäpper fast.
<b>Stolpar och/eller träns sys inte genom ordentligt trots upprepade försök</b>	Knapphålsfot med släde #3A är inte kalibrerad efter maskinen.	> Kalibrera Knapphålsfot med släde #3A. (se sida 59)
<b>Den automatiska nälträdaren fungerar inte tillförlitligt</b>	Den automatiska nälträdaren är smutsig.	> Rengör nälträdaren. (se sida 179)
<b>Den automatiska nälträdaren trär inte nälen</b>	Nälen som valts i nälmenyn kan inte träs, t.ex. en tvillingnål.	> Enkel nål: Välj en nål i nälmenyn som passar till den monterade nälen. > Tvilling- eller trillingnål: Trä nälen för hand.

Fel	Orsak	Lösning
<b>Laserpunkten syns inte eller är på fel plats</b>	Laserstrålen böjs av eller döljs av syfoten eller nälen.	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Höj nälen.</li><li>&gt; Montera en annan syfot.</li><li>&gt; Sänk syfoten innan du börjar sy, t.ex. med knäspaken.</li><li>&gt; Kontakta en BERNINA-återförsäljare.</li></ul>

## 19 Förvaring och avfallshantering

### 19.1 Förvara maskinen

Det rekommenderas att du förvarar maskinen i originalförpackningen. Förvaras maskinen i ett kallt rum så ställ den minst en timme i rumstemperatur före användning.

- > Slå av maskinen och koppla bort den från elnätet.
- > Använd inte maskinen utomhus.
- > Skydda maskinen från väder och vind.

### 19.2 Kasta maskinen

- > Rengör maskinen.
- > Sortera maskindelarna efter material och kasta enligt lokalt gällande föreskrifter.

## 20 Tekniska data

Beteckning	Värde	Enhet
Maximal materialtjocklek	12,5 (0,49)	mm (tum)
Maximal hastighet	1000	Stygn per minut
Fotpedal	LV-1	
Nålsystem	130/705	
Mått utan trådrullehållare (B × H × D)	520 × 355 × 215 (20,47 × 13,98 × 8,46)	mm (tum)
Mått inkl. broderimodul utan trådrullehållare (B × H × D)	950 × 355 × 630 37,40 × 13,98 × 24,80	mm (tum)
Maskinvikt	14 (30,86)	kg (lb)
Broderimodulens vikt	6,4 14,1	kg (lb)
Energiförbrukning	140	W
Ingångsspänning	100 – 240 50 - 60	V Hz
Wifi-frekvensband	2,4	GHz
Wifi-protokoll	802.11 b/g/n	
Skyddsklass (elektroteknik)	II	

## 21 Översikt sömmar

### 21.1 Översikt sömmar

#### Nyttosömmar

1 —	2 W	3 V	4 W	5 I	6 —	7 W	8 X	9 U	10 V	11 —	12 W	13 T	14 W
15 U	16 V	17 W	18 —	19 W	20 W	21 —	22 W	23 W	24 W	25 =	26 W	27 W	29 U
31 —	32 —	33 —	34 W	35 W	36 W	37 W	38 W	39 W	40 W				

#### Knapphål

51 —	52 —	53 W	54 —	55 —	56 —	57 —	58 —	59 —	60 ○○	61 ○○	62 ○○	63 —	64 —
65 —	66 —	67 —	68 —	69 —	70 W								

#### Dekorsömmar

##### Natur

101 W	102 W	103 W	104 W	105 W	106 W	107 W	108 W	109 W	110 W	111 W	112 W	113 W	114 W
115 W	116 W	117 W	118 W	119 W	122 W	123 W	124 W	125 W	126 W	127 W	128 W	129 W	130 W
131 W	132 W	134 W	136 W	137 W	138 W	139 W	140 W	141 W	142 W	143 W	144 W	145 W	146 W
147 W	148 W	150 W	152 W	153 W	154 W	155 W	156 W	159 W	160 W	161 W	165 W	166 W	167 W
168 W	169 W	170 W	171 W	172 W	173 W	174 W	175 W	176 W	177 W	178 W	179 W	180 W	181 W
182 W	183 W	184 W	185 W										

Översikt sömmar

Natursöm med tvärtransport

201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	216
217	218	219	220	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	268
269													

Korsstygn

301	302	303	304	305	306	307	308	309	311	313	314	316	318
319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
333	334	335	336	337	338	339	371	372	373	374	375	376	377
378	379												

Satinsömmar

401	402	405	406	407	408	409	410	412	413	414	415	416	417
418	419	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	433
434	436	437	440	442	443	444	445	447	448	449	450	451	452
453	454	455	456	457	458	461	464	465	466	467	468	469	471

472	473

## Satinsöm med tvärtransport

501	503	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	517	518

519	520	523	524	525									

## Ornamentsömmar

601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614
615	616	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629
630	631	632	633	634	635	636	637	639	640	641	642	643	644
645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658
660	661	662	663	664	665	666	674	675	676	677	678	679	680
682	683	684	685	686	691	693	694	695					

## Vitbroderi

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
715	716	717	721	722	723	724	725	726	727	729	730	731	732

733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746

Översikt sömmar

747	748	749	750	751	752	756	757	758	759	762	764	765	766
767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783											

Vitbroderi med tvärtransport

801	802	803	804	805	833	834	835	840	841

Barnsömmar

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914
915	916	917	918	919	920	921	922	924	926	928	929	933	934
935	937	938	939	940	944	945	946	948	949	950	952	954	955
957	958	959	960	961	962								

Barnsöm med tvärtransport

1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1014	1015

Filigranstyg med tvärtransport

1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214
1215	1216	1217	1218	1220	1221	1222	1223	1225	1226	1227			

## Avsmalnande sömmar

1401	1402	1403	1404	1405	1406	1409	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
1418	1419	1420	1422	1423	1424	1430	1431	1446	1447	1448	1450	1460	1462

## Skyline-sömmar (specialsömmar)

1501 SWISS	1502 TUNISIEN	1503 ESPANA	1504 AUSTRIA	1505 AUSTRALIA	1506 AUSSIE	1507 S Africa	1508 NZ	1509 TOKYO	1510 DELHI	1511 EGYPT	1512 GREECE	1513 MEXICO	1514 I YOU
1515 BERLIN	1516 KOREA	1517 PERU	1518 CHINA	1519 GERMANY	1520 ROMA	1521 ROMANIA	1522 DUTCH	1524 NORWAY	1525 NORDIC	1526 USA	1527 CANADA	1528 SWEDEN	1529 NORWAY
1531	1534												

## Kvilstömmar med tvärtransport

1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614
1615	1616	1617	1618	1619	1620	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
1657	1658	1659	1660										

## Internationell

1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1715	1716	1717
1718	1719	1720	1721	1722	1723	1729	1730	1731	1732	1733	1735	1736	

## Årstider

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2015	2016	2017	2018	2019
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2020	2021	2022	2023

## Hobby och sport


## Kviltsömmar

1301	1302	1303	1304	1305 6 / Inch 2.4 / cm	1306 8 / Inch 3.2 / cm	1307 10 / Inch 4 / cm	1308 irregular look	1309	1310	1311	1312	1313	1314

## 21.2 Översikt broderimotiv

### Redigera broderimotiv

Släpp loss kreativiteten. Det står ett stort antal broderimotiv till ditt förfogande på maskinen.

När du har registrerat din maskin kan du ladda ner de broderimotiv som ingår vid köpet i ett redigerbart format från BERNINAS kundportal.

Om en av följande symboler visas under broderimotivsnumret hittar du ytterligare information på <https://www.bernina.com/specialeffects>.

	Fristående spetsar		PunchWork
	Hålbroderi		Snoddbroderi
	Fransbroderi		Projekt i broderiram
	Applikation		Puffy-skrift

	CutWork		Kviltning
	PaintWork		Trapunto
	CrystalWork		

## Projekt

Utförligare broderiinstruktioner hittar du på <https://www.bernina.com/790PRO-designs>.


<b>12888-01</b>	110 x 125 mm 4.3 x 4.9 inch	10.220	<b>12888-02</b>	98 x 113 mm 3.9 x 4.4 inch	4.457
1.  Isacord 40 2520 2.  Isacord 40 2520 3.  Isacord 40 2520 4.  Isacord 40 2520 5.  Isacord 40 0010			1.  Isacord 40 2520 2.  Isacord 40 2520 3.  Isacord 40 2520 4.  Isacord 40 2520		
<b>12888-03</b>	150 x 165 mm 5.9 x 6.5 inch	14.152	<b>12888-04</b>	122 x 141 mm 4.8 x 5.6 inch	5.603
1.  Isacord 40 2905 2.  Isacord 40 2905 3.  Isacord 40 2905 4.  Isacord 40 2905 5.  Isacord 40 0010			1.  Isacord 40 2905 2.  Isacord 40 2905 3.  Isacord 40 2905 4.  Isacord 40 2905		
<b>12888-05</b>	125 x 190 mm 4.9 x 7.5 inch	13.411	<b>12888-06</b>	98 x 113 mm 3.9 x 4.4 inch	4.457
1.  Isacord 40 4032 2.  Isacord 40 4032 3.  Isacord 40 4032 4.  Isacord 40 4032 5.  Isacord 40 0010			1.  Isacord 40 4032 2.  Isacord 40 4032 3.  Isacord 40 4032 4.  Isacord 40 4032		
<b>51240-28</b>	76 x 130 mm 3 x 5.1 inch	6.028	<b>51240-32</b>	76 x 142 mm 3 x 5.6 inch	3.835
1.  Isacord 40 1332 2.  Isacord 40 0811 3.  Isacord 40 3963 4.  Isacord 40 3910 5.  Isacord 40 3810 6.  Isacord 40 0010 7.  Isacord 40 0131 8.  Isacord 40 1913 9.  Isacord 40 1521 10.  Isacord 40 2123 11.  Isacord 40 1322 12.  Isacord 40 0020 13.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0010 2.  Isacord 40 0811 3.  Isacord 40 5450 4.  Isacord 40 4752 5.  Isacord 40 1725 6.  Isacord 40 0010 7.  Isacord 40 3743 8.  Isacord 40 1725 9.  Isacord 40 0020 10.  Isacord 40 0020		

## Översikt sömmar


<b>51240-36</b>	92 x 141 mm 3.6 x 5.5 inch	5.338	<b>51240-35</b>	89 x 83 mm 3.5 x 3.3 inch	2.628
1.  Isacord 40 3641 2.  Isacord 40 3963 3.  Isacord 40 3743 4.  Isacord 40 0020 5.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 3641 3.  Isacord 40 3641 4.  Isacord 40 3963 5.  Isacord 40 3743 6.  Isacord 40 0020		
<b>51240-31</b>	87 x 83 mm 3.4 x 3.3 inch	3.327	<b>51240-27</b>	87 x 80 mm 3.4 x 3.2 inch	4.258
1. Isacord 40 0010 2. Isacord 40 0010 3. Isacord 40 0010 4.  Isacord 40 0811 5.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0630 2.  Isacord 40 0630 3.  Isacord 40 0630 4.  Isacord 40 1332 5.  Isacord 40 0811 6.  Isacord 40 1322 7.  Isacord 40 0020		
<b>51298-02</b>	99 x 129 mm 3.9 x 5.1 inch	9.279	<b>51298-03</b>	83 x 82 mm 3.3 x 3.2 inch	5.081
1.  Isacord 40 0630 2.  Isacord 40 0630 3.  Isacord 40 0630 4.  Isacord 40 6051			1.  Isacord 40 0870 2.  Isacord 40 0870 3.  Isacord 40 0870 4.  Isacord 40 1565		
<b>51298-04</b>	38 x 230 mm 1.5 x 9.1 inch	17.556	<b>51298-05</b>	83 x 82 mm 3.3 x 3.2 inch	4.439
1.  Isacord 40 0630 2.  Isacord 40 0630 3.  Isacord 40 0630 4.  Isacord 40 1220 5.  Isacord 40 1565 6.  Isacord 40 0870			1.  Isacord 40 1565 2.  Isacord 40 1565 3.  Isacord 40 1565		
<b>51298-06</b>	110 x 199 mm 4.3 x 7.8 inch	34.440	<b>51298-01</b>	88 x 129 mm 3.4 x 5.1 inch	9.306
1.  Isacord 40 0630 2.  Isacord 40 1220 3.  Isacord 40 1860			1.  Isacord 40 6051 2.  Isacord 40 6051 3.  Isacord 40 6051		
<b>12751-03</b>	100 x 192 mm 3.9 x 7.6 inch	5.132			
1.  Isacord 40 2550 2.  Isacord 40 2550 3.  Isacord 40 2550 4.  Isacord 40 2550 5.  Isacord 40 2550 6.  Isacord 40 2550 7.  Isacord 40 2550 8.  Isacord 40 2550					

**Kviltmotiv****80202-01**


1. ■ Isacord 40 0020

**80202-02**


1. ■ Isacord 40 0020

**80202-03**


1. ■ Isacord 40 0020

**80202-04**

1. ■ Isacord 40 0020

**80202-05**


1. ■ Isacord 40 0020

**80202-06**


1. ■ Isacord 40 0020

**80257-01**


1. ■ Isacord 40 0020

**80257-02**


1. ■ Isacord 40 0020

**80257-03**

1. ■ Isacord 40 0020


**80257-04**

1. ■ Isacord 40 0020




 80257-05

1.  Isacord 40 0020




 Basics_01

1.  Isacord 40 0020




 Basics_02

1.  Isacord 40 0020




 Basics_03

1.  Isacord 40 0020




 Basics_04

1.  Isacord 40 0020



 Basics_04_corner

1.  Isacord 40 0020



 Basics_05

1.  Isacord 40 0020




 12380-04q

1.  Isacord 40 0020




 12380-08q

1.  Isacord 40 0020




 12380-09q

1.  Isacord 40 0020




 32196-01

1.  Isacord 40 0020




 32196-02

1.  Isacord 40 0020




**32196-03**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-04**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-05**

1. ■ Isacord 40 0020

**32196-06**

1. ■ Isacord 40 0020

**32196-07**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-08**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-09**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-10**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-11**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-12**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-13**

1. ■ Isacord 40 0020


**32196-14**

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-15

1. ■ Isacord 40 0020



 32196-16

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-17

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-18

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-19

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-20

1. ■ Isacord 40 0020



 32196-21

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-22

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-23

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-24

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-25

1. ■ Isacord 40 0020



 32196-26

1. ■ Isacord 40 0020




**32196-27**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-28**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-29**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-30**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD285q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD288q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD289q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD292q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD299q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD308q**

1. ■ Isacord 40 0020

**BD394**

1. ■ Isacord 40 0020


**BD412**

1. ■ Isacord 40 0020




 BD413

1.  Isacord 40 0020




 BD513

1.  Isacord 40 0020




 BD514

1.  Isacord 40 0020




 BD553

1.  Isacord 40 0020




 BD554

1.  Isacord 40 0020



 BD567

1.  Isacord 40 0020




 BD659

1.  Isacord 40 0020




 BD665

1.  Isacord 40 0020




 BD800

1.  Isacord 40 0020




 BD801

1.  Isacord 40 0020




 BD804


1.  Isacord 40 0020



 BD837

1.  Isacord 40 0020





## Utsmyckningar

<b>12804-04</b>		203 x 213 mm 8 x 8.4 inch		37.019
1.  Isacord 40 2300				
2.  Isacord 40 1551				
3.  Isacord 40 0506				
4.  Isacord 40 1904				
5.  Isacord 40 2220				
<b>12627-22</b>		67 x 173 mm 2.6 x 6.8 inch		9.172
1.  Isacord 40 2320				
<b>12746-11</b>		110 x 110 mm 4.3 x 4.3 inch		21.560
1.  Isacord 40 2762				
2.  Isacord 40 0761				
3.  Isacord 40 2764				
4.  Isacord 40 2153				
<b>12633-09</b>		120 x 120 mm 4.7 x 4.7 inch		16.361
1.  Isacord 40 0015				

Översikt sömmar

<b>12655-13</b>		110 x 126 mm 4.3 x 5 inch		10.045	<b>12713-03</b>		134 x 132 mm 5.3 x 5.2 inch		26.164	
1.  Isacord 40 1055					1.  Isacord 40 5832 2.  Isacord 40 5450 3.  Isacord 40 5722 4.  Isacord 40 1321 5.  Isacord 40 1911 6.  Isacord 40 4174 7.  Isacord 40 2530 8.  Isacord 40 2320 9.  Isacord 40 1730 10.  Isacord 40 1911 11.  Isacord 40 0800 12.  Isacord 40 1321 13.  Isacord 40 0015 14.  Isacord 40 4174					
<b>51202-14</b>		82 x 139 mm 3.2 x 5.5 inch		21.603	<b>12791-04L</b>		203 x 207 mm 8 x 8.1 inch		15.540	
1.  Isacord 40 0622 2.  Isacord 40 2153 3.  Isacord 40 0310 4.  Isacord 40 5555 5.  Isacord 40 5513 6.  Isacord 40 6043 7.  Isacord 40 2153					1.  Isacord 40 4174 2.  Isacord 40 4174 3.  Isacord 40 1900 4.  Isacord 40 4174 5.  Isacord 40 0310 6.  Isacord 40 4174					
<b>12812-01L</b>		197 x 222 mm 7.7 x 8.7 inch		31.258	<b>12812-02L</b>		197 x 176 mm 7.8 x 6.9 inch		29.132	
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020					
<b>12812-08M</b>		146 x 199 mm 5.7 x 7.8 inch		23.815	<b>12812-03L</b>		197 x 205 mm 7.8 x 8.1 inch		38.896	
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020					
<b>12843-04</b>		126 x 199 mm 5 x 7.8 inch		16.487	<b>12843-08</b>		129 x 172 mm 5.1 x 6.8 inch		13.522	
1.  Isacord 40 0520 2.  Isacord 40 0310 3.  Isacord 40 5510 4.  Isacord 40 5740 5.  Isacord 40 5610 6.  Isacord 40 0311 7.  Isacord 40 0010 8.  Isacord 40 5510 9.  Isacord 40 0311					1.  Isacord 40 0311 2.  Isacord 40 0520 3.  Isacord 40 0310 4.  Isacord 40 0010 5.  Isacord 40 5510 6.  Isacord 40 0520 7.  Isacord 40 5610 8.  Isacord 40 5740 9.  Isacord 40 0311					

<b>12843-10</b>		87 x 163 mm 3.4 x 6.4 inch		12.094	<b>12854-01</b>		208 x 280 mm 8.2 x 11 inch		17.641
1.  Isacord 40 0311 2.  Isacord 40 0310 3.  Isacord 40 0520 4.  Isacord 40 5740 5.  Isacord 40 5610 6.  Isacord 40 5510 7. Isacord 40 0010 8.  Isacord 40 0310		1. Isacord 40 0015							
<b>12854-02</b>		137 x 298 mm 5.4 x 11.8 inch		11.045	<b>12919-01</b>		84 x 154 mm 3.3 x 6.1 inch		5.864
1. Isacord 40 0015		1.  Isacord 40 5210 2.  Isacord 40 0934 3.  Isacord 40 3962 4.  Isacord 40 2560 5.  Isacord 40 2732 6.  Isacord 40 1055							
<b>12919-02</b>		73 x 152 mm 2.9 x 6 inch		6.442	<b>21021-10</b>		117 x 148 mm 4.6 x 5.8 inch		14.469
1.  Isacord 40 2560 2.  Isacord 40 2732 3.  Isacord 40 1220 4.  Isacord 40 0934 5.  Isacord 40 1055 6.  Isacord 40 3962 7.  Isacord 40 3820		1.  Isacord 40 1252 2.  Isacord 40 1161 3.  Isacord 40 1565							
<b>21021-14</b>		122 x 122 mm 4.8 x 4.8 inch		18.063	<b>12627-05</b>		93 x 100 mm 3.7 x 3.9 inch		8.679
1.  Isacord 40 1252 2.  Isacord 40 1161 3.  Isacord 40 1565		1.  Isacord 40 5230							
<b>51278-01</b>		116 x 147 mm 4.6 x 5.8 inch		14.604	<b>51278-06</b>		170 x 117 mm 6.7 x 4.6 inch		15.393
1.  Isacord 40 1260 2.  Isacord 40 0731		1.  Isacord 40 1260 2.  Isacord 40 0731							
<b>51278-08</b>		82 x 165 mm 3.2 x 6.5 inch		4.893	<b>51278-09</b>		110 x 128 mm 4.3 x 5 inch		7.310
1.  Isacord 40 0731 2.  Isacord 40 1260		1.  Isacord 40 1260 2.  Isacord 40 0731							

## Översikt sömmar

<b>51278-10</b>		89 x 228 mm 3.5 x 9 inch		6.998	<b>51289-03</b>		146 x 130 mm 5.7 x 5.1 inch		13.672
1.  Isacord 40 0731					1.  Isacord 40 4740				
2.  Isacord 40 1260					2. Isacord 40 0010				
					3.  Isacord 40 4410				
					4.  Isacord 40 4610				
					5.  Isacord 40 4643				
					6.  Isacord 40 4410				
					7.  Isacord 40 4610				
					8.  Isacord 40 4740				
					9.  Isacord 40 5643				
					10.  Isacord 40 5510	11. Isacord 40 0010	12.  Isacord 40 0622		
<b>12458-01</b>		32 x 174 mm 1.3 x 6.9 inch		798	<b>80090-06</b>		84 x 37 mm 3.3 x 1.4 inch		3.766
1.  Isacord 40 2900					1.  Applique 1				
					2.  Applique 2				
					3.  Isacord 40 4103				
<b>80090-07</b>		128 x 36 mm 5 x 1.4 inch		5.450	<b>Fq520_48</b>		257 x 212 mm 10.1 x 8.4 inch		15.274
1.  Applique 1					1.  YLI variations 8010				
2.  Applique 2					2.  YLI variations 8004				
3.  Isacord 40 5440					3.  YLI variations 8023				
					4.  Isacord 40 9805				
					5.  Isacord 40 9405				
					6.  YLI variations 8023				
					7.  YLI variations 8006				
					8.  YLI variations 8019				
					9.  Isacord 40 9912				
					10.  Isacord 40 9918	11.  YLI variations 8020	12.  YLI variations 8006		
					13.  Isacord 40 9916	14.  Isacord 40 9605	15.  YLI variations 8008		
					16.  YLI variations 8009	17.  Isacord 40 9914	18.  Isacord 40 9405		
					19.  Isacord 40 9916	20.  Isacord 40 9302	21.  Isacord 40 9805		
					22.  YLI variations 8019	23.  Isacord 40 9405	24.  YLI variations 8020		
					25.  Isacord 40 9605	26.  YLI variations 8009	27.  YLI variations 8021		
					28.  YLI variations 8014				
<b>Fq505_48</b>		105 x 100 mm 4.1 x 3.9 inch		4.618	<b>Fq506_48</b>		154 x 87 mm 6.1 x 3.4 inch		3.796
1.  Isacord 40 9405					1.  Isacord 40 9405				
2.  Isacord 40 9916					2.  YLI variations 8020				
3.  Isacord 40 9302					3.  Isacord 40 9805				
4.  Isacord 40 9805					4.  YLI variations 8006				
5.  YLI variations 8019					5.  YLI variations 8008				
6.  Isacord 40 9405					6.  YLI variations 8020				
7.  YLI variations 8020									
8.  Isacord 40 9605									
9.  YLI variations 8009									
10.  YLI variations 8021									

<b>Fq518_48</b>	↗ 90 x 114 mm 3.5 x 4.5 inch	↔ 4.269	<b>51204-15</b>	↗ 28 x 172 mm 1.1 x 6.8 inch	↔ 5.304
1. YLI variations 8006 2. Isacord 40 9916 3. Isacord 40 9605 4. YLI variations 8008 5. YLI variations 8014 6. YLI variations 8009 7. Isacord 40 9914			1. Isacord 40 5510 2. Isacord 40 0703 3. Isacord 40 3713 4. Isacord 40 1102 5. Isacord 40 3210 6. Isacord 40 1805 7. Isacord 40 2723		
<b>51209-09</b>	↗ 68 x 162 mm 2.7 x 6.4 inch	↔ 14.542	<b>51209-08</b>	↗ 50 x 163 mm 2 x 6.4 inch	↔ 15.255
1. Isacord 40 0020 2. Isacord 40 4410			1. Isacord 40 3030 2. Isacord 40 2920 3. Isacord 40 0020		
<b>51202-08</b>	↗ 75 x 165 mm 2.9 x 6.5 inch	↔ 7.518	<b>12620-14</b>	↗ 87 x 120 mm 3.4 x 4.7 inch	↔ 12.023
1. Isacord 40 2152 2. Isacord 40 1921			1. Isacord 40 2520		

**Blommor**

<b>51227-08</b>	↗ 124 x 136 mm 4.9 x 5.4 inch	↔ 26.077	<b>51227-10</b>	↗ 90 x 136 mm 3.5 x 5.4 inch	↔ 20.095
1. Isacord 40 4430 2. Isacord 40 0010 3. Isacord 40 4610 4. Isacord 40 4515 5. Isacord 40 0702 6. Isacord 40 1521 7. Isacord 40 1840 8. Isacord 40 1860 9. Isacord 40 4174 10. Isacord 40 1704 11. Isacord 40 1521 12. Isacord 40 0010 13. Isacord 40 1755 14. Isacord 40 4174			1. Isacord 40 4515 2. Isacord 40 0702 3. Isacord 40 4610 4. Isacord 40 0010 5. Isacord 40 1840 6. Isacord 40 1860 7. Isacord 40 4531 8. Isacord 40 4515 9. Isacord 40 1521 10. Isacord 40 1840 11. Isacord 40 4174 12. Isacord 40 0010 13. Isacord 40 1840		
<b>Fq561_48</b>	↗ 185 x 243 mm 7.3 x 9.6 inch	↔ 18.778	<b>12879-07L</b>	↗ 155 x 151 mm 6.1 x 5.9 inch	↔ 5.437
1. Isacord 40 0552 2. Isacord 40 6051 3. Isacord 40 5833 4. Isacord 40 5934 5. Isacord 40 5822 6. Isacord 40 5833 7. Isacord 40 5650 8. Isacord 40 3652 9. Isacord 40 3641 10. Isacord 40 3620 11. Isacord 40 0970 12. Isacord 40 1805 13. Isacord 40 2123 14. Isacord 40 1913			1. Isacord 40 5740 2. Isacord 40 5440 3. Isacord 40 5210		

## Översikt sömmar


<b>Nb826_48</b>		135 x 133 mm 5.3 x 5.2 inch		11.154	<b>Fs327_48</b>		125 x 123 mm 4.9 x 4.8 inch		10.514	
1.  Isacord 40 9971 2.  Isacord 40 9978 3.  Isacord 40 9973 4.  Isacord 40 1972		1.  Isacord 40 0862								
<b>12914-01</b>		117 x 155 mm 4.6 x 6.1 inch		19.835	<b>12914-02</b>		112 x 154 mm 4.4 x 6.1 inch		16.778	
1.  Isacord 40 2600 2.  Isacord 40 2241 3.  Isacord 40 2944 4.  Isacord 40 1342 5.  Isacord 40 5643 6.  Isacord 40 5912 7.  Isacord 40 0465		1.  Isacord 40 5643 2.  Isacord 40 5722 3.  Isacord 40 5912 4.  Isacord 40 0465					<b>Mint</b> <small>Menthae-Lamiaceae</small>			
<b>12914-03</b>		113 x 153 mm 4.4 x 6 inch		13.250	<b>12914-06</b>		110 x 151 mm 4.3 x 5.9 inch		15.331	
1.  Isacord 40 5643 2.  Isacord 40 5722 3.  Isacord 40 5912 4.  Isacord 40 0853 5.  Isacord 40 0465		1.  Isacord 40 5722 2.  Isacord 40 5912 3.  Isacord 40 0465					<b>Parsley</b> <small>Petroselinum-Apiales</small>			
<b>12914-07</b>		122 x 153 mm 4.8 x 6 inch		11.873	<b>12914-08</b>		106 x 159 mm 4.2 x 6.3 inch		16.390	
1.  Isacord 40 5643 2.  Isacord 40 0853 3.  Isacord 40 5912 4.  Isacord 40 0465		1.  Isacord 40 5912 2.  Isacord 40 5643 3.  Isacord 40 5722 4.  Isacord 40 0465					<b>Basil</b> <small>Ocimum-Lamiaceae</small>			
<b>12919-04</b>		82 x 154 mm 3.2 x 6.1 inch		6.068	<b>51259-07</b>		126 x 150 mm 4.9 x 5.9 inch		7.750	
1.  Isacord 40 5210 2.  Isacord 40 5220 3.  Isacord 40 3820 4.  Isacord 40 1362 5.  Isacord 40 1220 6.  Isacord 40 0934		1.  Isacord 40 3743 2.  Isacord 40 1600								

<b>51285-08</b>	124 x 135 mm 4.9 x 5.3 inch	10.513	<b>Fq986_48</b>	139 x 145 mm 5.5 x 5.7 inch	23.426
1.  Isacord 40 0152 2.  Isacord 40 2650 3.  Isacord 40 2721 4.  Isacord 40 0020 5.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 5650 2.  Isacord 40 5833 3.  Isacord 40 0352 4.  Isacord 40 5934 5.  Isacord 40 0465 6.  Isacord 40 5822 7.  Isacord 40 0015 8.  Isacord 40 0781 9.  Isacord 40 0170 10.  Isacord 40 0731 11.  Isacord 40 0640 12.  Isacord 40 6133		
<b>Fs316_48</b>	124 x 167 mm 4.9 x 6.6 inch	9.758	<b>Oc86020</b>	65 x 82 mm 2.6 x 3.2 inch	2.462
1.  Isacord 40 3853			1.  Isacord 40 5610 2.  Isacord 40 0504 3.  Isacord 40 0922 4.  Isacord 40 1840 5.  Isacord 40 2363 6.  Isacord 40 0520 7.  Isacord 40 1123		
<b>12417-08</b>	104 x 160 mm 4.1 x 6.3 inch	13.421	<b>12505-03</b>	108 x 162 mm 4.3 x 6.4 inch	8.606
1.  Isacord 40 0442 2.  Isacord 40 0721 3.  Isacord 40 0532 4.  Isacord 40 0345 5.  Isacord 40 1521 6.  Isacord 40 0811 7.  Isacord 40 1010 8.  Isacord 40 1311			1.  Isacord 40 0442 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 5822 4.  Isacord 40 6031 5.  Isacord 40 5633 6.  Isacord 40 2810 7.  Isacord 40 2810 8.  Isacord 40 0811 9.  Isacord 40 0811 10.  Isacord 40 0811 11.  Isacord 40 0811 12.  Isacord 40 0811 13.  Isacord 40 2830 14.  Isacord 40 2504 15.  Isacord 40 4103 16.  Isacord 40 0931 17.  Isacord 40 0311 18.  Isacord 40 0020		
<b>12505-11</b>	104 x 174 mm 4.1 x 6.9 inch	11.419	<b>12505-04</b>	124 x 176 mm 4.9 x 6.9 inch	11.861
1.  Isacord 40 0442 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 5822 4.  Isacord 40 6031 5.  Isacord 40 5633 6.  Isacord 40 2810 7.  Isacord 40 2810 8.  Isacord 40 0811 9.  Isacord 40 0811 10.  Isacord 40 1800 11.  Isacord 40 1800 12.  Isacord 40 0504 13.  Isacord 40 0931 14.  Isacord 40 2900 15.  Isacord 40 2530 16.  Isacord 40 1912 17.  Isacord 40 1543 18.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 3840 2.  Isacord 40 3840 3.  Isacord 40 3815 4.  Isacord 40 0311 5.  Isacord 40 5822 6.  Isacord 40 5822 7.  Isacord 40 6031 8.  Isacord 40 5633 9.  Isacord 40 0811 10.  Isacord 40 0811 11.  Isacord 40 2530 12.  Isacord 40 2530 13.  Isacord 40 2300 14.  Isacord 40 2155 15.  Isacord 40 0931 16.  Isacord 40 0504 17.  Isacord 40 0020 18.  Isacord 40 0442		
<b>12505-10</b>	102 x 134 mm 4 x 5.3 inch	5.685	<b>Fs332_48</b>	95 x 174 mm 3.8 x 6.8 inch	12.081
1.  Isacord 40 4103 2.  Isacord 40 0442 3.  Isacord 40 5822 4.  Isacord 40 5822 5.  Isacord 40 6031 6.  Isacord 40 5633 7.  Isacord 40 1800 8.  Isacord 40 1800 9.  Isacord 40 2504 10.  Isacord 40 0504 11.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 1725		

## Översikt sömmar

<b>Fs337_48</b>	69 x 136 mm 2.7 x 5.4 inch	7.998	<b>51202-11</b>	64 x 75 mm 2.5 x 3 inch	7.224
1.  Isacord 40 1730			1.  Isacord 40 5770 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 1911 4.  Isacord 40 1921 5.  Isacord 40 1430 6.  Isacord 40 1532 7.  Isacord 40 1362 8.  Isacord 40 2153 9.  Isacord 40 2152 10.  Isacord 40 2155 11.  Isacord 40 2171 12.  Isacord 40 0010 13.  Isacord 40 0622		
<b>51202-12</b>	83 x 46 mm 3.3 x 1.8 inch	5.388	<b>12852-01</b>	193 x 150 mm 7.6 x 5.9 inch	17.004
1.  Isacord 40 5770 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 1911 4.  Isacord 40 2155 5.  Isacord 40 2152 6.  Isacord 40 2171 7.  Isacord 40 2153 8.  Isacord 40 1921 9.  Isacord 40 0010 10.  Isacord 40 0622			1.  Isacord 40 0010		
<b>12852-07</b>	122 x 126 mm 4.8 x 4.9 inch	10.996	<b>12852-15</b>	86 x 108 mm 3.4 x 4.3 inch	6.566
1.  Isacord 40 0010			1.  Isacord 40 0010		

Barn

 12662-08	 105 x 109 mm 4.1 x 4.3 inch	 12.928	<b>12436-29</b>	 100 x 37 mm 3.9 x 1.4 inch	 2.464
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  Isacord 40 1032</li> <li>2.  Isacord 40 1032</li> <li>3.  Isacord 40 1032</li> <li>4.  Isacord 40 1010</li> <li>5.  Isacord 40 0015</li> <li>6.  Isacord 40 5822</li> <li>7.  Isacord 40 4220</li> <li>8.  Isacord 40 4531</li> <li>9.  Isacord 40 1055</li> <li>10.  Isacord 40 0576</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  YLI variations 8016</li> <li>2.  YLI variations 8015</li> <li>3.  Yenmet 7030</li> </ol>			

<b>12441-37</b>		116 x 103 mm 4.6 x 4 inch		4.741	<b>12590-04</b>		104 x 158 mm 4.1 x 6.2 inch		24.036
1.  Isacord 40 1900					1.  Isacord 40 5740	2.  Isacord 40 5740	3.  Isacord 40 5740	4.  Isacord 40 5740	5.  Isacord 40 5740
					6.  Isacord 40 5740	7.  Isacord 40 5740	8.  Isacord 40 5740	9.  Isacord 40 5740	10.  Isacord 40 0015
					11.  Isacord 40 0020	12.  Isacord 40 4230	13.  Isacord 40 4116	14.  Isacord 40 5510	15.  Isacord 40 0132
					16.  Isacord 40 0112	17.  Isacord 40 0132	18.  Isacord 40 0015		
<b>12401-16</b>		62 x 80 mm 2.5 x 3.1 inch		1.274	<b>51237-06</b>		39 x 139 mm 1.5 x 5.5 inch		8.619
1.  Isacord 40 1346					1.  Isacord 40 1703	2.  Isacord 40 1010	3.  Isacord 40 1030	4.  Isacord 40 4620	5.  Isacord 40 0945
2.  Isacord 40 1342					6.  Isacord 40 1565	7.  Isacord 40 0576			
3.  Isacord 40 0170									
4.  Isacord 40 5934									
<b>51267-07</b>		99 x 144 mm 3.9 x 5.7 inch		18.599	<b>51272-07</b>		117 x 147 mm 4.6 x 5.8 inch		21.530
1.  Isacord 40 4250					1.  Isacord 40 2153	2.  Isacord 40 4250	3.  Isacord 40 3750	4.  Isacord 40 3971	5.  Isacord 40 0970
2.  Isacord 40 4610					6.  Isacord 40 0184	7.  Isacord 40 1760	8.  Isacord 40 4174	9.  Isacord 40 2153	
3.  Isacord 40 1060									
4.  Isacord 40 1030									
5.  Isacord 40 1310									
6.  Isacord 40 2155									
7.  Isacord 40 1753									
8.  Isacord 40 4133									
<b>51211-14</b>		82 x 169 mm 3.2 x 6.7 inch		12.945	<b>51211-16</b>		111 x 144 mm 4.4 x 5.7 inch		8.230
1.  Isacord 40 1141					1.  Isacord 40 0020	2.  Isacord 40 0020	3.  Isacord 40 0020	4.  Isacord 40 0015	5.  Isacord 40 2123
2.  Isacord 40 1141									
3.  Isacord 40 1141									
4.  Isacord 40 1141									
5.  Isacord 40 1141									
6.  Isacord 40 1141									
7.  Isacord 40 1141									
8.  Isacord 40 1141									
9.  Isacord 40 1141									
10.  Isacord 40 2123	11.  Isacord 40 3810	12.  Isacord 40 3630							
13.  Isacord 40 3732	14.  Isacord 40 4074	15.  Isacord 40 1972							
16.  Isacord 40 0020	17.  Isacord 40 0184	18.  Isacord 40 2123							
19.  Isacord 40 0722	20.  Isacord 40 0020	21.  Isacord 40 1760							
22.  Isacord 40 0874	23.	24.  Isacord 40 0232							
25.  Isacord 40 5832									

## Översikt sömmar

 <b>51211-04</b> <span style="float: right;">106 x 172 mm 4.2 x 6.8 inch</span> <span style="float: right;">•• 18.131</span>		 <b>51266-06</b> <span style="float: right;">70 x 166 mm 2.7 x 6.5 inch</span> <span style="float: right;">•• 13.036</span>	
1. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 0138 2. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 0138 3. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 0138 4. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 0138 5. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 0138 6. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 0138 7. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 0138 8. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 0138 9. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 0138 10. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 4174      11. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020      12. <span style="background-color: #333; color: black;">■</span> Isacord 40 1972 13. <span style="background-color: orange;">■</span> Isacord 40 0700      14. <span style="background-color: red;">■</span> Isacord 40 1904      15. <span style="background-color: purple;">■</span> Isacord 40 2123 16. <span style="background-color: lightbrown;">■</span> Isacord 40 0184      17. <span style="background-color: lightorange;">■</span> Isacord 40 1141      18. <span style="background-color: brown;">■</span> Isacord 40 1252 19. <span style="background-color: green;">■</span> Isacord 40 6141      20. <span style="background-color: green;">■</span> Isacord 40 5833      21. <span style="background-color: darkgreen;">■</span> Isacord 40 5944 22. <span style="background-color: lightbrown;">■</span> Isacord 40 1760      23. <span style="background-color: brown;">■</span> Isacord 40 0874		1. <span style="background-color: gold;">■</span> Isacord 40 0622 2. <span style="background-color: gold;">■</span> Isacord 40 0622 3. <span style="background-color: gold;">■</span> Isacord 40 0622 4. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0520	
<b>51252-03</b> <span style="float: right;">122 x 152 mm 4.8 x 6 inch</span> <span style="float: right;">•• 23.665</span>		<b>51252-07</b> <span style="float: right;">80 x 151 mm 3.2 x 5.9 inch</span> <span style="float: right;">•• 14.585</span>	
1. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 2152 2. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 0015 3. <span style="background-color: cyan;">■</span> Isacord 40 4430 4. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020 5. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0702 6. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 2152		1. <span style="background-color: cyan;">■</span> Isacord 40 4421 2. <span style="background-color: cyan;">■</span> Isacord 40 4430 3. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 2152 4. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0702 5. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0250 6. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 0015 7. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020	
<b>51252-08</b> <span style="float: right;">97 x 154 mm 3.8 x 6.1 inch</span> <span style="float: right;">•• 21.693</span>		<b>51252-09</b> <span style="float: right;">98 x 160 mm 3.8 x 6.3 inch</span> <span style="float: right;">•• 20.912</span>	
1. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 2241 2. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 2152 3. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0702 4. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0250 5. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 0015 6. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020		1. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020 2. <span style="background-color: darkgrey;">■</span> Isacord 40 0132 3. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 2152 4. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0702 5. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0250 6. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 0015 7. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020	
<b>51252-10</b> <span style="float: right;">102 x 153 mm 4 x 6 inch</span> <span style="float: right;">•• 17.531</span>		<b>51252-11</b> <span style="float: right;">94 x 155 mm 3.7 x 6.1 inch</span> <span style="float: right;">•• 20.179</span>	
1. <span style="background-color: cyan;">■</span> Isacord 40 4421 2. <span style="background-color: cyan;">■</span> Isacord 40 4430 3. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0702 4. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0250 5. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 0015 6. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020		1. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 2241 2. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 2152 3. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0702 4. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0250 5. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 0015 6. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020	
<b>51252-12</b> <span style="float: right;">102 x 151 mm 4 x 5.9 inch</span> <span style="float: right;">•• 19.365</span>		<b>51252-13</b> <span style="float: right;">92 x 146 mm 3.6 x 5.7 inch</span> <span style="float: right;">•• 13.658</span>	
1. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020 2. <span style="background-color: darkgrey;">■</span> Isacord 40 0132 3. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0702 4. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0250 5. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 0015 6. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020		1. <span style="background-color: cyan;">■</span> Isacord 40 4421 2. <span style="background-color: cyan;">■</span> Isacord 40 4430 3. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0702 4. <span style="background-color: yellow;">■</span> Isacord 40 0250 5. <span style="background-color: pink;">■</span> Isacord 40 0015 6. <span style="background-color: black;">■</span> Isacord 40 0020	

<b>51252-14</b>		96 x 153 mm 3.8 x 6 inch	  21.686
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.  Isacord 40 2241
2.  Isacord 40 2152
3.  Isacord 40 0702
4.  Isacord 40 0250
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 0020

<b>51252-15</b>		100 x 150 mm 3.9 x 5.9 inch	  19.368
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Isacord 40 0020
2.  Isacord 40 0132
3.  Isacord 40 4430
4.  Isacord 40 0702
5.  Isacord 40 0250
6.  Isacord 40 0015
7.  Isacord 40 0020

<b>51252-16</b>		95 x 151 mm 3.7 x 5.9 inch	  19.661
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Isacord 40 4421
2.  Isacord 40 4430
3.  Isacord 40 0702
4.  Isacord 40 0250
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 0020

<b>12590-03</b>		135 x 147 mm 5.3 x 5.8 inch	  22.117
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Applique 1
2.  Applique 2
3.  Applique 1
4.  Applique 2
5.  Applique 1
6.  Applique 2
7.  Applique 1
8.  Applique 2
9.  Isacord 40 0015
10.  Isacord 40 0020
11.  Isacord 40 5510
12.  Isacord 40 5650
13.  Isacord 40 4230
14.  Isacord 40 4116
15.  Isacord 40 0132
16.  Isacord 40 0112
17.  Isacord 40 0015

<b>Cm031_48</b>		86 x 64 mm 3.4 x 2.5 inch	  6.433
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Isacord 40 5730
2.  Isacord 40 1352
3.  Isacord 40 1755
4.  Isacord 40 1730
5.  Isacord 40 3820
6.  Isacord 40 3040

<b>Cm226_48</b>		63 x 63 mm 2.5 x 2.5 inch	  6.214
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Cm220_48</b>		71 x 72 mm 2.8 x 2.8 inch	  7.571
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Isacord 40 1755
2.  Isacord 40 0101
3.  Isacord 40 0142
4.  Isacord 40 0101
5.  Isacord 40 4071
6.  Isacord 40 0142
7.  Isacord 40 0934
8.  Isacord 40 0020

<b>Be790305</b>		118 x 145 mm 4.6 x 5.7 inch	  13.118
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Isacord 40 0101
2.  Isacord 40 0131
3.  Isacord 40 0152
4.  Isacord 40 0020
5.  Isacord 40 1755
6.  Isacord 40 0101
7.  Isacord 40 3541
8.  Isacord 40 0101
9.  Isacord 40 0101
10.  Isacord 40 1900
11.  Isacord 40 0020
12.  Isacord 40 0015

<b>Be790307</b>		142 x 127 mm 5.6 x 5 inch	  19.667
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Applique 1
2.  Applique 3
3.  Isacord 40 3130
4.  Applique 1
5.  Applique 3
6.  Isacord 40 0003
7.  Isacord 40 1720
8.  Isacord 40 0020
9.  Isacord 40 0520
10.  Isacord 40 3541

<b>Be790308</b>		155 x 178 mm 6.1 x 7 inch	  25.448
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Översikt sömmar


 Be790311	 114 x 152 mm 4.5 x 6 inch	 12.320	 Be790306	 132 x 151 mm 5.2 x 6 inch	 18.399
1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Isacord 40 0933 4.  Applique 1 5.  Applique 3 6.  Applique 1 7.  Applique 3 8.  Isacord 40 0776 9.  Applique 1 10.  Applique 3      11.  Isacord 40 1900      12.  Isacord 40 0176 13. Isacord 40 0015      14.  Isacord 40 0020		1.  Isacord 40 0003 2.  Applique 1 3.  Applique 2 4.  Isacord 40 0003 5.  Isacord 40 3910 6.  Isacord 40 0230 7.  Isacord 40 2723 8.  Isacord 40 1301 9.  Isacord 40 2640 10.  Isacord 40 0003      11.  Isacord 40 3332			
 Be790309	 87 x 150 mm 3.4 x 5.9 inch	 13.252	 Be790310	 138 x 136 mm 5.4 x 5.4 inch	 16.278
1.  Applique 1 2.  Applique 3 3. Isacord 40 0015 4.  Isacord 40 1900 5.  Isacord 40 0020 6.  Isacord 40 4116 7.  Isacord 40 0176 8. Isacord 40 0015 9.  Isacord 40 0310		1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Applique 1 4.  Applique 3 5.  Isacord 40 1161 6.  Isacord 40 1141 7.  Isacord 40 1161 8.  Isacord 40 3654 9.  Isacord 40 0176 10.  Isacord 40 1141      11.  Isacord 40 0020      12. Isacord 40 0015 13.  Isacord 40 1900			
 Be790312	 122 x 133 mm 4.8 x 5.2 inch	 22.489	 Be790313	 99 x 102 mm 3.9 x 4 inch	 8.788
1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Applique 1 4.  Applique 3 5. Isacord 40 0015 6.  Isacord 40 1600 7.  Isacord 40 0108 8.  Isacord 40 2912 9.  Isacord 40 3600 10.  Isacord 40 1141      11.  Isacord 40 0020		1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Isacord 40 3750 4.  Isacord 40 1114 5.  Isacord 40 1900 6.  Isacord 40 3620 7.  Isacord 40 2510 8.  Isacord 40 5324 9.  Isacord 40 1114      11.  Isacord 40 4114      12.  Isacord 40 0020 10.  Isacord 40 1060 13. Isacord 40 0015			

## Djur

51202-02	 114 x 145 mm 4.5 x 5.7 inch	 12.428	12375-04	 129 x 71 mm 5.1 x 2.8 inch	 8.191
1. Isacord 40 0010 2.  Isacord 40 2762 3.  Isacord 40 0182 4.  Isacord 40 2776 5.  Isacord 40 2152 6.  Isacord 40 0020 7.  Isacord 40 0310 8.  Isacord 40 1755 9.  Isacord 40 5770 10.  Isacord 40 5822      11.  Isacord 40 1911      12.  Isacord 40 1921 13.  Isacord 40 1430      14.  Isacord 40 1532      15.  Isacord 40 1362 16.  Isacord 40 2153      17.  Isacord 40 2152      18.  Isacord 40 2155 19.  Isacord 40 2171      20. Isacord 40 0010		1.  Isacord 40 0811 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 3630 4.  Isacord 40 5722			

<b>12375-09</b>		158 x 217 mm 6.2 x 8.6 inch		18.055	<b>12454-14</b>		64 x 31 mm 2.5 x 1.2 inch		6.666
1.  Isacord 40 3251 2.  Isacord 40 2532 3.  Isacord 40 1906 4.  Isacord 40 5722 5.  Isacord 40 3630 6.  Isacord 40 0811 7.  Isacord 40 1304 8.  Isacord 40 0105 9.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 3810 2.  Yenmet 7037 3.  Isacord 40 3732 4.  Isacord 40 0020 5.  Isacord 40 0015 6.  Isacord 40 3810						
<b>12824-03M</b>		144 x 150 mm 5.7 x 5.9 inch		11.307	<b>12878-01</b>		141 x 112 mm 5.6 x 4.4 inch		8.899
1.  Isacord 40 1134 2.  Isacord 40 0922 3.  Isacord 40 1172 4.  Isacord 40 0945			1.  Isacord 40 3852 2.  Isacord 40 1362 3.  Isacord 40 1030 4.  Isacord 40 4250 5.  Isacord 40 4430						
<b>12910-03</b>		142 x 118 mm 5.6 x 4.6 inch		18.848	<b>51248-14L</b>		150 x 268 mm 5.9 x 10.5 inch		8.496
1.  Isacord 40 0853 2.  Isacord 40 0870 3.  Isacord 40 0832 4.  Isacord 40 1755 5.  Isacord 40 2211 6.  Isacord 40 2153 7.  Isacord 40 1565			1.  Isacord 40 2715 2.  Isacord 40 3902 3.  Isacord 40 0922 4.  Isacord 40 3630 5.  Isacord 40 2723 6.  Isacord 40 3645						
<b>Wp380_48</b>		80 x 116 mm 3.2 x 4.6 inch		4.638	<b>Wp383_48</b>		71 x 82 mm 2.8 x 3.2 inch		13.891
1.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0352 2.  Isacord 40 5833 3.  Isacord 40 0015 4.  Isacord 40 1874 5.  Isacord 40 0150 6.  Isacord 40 4174 7.  Isacord 40 0020 8.  Isacord 40 0015 9.  Isacord 40 4174						
<b>Wp389_48</b>		154 x 327 mm 6.1 x 12.9 inch		53.330	<b>12791-01L</b>		203 x 241 mm 8 x 9.5 inch		34.026
1.  Isacord 40 5822 2.  Isacord 40 0651 3.  Isacord 40 0015 4.  Isacord 40 0842 5.  Isacord 40 1755 6.  Isacord 40 0853 7.  Isacord 40 1055 8.  Isacord 40 1233 9.  Isacord 40 1123 10.  Isacord 40 0945 11.  Isacord 40 0150 12.  Isacord 40 0111 13.  Isacord 40 1430 14.  Isacord 40 0020 15.  Isacord 40 0131 16.  Isacord 40 3971 17.  Isacord 40 2674 18.  Isacord 40 0111 19.  Isacord 40 0108 20.  Isacord 40 0132 21.  Isacord 40 4174 22.  Isacord 40 0020 23.  Isacord 40 0015 24.  Isacord 40 5833		1.  Isacord 40 4174 2.  Isacord 40 0310 3.  Isacord 40 3910 4.  Isacord 40 2363 5.  Isacord 40 5515 6.  Isacord 40 0904 7.  Isacord 40 1940 8.  Isacord 40 2504 9.  Isacord 40 2520 10.  Isacord 40 4116							

## Översikt sömmar




<b>12676-01</b>		81 x 148 mm 3.2 x 5.8 inch	15.344	<b>Cm263_48</b>		116 x 192 mm 4.6 x 7.6 inch	14.402
1. Isacord 40 2171 2. Isacord 40 2530 3. Isacord 40 2155 4. Isacord 40 2520 5. Isacord 40 2500				1. Isacord 40 3151 2. Isacord 40 0532 3. Isacord 40 1755 4. Isacord 40 2171 5. Isacord 40 2761 6. Isacord 40 0015 7. Isacord 40 0020 8. Isacord 40 2155			
<b>12389-10</b>		53 x 45 mm 2.1 x 1.8 inch	2.784	<b>12760-02</b>		122 x 171 mm 4.8 x 6.7 inch	21.512
1. Isacord 40 0020 2. Yenmet 7003 3. Isacord 40 0170 4. Isacord 40 0811 5. Isacord 40 0940 6. Isacord 40 0800 7. Isacord 40 0713 8. Isacord 40 0933 9. Isacord 40 0020				1. Isacord 40 0020			
<b>Wp415_48</b>		132 x 148 mm 5.2 x 5.8 inch	25.110	<b>Cm216_48</b>		47 x 67 mm 1.9 x 2.6 inch	5.046
1. Isacord 40 0941 2. Isacord 40 0532 3. Isacord 40 0945 4. Isacord 40 0020				1. Isacord 40 1010 2. Isacord 40 0101 3. Isacord 40 0132 4. Isacord 40 0020 5. Isacord 40 0124 6. Isacord 40 1010 7. YLI variations 8012			
<b>Cm213_48</b>		58 x 102 mm 2.3 x 4 inch	7.866	<b>Wp421_48</b>		96 x 137 mm 3.8 x 5.4 inch	14.219
1. Isacord 40 1840 2. Isacord 40 1055 3. Isacord 40 1252 4. Isacord 40 0651 5. Isacord 40 0660 6. Isacord 40 0020 7. Isacord 40 1055				1. Isacord 40 1161 2. Isacord 40 1876 3. Isacord 40 1154			
<b>Na248</b>		78 x 73 mm 3.1 x 2.9 inch	10.132	<b>Hd977</b>		98 x 98 mm 3.8 x 3.9 inch	13.738
1. Isacord 40 0101 2. Isacord 40 3971 3. Isacord 40 2220 4. Isacord 40 0132 5. Isacord 40 2051 6. Isacord 40 2155 7. Isacord 40 2320 8. Isacord 40 2220 9. Yenmet 7023				1. Isacord 40 3962 2. Isacord 40 0015 3. Isacord 40 0640 4. Isacord 40 0824 5. Isacord 40 2650 6. Isacord 40 0020 7. Isacord 40 0142 8. Isacord 40 0640 9. Isacord 40 0824 10. Isacord 40 2650 11. Isacord 40 2830 12. Isacord 40 1352 13. Yenmet 7029			


<b>Lj598</b>		106 x 81 mm 4.2 x 3.2 inch		15.746	<b>51274-05</b>		82 x 177 mm 3.2 x 7 inch		28.909
1. Isacord 40 0101 2.  Isacord 40 0131 3.  Isacord 40 0132 4.  Isacord 40 4174 5.  Isacord 40 0108 6.  Isacord 40 0020 7.  Isacord 40 5933 8.  Isacord 40 0453		1. Isacord 40 2170 2.  Isacord 40 1860 3.  Isacord 40 2051 4.  Isacord 40 0761 6.  Isacord 40 1123 7.  Isacord 40 2051 8.  Isacord 40 1543 9.  Isacord 40 4174 10.  Isacord 40 0020 11.  Isacord 40 0853 12.  Isacord 40 0945 13.  Isacord 40 4174 14. Isacord 40 0010							
<b>51274-04</b>		89 x 140 mm 3.5 x 5.5 inch		33.260					
1. Isacord 40 2170 2.  Isacord 40 1860 3.  Isacord 40 2051 4.  Isacord 40 0761 5.  Isacord 40 1123 6.  Isacord 40 0853 7.  Isacord 40 1134 8.  Isacord 40 0945 9. Isacord 40 0010 10.  Isacord 40 5542 11.  Isacord 40 0020 12.  Isacord 40 1375 13.  Isacord 40 2051 14.  Isacord 40 1123 15.  Isacord 40 4174 16.  Isacord 40 0020 17.  Isacord 40 0108 18. Isacord 40 0010									

## Bårdar och spetsar


<b>12742-01</b>		137 x 133 mm 5.4 x 5.2 inch		41.668	<b>12779-02</b>		87 x 210 mm 3.4 x 8.3 inch		63.342
1.  Isacord 40 1911		1.  Isacord 40 1874							
<b>12779-05</b>		76 x 75 mm 3 x 2.9 inch		8.875	<b>12837-02</b>		229 x 229 mm 9 x 9 inch		21.284
1.  Isacord 40 1874		1.  Isacord 40 5912							

## Översikt sömmar





 <b>12889-09</b>  133 x 224 mm 5.3 x 8.8 inch  51.499	 <b>12896-05</b>  116 x 117 mm 4.6 x 4.6 inch  32.525
1. Isacord 40 0017 2. Isacord 40 3652 3. Isacord 40 2650 4. Isacord 40 3030	1. Isacord 40 0781
	
<b>82011-30</b>  107 x 130 mm 4.2 x 5.1 inch  17.281	<b>82011-28</b>  134 x 99 mm 5.3 x 3.9 inch  23.505
1. Isacord 40 0660 2. Yenmet 7013	1. Isacord 40 0660 2. Yenmet 7013
	
<b>Nb952_48</b>  108 x 119 mm 4.3 x 4.7 inch  22.514	<b>Oc00303</b>  101 x 110 mm 4 x 4.4 inch  35.018
1. Isacord 40 0020 2. Isacord 40 4174 3. Isacord 40 0020 4. Isacord 40 4174 5. Isacord 40 0761	1. Isacord 40 0015
	
<b>12410-08</b>  80 x 168 mm 3.2 x 6.6 inch  22.500	<b>12410-07</b>  115 x 158 mm 4.5 x 6.2 inch  30.450
1. Isacord 40 1874	1. Isacord 40 1874
	
<b>12410-15</b>  29 x 133 mm 1.1 x 5.3 inch  9.439	<b>12454-05</b>  117 x 108 mm 4.6 x 4.3 inch  17.499
1. Isacord 40 4752	1. Isacord 40 0015 2. Isacord 40 2650 3. Isacord 40 2155 4. Isacord 40 0015
	
<b>12454-06</b>  117 x 48 mm 4.6 x 1.9 inch  11.296	<b>12454-07</b>  48 x 57 mm 1.9 x 2.3 inch  6.491
1. Isacord 40 0250 2. Isacord 40 2508 3. Isacord 40 0015 4. Isacord 40 2650 5. Isacord 40 2155 6. Isacord 40 0015 7. Isacord 40 2650	1. Isacord 40 0015 2. Isacord 40 2650 3. Isacord 40 2508 4. Isacord 40 2155 5. Isacord 40 2650
	

 <b>12398-29</b>	 26 x 153 mm 1 x 6 inch	 13.035	 <b>12398-30</b>	 77 x 77 mm 3 x 3 inch	 12.150
1.  Isacord 40 1351		1.  Isacord 40 1351			
 <b>12659-01</b>	 45 x 58 mm 1.8 x 2.3 inch	 6.790	 <b>12659-06</b>	 37 x 59 mm 1.4 x 2.3 inch	 6.465
1.  Isacord 40 1352 2.  Isacord 40 1430		1.  Isacord 40 4625 2.  Isacord 40 4515			
 <b>21021-25</b>	 34 x 71 mm 1.3 x 2.8 inch	 4.748	 <b>12766-08</b>	 86 x 139 mm 3.4 x 5.5 inch	 18.797
1.  Isacord 40 1252		1. Isacord 40 0017 2. Isacord 40 0017 3. Isacord 40 0017 4. Isacord 40 0017 5.  Yenmet 7005 6.  Isacord 40 1903			

**Mini**

<b>12373-08</b>	 16 x 16 mm 0.6 x 0.6 inch	 232	<b>12418-27</b>	 13 x 25 mm 0.5 x 1 inch	 339
1.  Isacord 40 0776		1.  Isacord 40 5822 2.  Isacord 40 2250			
<b>12422-31</b>	 32 x 40 mm 1.3 x 1.6 inch	 2.539	<b>12428-26</b>	 22 x 28 mm 0.9 x 1.1 inch	 377
1.  Isacord 40 1114 2.  Isacord 40 1311 3.  Isacord 40 0811		1. Isacord 40 0015			

## Översikt sömmar

<b>12508-12</b>	 44 x 34 mm 1.8 x 1.3 inch	 1.789	<b>12508-21</b>	 46 x 60 mm 1.8 x 2.4 inch	 2.629
1.  Isacord 40 4752 2.  Isacord 40 0352 3.  Isacord 40 5552			1.  Isacord 40 6133 2.  Isacord 40 4752 3.  Isacord 40 5552		
<b>12508-30</b>	 46 x 58 mm 1.8 x 2.3 inch	 1.662	<b>12819-02</b>	 33 x 30 mm 1.3 x 1.2 inch	 1.588
1.  Isacord 40 0124 2.  Isacord 40 0352 3.  Isacord 40 6133			1.  Isacord 40 4071 2.  Isacord 40 0015 3.  Isacord 40 0800 4.  Isacord 40 0020		
<b>12819-04</b>	 30 x 37 mm 1.2 x 1.5 inch	 1.396	<b>12819-06</b>	 34 x 25 mm 1.4 x 1 inch	 914
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 2530 3.  Isacord 40 0800 4.  Isacord 40 0131			1.  Isacord 40 0970 2.  Isacord 40 0771 3.  Isacord 40 0945 4.  Isacord 40 1725		
<b>12819-14</b>	 31 x 30 mm 1.2 x 1.2 inch	 999	<b>12819-17</b>	 32 x 34 mm 1.3 x 1.4 inch	 1.277
1.  Isacord 40 0015 2.  Isacord 40 2530 3.  Isacord 40 6141 4.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 3830 2.  Isacord 40 3730 3.  Isacord 40 5531		
<b>12822-06</b>	 34 x 36 mm 1.3 x 1.4 inch	 1.083	<b>12822-07</b>	 32 x 38 mm 1.3 x 1.5 inch	 1.781
1.  Isacord 40 5510 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 3901 4.  Isacord 40 2152 5.  Isacord 40 0904 6.  Isacord 40 2171 7.  Isacord 40 4114			1.  Isacord 40 3901 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 4114 4.  Isacord 40 0015		
<b>12822-13</b>	 28 x 28 mm 1.1 x 1.1 inch	 909	<b>12836-35</b>	 45 x 46 mm 1.8 x 1.8 inch	 2.190
1.  Isacord 40 2155 2.  Isacord 40 2152 3.  Isacord 40 3901 4.  Isacord 40 0015 5.  Isacord 40 6043			1.  Isacord 40 1900 2.  Isacord 40 2011 3.  Isacord 40 5833 4.  Isacord 40 0010		

<b>12903-07</b>		21 x 45 mm 0.8 x 1.8 inch		741	<b>51204-22</b>		23 x 27 mm 0.9 x 1.1 inch		971
1.  Isacord 40 4740 2.  Isacord 40 5115 3.  Isacord 40 3150		1.  Isacord 40 2723							
<b>51215-18</b>		30 x 29 mm 1.2 x 1.1 inch		994	<b>51253-07</b>		24 x 42 mm 0.9 x 1.7 inch		1.008
1.  Isacord 40 6011 2.  Isacord 40 1904 3.  Isacord 40 5912 4.  Isacord 40 5633		1.  Isacord 40 0506 2.  Isacord 40 2160 3.  Isacord 40 2530 4.  Isacord 40 2520							
<b>51253-08</b>		26 x 41 mm 1 x 1.6 inch		937	<b>51253-13</b>		34 x 33 mm 1.4 x 1.3 inch		1.471
1.  Isacord 40 0741 2.  Isacord 40 0506 3.  Isacord 40 0520		1.  Isacord 40 0670 2.  Isacord 40 0506 3.  Isacord 40 1030 4.  Isacord 40 4174 5.  Isacord 40 2520							
<b>51253-20</b>		26 x 24 mm 1 x 0.9 inch		816	<b>82006-17</b>		35 x 37 mm 1.4 x 1.4 inch		3.133
1.  Isacord 40 0506 2.  Isacord 40 1030 3.  Isacord 40 0741		1.  Isacord 40 0660 2.  Isacord 40 0832 3.  Isacord 40 1526 4.  Isacord 40 4421 5.  Isacord 40 4174							
<b>82015-23</b>		54 x 54 mm 2.1 x 2.1 inch		2.980	<b>Cj587</b>		24 x 33 mm 0.9 x 1.3 inch		1.919
1.  Isacord 40 2152 2.  Isacord 40 0874 3.  Isacord 40 0532 4.  Isacord 40 0453		1.  Isacord 40 2171 2.  Isacord 40 1840 3.  Isacord 40 5610							
<b>Nv104</b>		34 x 31 mm 1.4 x 1.2 inch		1.854	<b>Oc86069</b>		18 x 21 mm 0.7 x 0.8 inch		441
1.  Isacord 40 3600 2.  Isacord 40 0015 3.  Isacord 40 1902		1.  Isacord 40 3962 2.  Isacord 40 3641							

Oc86074		15 x 15 mm 0.6 x 0.6 inch		359
---------	--	------------------------------	--	-----

1. Isacord 40 2155
2. Isacord 40 2764



## Talesätt

51284-06		114 x 83 mm 4.5 x 3.3 inch		7.428
----------	--	-------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 1114
2. Isacord 40 0221
3. Isacord 40 6043
4. Isacord 40 4643
5. Isacord 40 0221



12738-01		126 x 121 mm 5 x 4.8 inch		16.138
----------	--	------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 4152
2. Isacord 40 0643
3. Isacord 40 5610
4. Isacord 40 2500
5. Isacord 40 2944



12738-03		113 x 139 mm 4.4 x 5.5 inch		25.182
----------	--	--------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 2500
2. Isacord 40 4152
3. Isacord 40 0643
4. Isacord 40 0015
5. Isacord 40 2944
6. Isacord 40 5610



12913-10L		127 x 178 mm 5 x 7 inch		3.929
-----------	--	----------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0132
3. Isacord 40 0832
4. Isacord 40 4423
5. Isacord 40 1600
6. Isacord 40 0132



51248-12S		110 x 171 mm 4.4 x 6.7 inch		9.750
-----------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 3902
2. Isacord 40 3630
3. Isacord 40 3630
4. Isacord 40 2723
5. Isacord 40 3902
6. Isacord 40 2715
7. Isacord 40 0922
8. Isacord 40 3645




51278-05		100 x 131 mm 3.9 x 5.1 inch		10.789
----------	--	--------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 1260
2. Isacord 40 0731




12449-02		112 x 139 mm 4.4 x 5.5 inch		8.357
----------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 2920
2. Isacord 40 0504
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 2830



51300-01		127 x 155 mm 5 x 6.1 inch		12.912
----------	--	------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 4740
2. Isacord 40 1362
3. Isacord 40 0520
4. Isacord 40 1860
5. Isacord 40 2550
6. Isacord 40 2508
7. Isacord 40 4531
8. Isacord 40 1220
9. Isacord 40 0704
10. Isacord 40 1753
11. Isacord 40 4220



<b>12473-06</b>		133 x 120 mm 5.3 x 4.7 inch	11.358	<b>51300-02</b>		135 x 155 mm 5.3 x 6.1 inch	13.846
1.  Isacord 40 4610 2.  Isacord 40 5633				1.  Isacord 40 4740 2.  Isacord 40 2550 3.  Isacord 40 1362 4.  Isacord 40 1220 5.  Isacord 40 2508 6.  Isacord 40 4220 7.  Isacord 40 4531			
<b>51300-04</b>		106 x 173 mm 4.2 x 6.8 inch	12.911	<b>51300-10</b>		110 x 147 mm 4.3 x 5.8 inch	8.359
1.  Isacord 40 4740 2.  Isacord 40 2550 3.  Isacord 40 1362 4.  Isacord 40 1220 5.  Isacord 40 2508 6.  Isacord 40 4220 7.  Isacord 40 4531				1.  Isacord 40 1362 2.  Isacord 40 1220 3.  Isacord 40 2550 4.  Isacord 40 2508 5.  Isacord 40 4740 6.  Isacord 40 4220 7.  Isacord 40 0520 8.  Isacord 40 0704 9.  Isacord 40 4531			
<b>51300-11</b>		131 x 136 mm 5.1 x 5.4 inch	16.730	<b>19999-002</b>		125 x 136 mm 4.9 x 5.4 inch	10.184
1.  Isacord 40 4220 2.  Isacord 40 2550 3.  Isacord 40 0520 4.  Isacord 40 2508 5.  Isacord 40 1362 6.  Isacord 40 4740 7.  Isacord 40 4531 8.  Isacord 40 1860 9.  Isacord 40 1753				1. Isacord 40 0015 2. Isacord 40 0015 3. Isacord 40 0015			
<b>Nb934_48</b>		132 x 165 mm 5.2 x 6.5 inch	9.168	<b>Nb935_48</b>		104 x 169 mm 4.1 x 6.6 inch	10.171
1.  Isacord 40 2241 2.  Isacord 40 1154 3.  Isacord 40 1346 4.  Isacord 40 1161 5.  Isacord 40 2222 6.  Isacord 40 5833 7.  Isacord 40 1154 8.  Isacord 40 2241				1.  Isacord 40 2222 2.  Isacord 40 1346 3.  Isacord 40 0232 4.  Isacord 40 1154 5.  Isacord 40 5833 6.  Isacord 40 2241			
<b>12490-03</b>		118 x 113 mm 4.6 x 4.5 inch	6.669	<b>12490-04</b>		146 x 122 mm 5.8 x 4.8 inch	8.724
1.  Isacord 40 0108 2.  Isacord 40 3641 3.  Isacord 40 3652				1.  Isacord 40 0108 2.  Isacord 40 3641 3.  Isacord 40 3652			

## Översikt sömmar

<b>12490-05</b>		126 x 104 mm 4.9 x 4.1 inch	 6.148	<b>51209-02</b>		171 x 196 mm 6.7 x 7.7 inch	 43.385	
1.  Isacord 40 0108		2.  Isacord 40 3641		3.  Isacord 40 3652	1.  Isacord 40 0020	2.  Isacord 40 4410	11.  Isacord 40 0608	12.  Isacord 40 1321
5.  Isacord 40 3030		6.  Isacord 40 3150		7.  Isacord 40 2920	8.  Isacord 40 0020	13.  Isacord 40 1912	14.  Isacord 40 1902	15.  Isacord 40 1725
9.  Isacord 40 0010		10.  Isacord 40 0608		16.  Isacord 40 0020	17.  Isacord 40 0010			

<b>51209-04</b>		146 x 216 mm 5.7 x 8.5 inch	 56.779
1.  Isacord 40 0020	2.  Isacord 40 4643	3.  Isacord 40 4410	4.  Isacord 40 4610
5.  Isacord 40 4643	6.  Isacord 40 0182	7.  Isacord 40 0020	8.  Isacord 40 0608
9.  Isacord 40 0904	10.  Isacord 40 1321	11.  Isacord 40 1912	12.  Isacord 40 1902
13.  Isacord 40 1725	14.  Isacord 40 0020	15.  Isacord 40 0010	

## Hobby och sport

<b>12796-03L</b>		194 x 278 mm 7.6 x 10.9 inch	 31.215	<b>12800-05S</b>		123 x 150 mm 4.8 x 5.9 inch	 11.476
1.  Isacord 40 1904				1. Isacord 40 0015			
<b>51217-05L</b>		159 x 210 mm 6.3 x 8.3 inch	 28.887	<b>12932-07</b>		127 x 178 mm 5 x 7 inch	 13.885
1.  Isacord 40 3040	2.  Isacord 40 0842	3.  Isacord 40 0660	4.  Isacord 40 0853	5.  Isacord 40 0138	6.  Isacord 40 3971	7.  Isacord 40 2250	8.  Isacord 40 0020
1.  Isacord 40 1010	2.  Isacord 40 1010	3. Isacord 40 0101	4.  Isacord 40 1921	5.  Isacord 40 1921	6. Isacord 40 0101		

<b>12611-08</b>	80 x 120 mm 3.1 x 4.7 inch	5.770	<b>12611-18</b>	130 x 158 mm 5.1 x 6.2 inch	8.045
1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Applique 1 4.  Applique 2 5.  Isacord 40 1154 6.  Isacord 40 5440 7.  Isacord 40 1902			1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 0151 4.  Isacord 40 5440		
<b>82014-28</b>	142 x 117 mm 5.6 x 4.6 inch	26.582	<b>Be790606</b>	100 x 86 mm 3.9 x 3.4 inch	7.445
1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 0105 4.  Isacord 40 0020 5.  Isacord 40 4073 6.  Isacord 40 1902			1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 1306		<b>YOGA</b>
<b>Be790603</b>	80 x 75 mm 3.2 x 2.9 inch	11.824	<b>12472-01</b>	138 x 142 mm 5.4 x 5.6 inch	23.233
1.  Isacord 40 0015 2.  Isacord 40 3654			1.  Isacord 40 2504 2.  Isacord 40 3901 3.  Isacord 40 5610 4.  Isacord 40 4240 5.  Isacord 40 0015 6.  Isacord 40 0015 7.  Isacord 40 1123 8.  Isacord 40 0761 9.  Isacord 40 1902 10.  Isacord 40 2504 11.  Isacord 40 3901 12.  Isacord 40 5610 13.  Isacord 40 4240 14.  Isacord 40 1300		
<b>Be790608</b>	80 x 80 mm 3.2 x 3.1 inch	7.937	<b>Nx737</b>	72 x 99 mm 2.8 x 3.9 inch	10.793
1.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0015 2.  Yenmet 7005 3.  Isacord 40 3962 4.  Isacord 40 0020		
<b>Nx741</b>	80 x 78 mm 3.1 x 3.1 inch	11.206	<b>12383-18</b>	91 x 171 mm 3.6 x 6.7 inch	5.182
1.  Isacord 40 0131 2.  Isacord 40 0111 3.  Isacord 40 0970 4.  Isacord 40 0015 5.  Isacord 40 3971 6.  Yenmet 7009 7.  Yenmet 7003 8.  Isacord 40 4230 9.  Isacord 40 4174			1.  Isacord 40 4174		

## Översikt sömmar

<b>Be790602</b>		80 x 75 mm 3.1 x 3 inch		10.169
-----------------	--	----------------------------	--	--------


1. Isacord 40 5643
2. Isacord 40 5912
3. Isacord 40 0015



## Ramar


<b>12383-09</b>		113 x 77 mm 4.4 x 3 inch		4.757
-----------------	--	-----------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 4174
3. Isacord 40 0608
4. Isacord 40 2101
5. Isacord 40 1600
6. Isacord 40 0015
7. Isacord 40 4174




<b>12621-19</b>		155 x 104 mm 6.1 x 4.1 inch		8.360
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0721
4. Isacord 40 4620
5. Isacord 40 0352
6. Isacord 40 0152
7. Isacord 40 0672
8. Isacord 40 4620
9. Isacord 40 0015




<b>12621-04</b>		155 x 104 mm 6.1 x 4.1 inch		3.803
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0020
4. Isacord 40 2051
5. Isacord 40 0015
6. Isacord 40 4174
7. Isacord 40 2051
8. Isacord 40 0015




<b>12621-05</b>		155 x 104 mm 6.1 x 4.1 inch		5.811
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0933
4. Isacord 40 1252
5. Isacord 40 1252
6. Isacord 40 0015




<b>12621-09</b>		155 x 104 mm 6.1 x 4.1 inch		5.520
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0504
4. Isacord 40 0542
5. Isacord 40 0542
6. Isacord 40 0015




<b>12621-02</b>		155 x 104 mm 6.1 x 4.1 inch		5.558
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 0020
3. Isacord 40 0811
4. Isacord 40 4952
5. Isacord 40 1921
6. Isacord 40 4952
7. Isacord 40 0020




<b>80090-26</b>		124 x 129 mm 4.9 x 5.1 inch		6.087
-----------------	--	--------------------------------	--	-------





1. Applique 1
2. Applique 2
3. Applique 1
4. Applique 2
5. Isacord 40 4103
6. Isacord 40 2508



<b>12611-27</b>		137 x 137 mm 5.4 x 5.4 inch		3.961
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Applique 1
2. Applique 2
3. Isacord 40 5440



 12611-28	 140 x 140 mm 5.5 x 5.5 inch	 3.649	 12649-05	 91 x 88 mm 3.6 x 3.5 inch	 9.087
1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 0703			1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 1840 4.  Isacord 40 1860 5.  Isacord 40 0015		
 12606-26	 139 x 139 mm 5.5 x 5.5 inch	 5.211	 12606-33	 43 x 70 mm 1.7 x 2.8 inch	 2.376
1.  Isacord 40 0670 2.  Isacord 40 0670 3.  Isacord 40 0670			1. Isacord 40 0670 2. Isacord 40 0670 3. Isacord 40 0670		
 12606-37	 46 x 78 mm 1.8 x 3.1 inch	 2.692	 12611-21	 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch	 11.513
1. Isacord 40 0670 2. Isacord 40 0670 3. Isacord 40 0670			1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 1703		
 12611-23	 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch	 12.817	 12611-22	 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch	 12.504
1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 1902			1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 1703		
 12611-24	 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch	 12.613	Nz195	 77 x 77 mm 3 x 3 inch	 15.343
1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 1902			1.  Isacord 40 0660 2.  Isacord 40 0713 3.  Isacord 40 2153 4.  Isacord 40 1362 5.  Isacord 40 0870 6.  Isacord 40 2830 7.  Isacord 40 1725 8.  Isacord 40 4071		

## Översikt sömmar

<b>Nx763</b>		87 x 72 mm 3.4 x 2.8 inch		14.953
--------------	--	------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 2155
2. Isacord 40 0520
3. Isacord 40 1921
4. Isacord 40 5912
5. Isacord 40 5510
6. Isacord 40 3040
7. Isacord 40 0310
8. Isacord 40 3910
9. Isacord 40 0442
10. Isacord 40 2830



## Årstider

<b>Hd300</b>		91 x 99 mm 3.6 x 3.9 inch		13.754
--------------	--	------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 3901
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 3650
5. Isacord 40 3901
6. Isacord 40 0250
7. Isacord 40 2830
8. Isacord 40 3743
9. Isacord 40 0800
10. Isacord 40 1902
11. Isacord 40 0853
12. Isacord 40 3600
13. Isacord 40 1430
14. Isacord 40 5531
15. Isacord 40 0811
16. Isacord 40 0660
17. Isacord 40 4174
18. Yenmet 7029



<b>12417-10</b>		113 x 136 mm 4.5 x 5.4 inch		8.635
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0811
2. Isacord 40 0721
3. Isacord 40 1032
4. Isacord 40 0345



<b>12629-18</b>		67 x 91 mm 2.6 x 3.6 inch		5.944
-----------------	--	------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 4220
2. Isacord 40 4220
3. Isacord 40 4220
4. Isacord 40 4220
5. Isacord 40 4220
6. Isacord 40 4421
7. Isacord 40 0015
8. Isacord 40 4240



<b>12677-03</b>		148 x 104 mm 5.8 x 4.1 inch		7.927
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0108
2. Isacord 40 0108
3. Isacord 40 0108
4. Isacord 40 0108
5. Isacord 40 0108
6. Isacord 40 0108
7. Isacord 40 0108
8. Isacord 40 0108
9. Isacord 40 0108
10. Isacord 40 5050
11. Isacord 40 1010
12. Isacord 40 1332
13. Isacord 40 4610
14. Isacord 40 0132



<b>12796-04L</b>		204 x 259 mm 8 x 10.2 inch		18.337
------------------	--	-------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 1904




<b>12836-12</b>		112 x 165 mm 4.4 x 6.5 inch		18.687
-----------------	--	--------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 1161
2. Isacord 40 5833
3. Isacord 40 5643
4. Isacord 40 2011
5. Isacord 40 2152
6. Isacord 40 1900
7. Isacord 40 5643
8. Isacord 40 5833
9. Isacord 40 0453
10. Isacord 40 5832
11. Isacord 40 0010
12. Isacord 40 3963
13. Isacord 40 2011



<b>12836-17</b>	107 x 134 mm 4.2 x 5.3 inch		<b>12861-09L</b>	178 x 253 mm 7 x 10 inch																																	
1.  Isacord 40 1761	2.  Isacord 40 2051	3.  Isacord 40 0020	4.  Isacord 40 1900	5.  Isacord 40 2011	6.  Isacord 40 0010	7.  Isacord 40 0142	8.  Isacord 40 2011																														
<b>12895-02L</b>	127 x 178 mm 5 x 7 inch		<b>51211-15</b>	135 x 153 mm 5.3 x 6 inch																																	
1. Isacord 40 0010	2.  Isacord 40 3730	3.  Isacord 40 5440	4.  Isacord 40 5210	5.  Isacord 40 5740	6.  Isacord 40 4174	1.  Isacord 40 2123	2.  Isacord 40 2123	3.  Isacord 40 2123	4.  Isacord 40 2123	5.  Isacord 40 2123	6.  Isacord 40 2123	7.  Isacord 40 2123	8.  Isacord 40 2123	9.  Isacord 40 2123	10.  Isacord 40 5832	11.  Isacord 40 0352	12.  Isacord 40 4074	13.  Isacord 40 4174	14.  Isacord 40 0020	15.  Isacord 40 0700	16.  Isacord 40 1760	17.  Isacord 40 3815	18.  Isacord 40 6141	19.  Isacord 40 5833	20.  Isacord 40 4122	21. Isacord 40 0015	22.  Isacord 40 3732	23.  Isacord 40 4101	24.  Isacord 40 1904	25.  Isacord 40 5832	26.  Isacord 40 0640	27.  Isacord 40 2115	28.  Isacord 40 0184	29.  Isacord 40 5944	30.  Isacord 40 1760	31.  Isacord 40 0874	32.  Isacord 40 0142
<b>51216-11</b>	114 x 170 mm 4.5 x 6.7 inch		<b>51252-02</b>	97 x 125 mm 3.8 x 4.9 inch																																	
1.  Isacord 40 3971	2.  Isacord 40 5050	3.  Isacord 40 1532	4.  Isacord 40 0020	5.  Isacord 40 2155	6.  Isacord 40 2300	7.  Isacord 40 5115	8.  Isacord 40 2711	9.  Isacord 40 1753	10.  Isacord 40 2300	11. Isacord 40 0015	12.  Isacord 40 1840	1.  Isacord 40 2152	2. Isacord 40 0015	3.  Isacord 40 4430	4.  Isacord 40 2152	5. Isacord 40 0015	6.  Isacord 40 0702	7.  Isacord 40 0020	1.  Isacord 40 764	2.  Isacord 40 3910	3.  Isacord 40 3114	4.  Isacord 40 2732	5.  Isacord 40 0345	6.  Isacord 40 0501													
<b>51270-04</b>	125 x 207 mm 4.9 x 8.1 inch		<b>51287-06</b>	76 x 103 mm 3 x 4.1 inch																																	
1.  Isacord 40 4740	2.  Isacord 40 2155	3.  Isacord 40 5115	4.  Isacord 40 4740	5.  Isacord 40 0904	6.  Isacord 40 1730	7.  Isacord 40 0506	8.  Isacord 40 0520	9.  Isacord 40 0138																													

Översikt sömmar



<b>82031-24</b>	 123 x 119 mm 4.8 x 4.7 inch	 23.676	<b>Cm547_48</b>	 97 x 122 mm 3.8 x 4.8 inch	 18.516
1.  Isacord 40 5050 2.  Isacord 40 0015 3.  Isacord 40 0622 4.  Isacord 40 1321 5.  Isacord 40 1114 6.  Isacord 40 2171 7.  Isacord 40 3444 8.  Isacord 40 1753 9.  Isacord 40 2171		1.  Isacord 40 0182 2.  Isacord 40 0015 3.  Isacord 40 5531 4.  Isacord 40 0142 5.  Isacord 40 6031 6.  Isacord 40 0108 7.  Isacord 40 5101 8.  Isacord 40 6011 9.  Isacord 40 4122 10.  Isacord 40 4103 11.  Isacord 40 0111 12.  Yenmet 7030 13.  Isacord 40 3902 14.  Isacord 40 0020			
<b>Hg298_48</b>	 65 x 112 mm 2.6 x 4.4 inch	 1.878	<b>Nb768_48</b>	 125 x 113 mm 4.9 x 4.4 inch	 7.109
1.  Isacord 40 2101			1.  Isacord 40 0651 2.  Yenmet 7037		
<b>82023-14</b>	 119 x 123 mm 4.7 x 4.8 inch	 14.989	<b>82023-15</b>	 124 x 152 mm 4.9 x 6 inch	 9.577
1.  Isacord 40 1753 2.  Isacord 40 1753 3.  Isacord 40 1753 4.  Isacord 40 0010 5.  Isacord 40 5100 6.  Isacord 40 5210 7.  Isacord 40 5220 8.  Isacord 40 2101 9.  Isacord 40 1753			1.  Isacord 40 5210 2.  Isacord 40 5220 3.  Isacord 40 5100 4.  Isacord 40 1805 5.  Isacord 40 2101 6.  Isacord 40 1753		
<b>82023-13</b>	 106 x 156 mm 4.2 x 6.1 inch	 11.315	<b>Hg795_48</b>	 89 x 164 mm 3.5 x 6.5 inch	 3.453
1.  Isacord 40 5220 2.  Isacord 40 1753 3.  Isacord 40 1805 4.  Isacord 40 2101 5.  Isacord 40 5210 6.  Isacord 40 5100			1.  Isacord 40 5730 2.  Isacord 40 5513 3.  Isacord 40 4430 4.  Isacord 40 1032 5.  Isacord 40 1900 6.  Isacord 40 4113		
<b>12597-16</b>	 88 x 85 mm 3.5 x 3.3 inch	 15.862	<b>12858-04</b>	 159 x 164 mm 6.3 x 6.4 inch	 16.385
1.  Isacord 40 0904 2.  Isacord 40 0940			1. Isacord 40 0015 2. Isacord 40 0015		

<b>80009-17</b>	86 x 130 mm 3.4 x 5.1 inch	6.582	<b>He255</b>	133 x 127 mm 5.2 x 5 inch	17.198
1.  Isacord 40 5934			1.  Isacord 40 0111		
2.  Isacord 40 5866			2.  Isacord 40 1701		
3.  Isacord 40 5934			3.  Isacord 40 1800		
			4.  Isacord 40 1701		
			5.  Isacord 40 1800		
			6.  Isacord 40 2640		
			7.  Isacord 40 5650		
			8.  Isacord 40 5610		
			9.  Isacord 40 0015		
			10.  Isacord 40 0111	11.  Isacord 40 1060	12.  Isacord 40 3910
			13.  Isacord 40 0800	14.  Isacord 40 0940	15.  Isacord 40 0651
			16.  Isacord 40 0832	17.  Isacord 40 0651	18.  Isacord 40 0832
			19.  Isacord 40 3650	20.  Isacord 40 1351	21.  Isacord 40 0108
<b>He252</b>	88 x 145 mm 3.5 x 5.7 inch	12.251	<b>Hg746_48</b>	112 x 138 mm 4.4 x 5.4 inch	17.815
1.  Isacord 40 1902			1.  Isacord 40 3040		
2.  Isacord 40 1701			2.  Applique 1		
3.  Isacord 40 1902			3.  Applique 2		
4.  Isacord 40 0532			4.  Isacord 40 0221		
5.  Isacord 40 0842			5.  Applique 1		
6.  Isacord 40 0532			6.  Applique 2		
7.  Isacord 40 0842			7.  Isacord 40 0142		
8.  Isacord 40 1902			8.  Isacord 40 0108		
9.  Isacord 40 0651			9.  Applique 1		
10.  Isacord 40 1123	11.  Isacord 40 5220	12.  Isacord 40 5210	10.  Applique 2	11.  Isacord 40 0800	12.  Isacord 40 0020
13.  Isacord 40 5422	14.  Isacord 40 0101	15.  Isacord 40 1430	13.  Isacord 40 1200	14.  Isacord 40 0020	15.  Isacord 40 0670
16.  Isacord 40 1725	17.  Isacord 40 0520	18.  Isacord 40 0824	16.  Isacord 40 0142		
19.  Isacord 40 3910	20.  Isacord 40 3650	21.  Isacord 40 3910			
22.  Isacord 40 1902	23.  Isacord 40 3650	24.  Isacord 40 1123			
25.  Isacord 40 5324	26.  Isacord 40 1154				
<b>Rc514</b>	74 x 99 mm 2.9 x 3.9 inch	15.603	<b>Hg747_48</b>	124 x 147 mm 4.9 x 5.8 inch	18.378
1.  Isacord 40 1172			1.  Isacord 40 0970		
2.  Isacord 40 0842			2.  Isacord 40 3770		
3.  Isacord 40 0651			3.  Isacord 40 5912		
4.  Isacord 40 0821			4.  Isacord 40 0520		
5.  Isacord 40 0941			5.  Isacord 40 0811		
6.  Isacord 40 0101			6.  Isacord 40 3350		
7.  Isacord 40 0640			7.  Isacord 40 3040		
8.  Isacord 40 3910			8.  Applique 1		
9.  Isacord 40 4103			9.  Applique 2		
10.  Isacord 40 3522	11.  Isacord 40 0842		10.  Applique 1	11.  Applique 2	12.  Applique 1
			13.  Applique 2	14.  Isacord 40 4073	15.  Isacord 40 0020
			16.  Isacord 40 1200	17.  Isacord 40 0101	
<b>Hg806_48</b>	28 x 170 mm 1.1 x 6.7 inch	4.988	<b>12415-32</b>	80 x 191 mm 3.1 x 7.5 inch	10.937
1.  Isacord 40 2530			1.  YLI variations 8019		
2.  Isacord 40 1900					
3.  Isacord 40 5730					
4.  Isacord 40 1114					
5.  Isacord 40 4430					
6.  Isacord 40 4113					

<b>12415-29</b>	108 x 172 mm 4.3 x 6.8 inch	4.814	<b>12655-14</b>	164 x 110 mm 6.4 x 4.4 inch	16.122
1.  YLI variations 8019			1.  Isacord 40 1115 2.  Isacord 40 1055		
<b>12861-02L</b>	190 x 219 mm 7.5 x 8.6 inch	24.122	<b>51248-02L</b>	197 x 206 mm 7.7 x 8.1 inch	17.453
1.  Isacord 40 2640 2.  Isacord 40 2721 3.  Isacord 40 3815 4.  Isacord 40 3962 5.  Isacord 40 2721			1.  Isacord 40 3902 2.  Isacord 40 3630 3.  Isacord 40 2723 4.  Isacord 40 3902 5.  Isacord 40 3630 6.  Isacord 40 2715		

### Utsmyckade monogram

<b>12587-01</b>	59 x 90 mm 2.3 x 3.5 inch	6.471	<b>12587-02</b>	52 x 90 mm 2.1 x 3.5 inch	6.938
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-03</b>	45 x 90 mm 1.8 x 3.5 inch	4.591	<b>12587-04</b>	57 x 90 mm 2.2 x 3.6 inch	6.580
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-05</b>	50 x 90 mm 2 x 3.6 inch	5.643	<b>12587-06</b>	57 x 90 mm 2.2 x 3.5 inch	5.439
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		


<b>12587-07</b>	 39 x 90 mm 1.5 x 3.6 inch	 5.200	<b>12587-08</b>	 62 x 90 mm 2.4 x 3.6 inch	 7.850
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-09</b>	 49 x 89 mm 1.9 x 3.5 inch	 4.990	<b>12587-10</b>	 57 x 89 mm 2.2 x 3.5 inch	 6.021
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-11</b>	 62 x 91 mm 2.4 x 3.6 inch	 7.067	<b>12587-12</b>	 63 x 90 mm 2.5 x 3.5 inch	 5.116
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-13</b>	 64 x 92 mm 2.5 x 3.6 inch	 7.776	<b>12587-14</b>	 63 x 90 mm 2.5 x 3.6 inch	 7.400
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-15</b>	 44 x 90 mm 1.7 x 3.5 inch	 5.783	<b>12587-16</b>	 63 x 89 mm 2.5 x 3.5 inch	 7.336
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-17</b>	 54 x 89 mm 2.1 x 3.5 inch	 6.583	<b>12587-18</b>	 64 x 90 mm 2.5 x 3.6 inch	 7.491
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		

Översikt sömmar

<b>12587-19</b>		56 x 90 mm 2.2 x 3.6 inch		5.705	<b>12587-20</b>		57 x 90 mm 2.2 x 3.6 inch		5.318
1. Isacord 40 0101					1. Isacord 40 0101				
<b>12587-21</b>		62 x 91 mm 2.4 x 3.6 inch		6.137	<b>12587-22</b>		64 x 91 mm 2.5 x 3.6 inch		5.277
1. Isacord 40 0101					1. Isacord 40 0101				
<b>12587-23</b>		64 x 90 mm 2.5 x 3.6 inch		7.519	<b>12587-24</b>		62 x 91 mm 2.4 x 3.6 inch		5.684
1. Isacord 40 0101					1. Isacord 40 0101				
<b>12587-25</b>		52 x 91 mm 2 x 3.6 inch		5.979	<b>12587-26</b>		68 x 89 mm 2.7 x 3.5 inch		5.047
1. Isacord 40 0101					1. Isacord 40 0101				
<b>12587-53</b>		67 x 23 mm 2.6 x 0.9 inch		994	<b>12587-54</b>		50 x 107 mm 2 x 4.2 inch		3.910
1. Isacord 40 0101					1. Isacord 40 0101				
<b>12587-55</b>		70 x 144 mm 2.8 x 5.7 inch		7.108	<b>12587-56</b>		49 x 100 mm 1.9 x 3.9 inch		3.819
1. Isacord 40 0101					1. Isacord 40 0101				

<b>12587-57</b>		57 x 20 mm 2.3 x 0.8 inch		1.459	<b>12587-58</b>		53 x 116 mm 2.1 x 4.6 inch		3.614
-----------------	--	------------------------------	--	-------	-----------------	--	-------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0101



1. Isacord 40 0101



<b>12587-59</b>		33 x 94 mm 1.3 x 3.7 inch		2.321	<b>12587-60</b>		126 x 126 mm 5 x 5 inch		5.003
-----------------	--	------------------------------	--	-------	-----------------	--	----------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0101



1. Isacord 40 0101



<b>12587-61</b>		36 x 29 mm 1.4 x 1.1 inch		2.091	<b>12587-62</b>		35 x 34 mm 1.4 x 1.3 inch		2.284
-----------------	--	------------------------------	--	-------	-----------------	--	------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0101



1. Isacord 40 0101



## Moderna monogram

<b>12863-01</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.297	<b>12863-02</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.441
-----------------	--	--------------------------------	--	--------	-----------------	--	--------------------------------	--	--------

- 1.  Isacord 40 0020
- 2.  Isacord 40 0020
- 3.  Isacord 40 0020




- 1.  Isacord 40 0020
- 2.  Isacord 40 0020
- 3.  Isacord 40 0020



<b>12863-03</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.224	<b>12863-04</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.360
-----------------	--	--------------------------------	--	--------	-----------------	--	--------------------------------	--	--------





- 1.  Isacord 40 0020
- 2.  Isacord 40 0020
- 3.  Isacord 40 0020



- 1.  Isacord 40 0020
- 2.  Isacord 40 0020
- 3.  Isacord 40 0020




Översikt sömmar

<b>12863-05</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.658	<b>12863-06</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.414
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020		
<b>12863-07</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.430	<b>12863-08</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.741
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020		
<b>12863-09</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 9.720	<b>12863-10</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 9.836
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020		
<b>12863-11</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.644	<b>12863-12</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.019
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020		
<b>12863-13</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.896	<b>12863-14</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.622
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020		
<b>12863-15</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.168	<b>12863-16</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.539
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020		

<b>12863-17</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.476
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-18</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.769
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-19</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.410
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-20</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.167
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-21</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.410
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-22</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.169
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-23</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.738
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-24</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.728
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-25</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.206
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-26</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.367
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-27</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		11.934
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-28</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		9.231
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				

Översikt sömmar

<b>12863-29</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		9.850	<b>12863-30</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.148
1.  Isacord 40 0020	2.  Isacord 40 0020	3.  Isacord 40 0020	1.  Isacord 40 0020	2.  Isacord 40 0020	3.  Isacord 40 0020				



Bokstäver

<b>12877-01</b>		39 x 57 mm 1.6 x 2.2 inch		1.523	<b>12877-02</b>		30 x 61 mm 1.2 x 2.4 inch		1.448
1.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020						
<b>12877-03</b>		24 x 57 mm 0.9 x 2.3 inch		743	<b>12877-04</b>		32 x 59 mm 1.2 x 2.3 inch		1.321
1.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020						
<b>12877-05</b>		20 x 63 mm 0.8 x 2.5 inch		779	<b>12877-06</b>		17 x 64 mm 0.7 x 2.5 inch		777
1.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020						
<b>12877-07</b>		24 x 58 mm 0.9 x 2.3 inch		800	<b>12877-08</b>		16 x 62 mm 0.6 x 2.5 inch		1.046
1.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020						
<b>G</b>			<b>H</b>						

<b>12877-09</b>		12 x 56 mm 0.5 x 2.2 inch		598	<b>12877-10</b>		21 x 60 mm 0.8 x 2.4 inch		664
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				
<b>12877-11</b>		32 x 62 mm 1.2 x 2.4 inch		1.081	<b>12877-12</b>		20 x 64 mm 0.8 x 2.5 inch		630
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				
<b>12877-13</b>		43 x 62 mm 1.7 x 2.4 inch		1.672	<b>12877-14</b>		34 x 62 mm 1.4 x 2.4 inch		1.296
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				
<b>12877-15</b>		27 x 56 mm 1.1 x 2.2 inch		1.164	<b>12877-16</b>		30 x 57 mm 1.2 x 2.3 inch		1.116
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				
<b>12877-17</b>		27 x 62 mm 1.1 x 2.4 inch		1.455	<b>12877-18</b>		33 x 62 mm 1.3 x 2.4 inch		1.367
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				
<b>12877-19</b>		23 x 66 mm 0.9 x 2.6 inch		1.059	<b>12877-20</b>		34 x 63 mm 1.3 x 2.5 inch		709
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				

Översikt sömmar

<b>12877-21</b>		29 x 62 mm 1.1 x 2.4 inch		1.279	<b>12877-22</b>		19 x 69 mm 0.8 x 2.7 inch		981
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-23</b>		38 x 70 mm 1.5 x 2.8 inch		1.393	<b>12877-24</b>		42 x 76 mm 1.7 x 3 inch		1.120
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-25</b>		22 x 60 mm 0.9 x 2.4 inch		1.084	<b>12877-26</b>		27 x 60 mm 1.1 x 2.4 inch		932
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-27</b>		15 x 22 mm 0.6 x 0.9 inch		505	<b>12877-28</b>		13 x 64 mm 0.5 x 2.5 inch		883
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-29</b>		14 x 17 mm 0.6 x 0.7 inch		325	<b>12877-30</b>		23 x 78 mm 0.9 x 3.1 inch		1.221
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-31</b>		8 x 19 mm 0.3 x 0.7 inch		320	<b>12877-32</b>		18 x 74 mm 0.7 x 2.9 inch		991
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				

<b>12877-33</b>		14 x 53 mm 0.5 x 2.1 inch		710
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-34</b>		21 x 61 mm 0.8 x 2.4 inch		799
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-36</b>		4 x 39 mm 0.2 x 1.5 inch		306
-----------------	--	-----------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-35</b>		12 x 65 mm 0.5 x 2.6 inch		530
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-37</b>		11 x 65 mm 0.4 x 2.6 inch		738
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-38</b>		14 x 71 mm 0.6 x 2.8 inch		839
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-39</b>		22 x 35 mm 0.9 x 1.4 inch		655
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-40</b>		14 x 23 mm 0.6 x 0.9 inch		340
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-41</b>		14 x 19 mm 0.6 x 0.8 inch		340
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-42</b>		20 x 51 mm 0.8 x 2 inch		822
-----------------	--	----------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-43</b>		13 x 56 mm 0.5 x 2.2 inch		789
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-44</b>		11 x 21 mm 0.4 x 0.8 inch		294
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020






## Översikt sömmar

<b>12877-45</b>		15 x 37 mm 0.6 x 1.5 inch		626	<b>12877-46</b>		18 x 53 mm 0.7 x 2.1 inch		569
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-47</b>		18 x 20 mm 0.7 x 0.8 inch		491	<b>12877-48</b>		11 x 20 mm 0.4 x 0.8 inch		327
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-49</b>		28 x 33 mm 1.1 x 1.3 inch		658	<b>12877-50</b>		29 x 40 mm 1.1 x 1.6 inch		589
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-51</b>		19 x 53 mm 0.7 x 2.1 inch		713	<b>12877-52</b>		14 x 54 mm 0.5 x 2.1 inch		592
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				

## DesignWorks

	<b>Dw11</b>		70 x 71 mm 2.8 x 2.8 inch		110		<b>Be790901</b>		182 x 252 mm 7.1 x 9.9 inch		38.392
1.  Swarovski 0502						1.  Edding 34	2.  Edding 9	3.  Edding 33	4.  Edding 68	5.  Edding 1	

 Be790903	 181 x 293 mm 7.1 x 11.5 inch	 11.366	 Be790905	 104 x 227 mm 4.1 x 8.9 inch	 21.349
1. ■ Edding 19		1. ■ Edding 34 2. ■ Edding 12 3. ■ Edding 16 4. ■ Edding 10 5. ■ Edding 1			
 Be790906	 192 x 196 mm 7.6 x 7.7 inch	 21.054	 Be790909	 167 x 322 mm 6.6 x 12.7 inch	 20.162
1. ■ Edding 8 2. ■ Edding 3 3. ■ Edding 5 4. ■ Edding 34 5. ■ Edding 69 6. ■ Edding 10 7. ■ Edding 5 8. ■ Edding 9 9. ■ Edding 11 10. ■ Edding 65 11. ■ Edding 12		1. ■ Edding 7			
 Dw07	 114 x 152 mm 4.5 x 6 inch	 198	 Dw05	 105 x 94 mm 4.1 x 3.7 inch	 13.334
1. ■ Swarovski 0237		1. ■ Isacord 40 2022 2. ■ Cut 0001 3. ■ Cut 0002 4. ■ Cut 0003 5. ■ Cut 0004 6. ■ Isacord 40 2022			
 Dw10	 119 x 119 mm 4.7 x 4.7 inch	 5.939	 Dw08	 206 x 100 mm 8.1 x 3.9 inch	 424
1. ■ Cut 0001 2. ■ Cut 0002 3. ■ Cut 0003 4. ■ Cut 0004		1. ■ Swarovski 0501			
 Be700121	 196 x 197 mm 7.7 x 7.8 inch	 2.183	 Be700122	 119 x 37 mm 4.7 x 1.5 inch	 4.124
1. ■ Isacord 40 3600 2. ■ Isacord 40 1703		1. ■ Isacord 40 5833			


Översikt sömmar

 Be700123

 113 x 206 mm  
4.4 x 8.1 inch

 6.090

1.  Punch 0004
2.  Punch 0007




 Be700124

 141 x 134 mm  
5.6 x 5.3 inch

 6.184

1.  Isacord 40 2300
2.  Isacord 40 3901



# Index

## Symboler

fotpedal

Ansluta ..... 34

## A

Alfabet .....	106
Ange återförsäljaruppgifter .....	60
Anpassa värden .....	27
Ansluta broderimodulen .....	134
Använda eco-läge .....	62
Använda spolbricka.....	37
Använda spolnät.....	37
Avsmalnande sömmar.....	101

## B

Barnspärr .....	62
BERNINA övermatningsfunktion .....	63
slå på/av.....	64
Broderifilformat .....	131
Broderiprov.....	131
Byta nål .....	40
Byta stygnplåt.....	42
Byta syfot.....	39

## D

Dekorsömmar .....

98

## E

Elkabel.....	34
USA/Kanada.....	34

## F

Felmeddelanden .....	180
Firmware	
Anpassa värden.....	27
Navigation .....	26
Slå på/av funktion .....	27
Flytta broderimodulen för syläge.....	142
Flytta broderiramen bakåt.....	142
Fotpedal .....	36
Fri punktplacering .....	155
Förhållandet nål & tråd .....	32
Förvara maskinen.....	189

## H

Höja/sänka nålen .....	
Med fotpedal .....	36

## I

lläggstråd .....

112

## J

Justera broderiramen .....

53

## K

Kalibrera displayen.....	58
Kalibrera knapphålsfot med släde #3A.....	59
Knapphål .....	109
Kombiläge .....	69
Kombinera broderimotiv .....	157
Kontrollera firmwareversionen .....	175
Kvittring .....	121

## L

Laser.....

43, 138

## M

Maskinnamn.....	61
Miljöskydd .....	12
Montera broderiramen .....	141
Montera brodernålen.....	136
Montera knäspaken.....	35
Montera stygnplåten .....	137

## N

Navigation .....	26
Nyttosömmar .....	83
Nål, tråd, tyg .....	28

## O

Olja griparen.....	177
Omhänderta maskinen .....	189
Omplacera broderiramen .....	143

## P

Placering.....	157
Placering av rasterpunkter.....	154

R

Redigera text	
en rad .....	163
flera rader .....	163
Reglera syhastigheten .....	64, 145
Rengöra griparen .....	177
Rengöra mataren .....	176

S

Skapa textrad.....	162
Slå på/av funktion.....	27
Spara serviceinformation.....	60
Spara sömkombination .....	70
Sparläge .....	62
Stråveck.....	103
Ställa in displayljusstyrka .....	57
Ställa in fäststygna.....	49
Ställa in ljudsignaler .....	56
Ställa in nälstopp uppe/nere (permanent).....	42
Ställa in stygnglängden .....	54
Ställa in sybeltsnöring .....	57
Ställa in syfotens position med knäspaken.....	39
Ställa in syfotstryck .....	40
Ställa in trådavskärning .....	52
Ställa in underträdsindikator .....	56
Ställa in wifi-anslutningen .....	61
Ställa in överträdsindikator.....	56
Ställa in överträddsspänningen.....	49
Sy en provlapp .....	114
Sybord .....	38
Symbolförklaring.....	13
Säkerhetsföreskrifter .....	9
Sömdesigner.....	78
Sömguide .....	38

T

Tekniska data.....	190
Trä trillingnål.....	45
Trä tvillingnål .....	44
Trä undertråd.....	46
Trä övertråden .....	43

U

Underhåll och rengöring .....	176
Uppdatera maskinens firmware.....	175

V

Visa maskin-ID .....	60
Välja broderimotiv .....	135
Välja Personliga inställningar .....	56
Välja språk .....	57
Välja söm .....	63

Å

Återställ till grundinställningarna .....	58
Åtgärda fel .....	185

Ä

Ändra form.....	156
Ändra monogramstorlek .....	108
Ändra motivstorlek oproportionellt .....	148
Ändra motivstorlek proportionellt .....	148
Ändra stygntätheten.....	150

Ö

Öppna broderiguiden .....	62
Öppna hjälp.....	62
Öppna syguiden .....	62
Öppna vägledningen .....	62
Översikt broderimodul .....	128
Översikt broderimotiv .....	196
Översikt över nålar.....	28





BERNINA rekommendera tråd från

*Mettler®*

BERNINA International AG | CH-8266 Steckborn Switzerland | www.bernina.com | © Copyright by BERNINA International AG

1072895.00A.06  
2023-03 SV

made to create **BERNINA**